Tartalom / Contents — nyelvek szerint / by language

Kattints egy nyelvre az adott nyelvű útmutatóhoz ugráshoz. / Click a language to jump to that section.

Magyar (HU)

English (EN)

Slovenčina (SK)

Română (RO)

Slovenščina (SI)

Deutsch (DE/AT) (DE)

Hrvatski (HR)

Italiano (IT)

Čeština (CZ)

Polski (PL)

Български (BG)

Lietuvių (LT)

Latviešu (LV)

Ελληνικά (GR)

Eesti (EE)

Svenska (SE)

Nederlands (NL/BE) (NL)

Srpski (RS)

Español (ES)

Suomi (FI)

Português (PT)

Dansk (DK)

Français (FR)

Vásárlói tájékoztató/Használati útmutató vibrációs termékekhez (HU)

Tisztelt Ügyfelünk, gratulálunk az újonnan megvásárolt vibrációs játékszeréhez! Jól választott!
A termék használható párban, közös előjátékokhoz, gyengéd masszázshoz, az erogén zónák érzéki ingerléséhez előjátékoknál, önkielégítéshez vagy akár a szexuális együttlét kiegészítőjeként.
Ezzel a Vásárlói tájékoztatóval szeretnénk hasznos tanácsokat és ötleteket adni a termék használatához. Ezeket az információkat felhasználva lehet a legnagyobb élvezeti értéket és a hosszabb termék tartósságot elérni. A Vásárlói tájékoztatót tartsa biztonságos helyen. Ne felejtse el megőrizni a termék csomagolását (ha van), mert az hasznos információkat tartalmazhat a termékről, az elemekről/akkumulátorról, vagy a töltéssel kapcsolatban.

Elemek behelyezése:

1. Kérjük, hogy a csomagoláson található információk alapján ellenőrizze le, hogy a termék pontosan milyen típusú elemmel működik (pl. AA, AAA…), hány darabbal (pl. 1 x, 2x…), valamint, hogy a csomag tartalmazza-e a szükséges elemeket (inclueded/not inclueded).
2. A Vásárlói információn (Kunden Information) található rajzok tartalmazzák az elem behelyezéséhez szükséges utasításokat. Kövesse a készüléknek megfelelő ábrát (1 - 21).
3. Ellenőrizze, hogy az elemek csatlakozói megfelelően tiszták, nedvességtől, síkositótól mentesek legyenek, illetve, hogy a vibrátor érintkezőivel pontosan illeszkednek-e.
4. Kerülje a fém tárgyak használatát az érintkezőknél, mert rövidzárt okozhatnak és tönkre tehetik a készüléket.
5. Győződjön meg a helyes behelyezésről, hogy az elemeken található + és – jelek a megfelelő helyen érintkeznek.
6. A termékhez mindig új elemeket használjon, ne használjon együtt régi és új elemeket.
7. Ezután helyezze vissza az elemtartó fedelét alaposan rászorítva, meggyőződve arról, hogy rendesen érintkezik, és indítsa el a rezgést a készüléken, vagy a távirányítón található nyomógomb, vagy a csavaró-gomb segítségével.

Használat után távolítsa el a készülékből az elemeket a tisztítás során keletkező esetleges beázás, korrózió elkerülése és a hosszabb élettartam elérése érdekében.

Karbantartási, tisztítási információk:

1. Első használat előtt és minden használat után a termék alapos tisztítást igényel, szappannal és langyos vízzel. FONTOS: Tisztításkor ügyeljen arra, hogy az elektromos részeket ne érje víz, mert az elemtartó részt ért nedvesség hibát okozhat.
   Amennyiben a termék anális használatban volt, mielőtt hüvelyt, vagy egyéb más területet érne, alaposan mossa el.
2. A termék használatához síkositó alkalmazása javasolt. Győződjön meg róla, hogy az elemtartó részhez síkosító ne kerüljön, mert a készülék meghibásodásához vezethet.
   FONTOS: Csak vízbázisú, vízben oldódó készítményt használjon, mert egyéb más olajos, szilikonos síkositók károsíthatják az anyagot.
3. A kíméletes anális, vagy vaginális behatolás után, a készüléken található vezérlővel kapcsolhatja be a terméket. A rezgésmódok fokozatait lassan és óvatosan állítsa át és ne erőteljesen.
4. Használat után a készüléket mindig kapcsolja ki, a vezérlő alaphelyzetbe állításával (csúsztatás / forgatás / lenyomás / hosszan lenyoma tartás) és óvatosan csúsztassa, vezesse ki az intim nyílásból.
5. Tárolás előtt a felmelegedett készüléket hagyja kihűlni.
6. Tartsa a vibrációs játékszerét egy tiszta, száraz, hűvös helyen, mert a nedvesség károsíthatja az elemeket és a motort. Tartsa távol a közvetlen napfénytől!

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

7. A terméket önállóan tárolja, ne érintkezzen más készülékekkel, mert az egyes anyagok kémiai reakcióba léphetnek és károsodhatnak.

Figyelmeztetések, általános információk:

1. Gyerekek elől elzárva tartandó, mert lenyelhetik az apró alkatrészeket.
2. A terméket ne használja irritált, vagy fertőzött bőrfelületen.
3. Az esetleges betegségek, fertőzések elkerülése érdekében ne adja kölcsön harmadik félnek.
4. Figyelmesen olvassa el az anyagleírást, hogy elkerülje az esetleges allergiás reakciókat. Pl.: Latex.
5. Győződjön meg az elemek mindig biztonságos és helyes behelyezésről és hogy az elemeken található + és – jelek a megfelelő helyen érintkeznek.
6. A termék használatát azonnal függessze fel, ha kellemetlen bőrirritációt, vagy egyéb más fizikai jellegű panaszt tapasztal.
7. A terméket saját felelősségre, mindig rendeltetésszerűen, biztonságosan használja, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket.
8. Abban az esetben, ha a termék nem vízálló, ügyeljen arra, hogy az elemtartót és kapcsolókat ne érje nedvesség.
9. Abban az esetben, ha a termék vízálló, győződjön meg róla, hogy az elemtartó rész megfelelően le legyen zárva.
10. Esetleges túlmelegedés esetén a készüléket azonnal kapcsolja ki és hagyja kihűlni, mielőtt újra használatba venné.
11. Ne próbálja a nem újratölthető elemeket tölteni.
12. A terméket ne tegye ki hőhatásnak, ne dobja tűzbe!
13. A vibrációs termék óvatos kezelése és használata biztosítja önt, hogy ne érje sérülés és baleset.
14. Ne melegítse és hűtse le a terméket, kivéve ahol kifejezetten ez ajánlva van.
15. A terméket ne hajlítgassa, ne szorítson rá kézzel túl erősen, mert a vezeték és a termék nem ilyen erőhatásra van tervezve, eltörhet és a belső vezetékek megtörhetnek.
16. A termék kizárólag előjátékhoz, intim masszázshoz, önkielégítéshez használható, ne használja más célra.
17. A szállító nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használat következtében felmerült esetleges hibákért, károkért, betegségekért.
18. A terméket minden esetben gyermekek elől elzárva, napfénytől védett, száraz, hűvös helyen tárolja

Általános információk:

1. A terméket kizárólag egészséges fizikális és mentális állapotban használja.
2. Ezt a terméket saját felelősségére használja.

Opcionális információk (ha van):

1. Egyes vibrátorok / dildók rendelkeznek, hajlított a G-pont kényeztetésére alkalmas fejjel. A G-pont kényeztetése esetén elsőként tartsa be a fent leírtakat, illetve a vibrátort úgy helyezze fel, hogy a hajlított fej felfelé és Ön felé álljon.
2. Egyes vibrátorok / dildók egy, vagy két, akár három stimuláló karral is rendelkezhetnek, amelyek egyszerre stimulálják a hüvelyen felül a csiklót, más néven klitoriszt, vagy az ánuszt.
3. Egyes vibrátorok / dildók anális használatra is alkalmasak, így akár a prosztatamasszírozásra is alkalmasak. A prosztata kényeztetéséhez elsőként tartsa be a fent leírtakat, illetve a vibrátort úgy helyezze fel az ánusz nyílásba, hogy a hajlított fej felfelé és Ön felé álljon.
   Megjegyzés: alkalmazzon kifejezetten anális használatra kifejlesztett anál síkosítót, ápolót.
   Fontos: ügyeljen arra, hogy a terméket mindig biztosan fogja, hogy elkerülje az esetleges becsúszás lehetőségét.
4. Egyes vibrátorok forgó funkcióval rendelkeznek. A funkció be- és kikapcsolásához használja a vezérlőegységet.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

5. Egyes vibrátorok lökő funkcióval rendelkeznek. A funkció be- és kikapcsolásához használja a vezérlőegységet.
6. Egyes vibrátorok / dildók felpumpálhatóak. A termék átmérőjének növeléséhez nyomja meg, akár többször egymást követően a pumpakart, ha szükséges. Ügyeljen arra, hogy ne pumpálja túl a kényeztetőt. Felpumpálást követően az átmérő a leeresztő szeleppel csökkenthető.
7. Egyes vibrátorok / dildók tapadókoronggal rendelkeznek, amely lehetőséget biztosít a termék sima, tiszta, száraz felületen történő rögzítésére (pl.: csempe, járólap, lakkozott fa, stb.). A kezek szabaddá válnak, így kényeztethető a partner, vagy egyéb intim zóna (pl.: mellbimbók, herék, csikló, stb.), illetve több póz próbálható ki (pl. rátolatással, lovaglással, guggolással, stb.)
8. Egyes, úgynevezett lay-on szexuális kiegészítő termékek, rádiós, vagyis vezeték nélküli távirányítóval rendelkeznek. Segítésével átadhatja partnerének a termék funkcióinak irányítást.
9. Egyes szexuális kiegészítő termékek szívó funkcióval rendelkeznek. A szívó hatáshoz nyomja meg, akár többször egymást követően a pumpakart, vagy vezérlőt, ha szükséges. Ügyeljen arra, hogy ne pumpálja túl a kényeztetőt, vagyis ne pumpálja tovább, ha fájdalomérzetet tapasztal. A szívó hatás a leeresztő szeleppel csökkenthető, szüntethető meg.

Karbantartási instrukciók:

1. Tárolás előtt a felmelegedett készüléket hagyja kihűlni.
2. Első használat előtt és minden használat után a termék alapos tisztítást igényel, szappannal és langyos vízzel. FONTOS: Tisztításkor ügyeljen arra, hogy az elektromos részeket ne érje víz, mert az elemtartó részt ért nedvesség hibát okozhat.
3. Tartsa a vibrációs játékszerét egy tiszta, száraz, hűvös helyen, mert a nedvesség károsíthatja az elemeket és a motort. Tartsa távol a közvetlen napfénytől!
4. A terméket önállóan tárolja, ne érintkezzen más készülékekkel, mert az egyes anyagok kémiai reakcióba léphetnek és károsodhatnak.
5. Az elemek élettartamának és a termék károsodásának elkerülése érdekében, minden használat után vegye ki az elemeket (ha van) a termékből.

Fontos információk hálózati adapteres és / vagy tölthető akkumulátorral rendelkező termékekhez:
A hálózati adaptert / töltőt ne engedje használni gyereknek, mentálisan sérült, vagy korlátozott, vagy valamilyen érzékszervi, testi korlátozással élő személyek vagy azoknak, akiknek nincs tapasztalatuk és / vagy megfelelő tudásuk, kivéve, ha felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ha erre megfelelő utasításokat kaptak.
A hálózati adaptert / töltőt biztonságos helyen tárolja, ne biztosítson arra lehetőséget, hogy a gyermek / gyermekek / háziállatok játszanak vele, vagy egyes részeivel.

Akkumulátoros termékek esetén:
Győződjön meg arról töltés előtt, hogy az elektromos csatlakozási rész maximálisan nedvesség- és síkosító-mentes. Mindig csak gyári töltőt, vagy töltőkábelt használjon a termék feltöltésénél. Első használat előtt töltse fel maximálisan az akkumulátort.

Mágneses usb-kábeles termékek töltése:

Néhány termék mivel teljesen vízálló ezért a gyártó egy újítást vezetett be a termékek töltését illetően. A korábbi "dugaszos" megoldás helyett választotta a mágneses töltést, hiszen így a termék motor része jobban van védve az esetleges szivárgásoktól.

Környezetvédelmi okok miatt adaptert már nem mellékelnek a csomagba, hiszen a legtöbb mobiltelefon töltő olyan, amibe kivehető adapter tartozik.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Ezért a csomagban a termékhez USB kábel tartozik, amit egy ilyen adapterhez kell vagy laptop USB portjába csatlakoztatni, majd ezt követően a terméket vízszintes helyzetbe helyezni és csatlakoztatni a mágneses részhez, így kezdődik meg a termék töltése.

Környezetvédelmi megjegyzések:

Kérjük, hogy az esetlegesen keletkezett hulladékot a nemzetközi jogszabályokat követve helyezze a megfelelő gyűjtőhelyre újrahasznosításra. Irányelvek: **2002/96/EK** és a **2006/66/EK irányelv** a helyi gyűjtőhelyre vonatkozóan.

Az áthúzott kerekes szemeteskuka jelzés azt jelenti, hogy a terméket vissza kell küldeni a megfelelő gyűjtőhelyre és az elektromos hulladékot újra kell hasznosítani, a lehető legjobb felhasználási módon.

Használt elemek kezelése:

Az elemek, akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladékba, veszélyes hulladéknak számítanak, így az arra kijelölt külön, nyilvános gyűjtőhelyre kell szállítani és leadni.
Az elemek és akkumulátorok veszélyes kémia anyagokat tartalmazhatnak.
Amiket a következő jelölések jeleznek: Cd (= elem kadmiumot tartalmaz), Hg (= elem higanyt tartalmaz) vagy Pb (= akkumulátor ólmot tartalmaz).

Lítium-elemeket, akkumulátorokat csak lemerített állapotban lehet a gyűjtőhelyre szállítani.
A rövidzárlat elkerülése érdekében, a nem teljesen lemerült akkumulátorok esetén, használjon szigetelőszalagot az elektromos pólusok lezárásához.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Fontos biztonsági tájékoztató – lítium-ion (Li-ion) akkumulátorok

Milyen lítium alapú akkumulátorok léteznek?

A termékeinkben és tartozékaikban leggyakrabban a következő lítiumtartalmú energiaforrások fordulnak elő: lítium-ion (Li-ion), lítium-polimer (Li-Po / LiPo), lítium-vas-foszfát (LiFePO4), valamint egyszer használatos lítium gomb-/érmeelemek (pl. CR2032). Ezek lehetnek beépített (nem cserélhető) vagy cserélhető kivitelűek. Kémiai összetételtől függetlenül valamennyi lítium alapú akkumulátorra és elemre az alábbi biztonsági szabályok vonatkoznak.

A lítium alapú akkumulátorok speciális veszélyei

A lítiumot tartalmazó (Li-ion) akkumulátorok nagy energiasűrűségűek. Helytelen kezelés, sérülés, túltöltés, túlmelegedés, zárlat vagy víz hatására felforrósodhatnak, kigyulladhatnak vagy felrobbanhatnak (ún. termikus megfutás), ami tüzet, mérgező gázok felszabadulását és személyi sérülést okozhat.

A biztonságos, megfelelő használat

1. Csak a termékhez tartozó vagy a gyártó által jóváhagyott töltőt/kábelt használd.
2. Töltés közben ne hagyd felügyelet nélkül; ne töltsd éghető felületen (pl. ágy, kanapé) vagy takaró alatt.
3. Óvd hőtől, közvetlen napfénytől, fagytól és nedvességtől; ne tárold +45 °C felett vagy 0 °C alatt.
4. Ne nyisd fel, ne szúrd ki, ne ejtsd le, ne deformáld és ne dobd tűzbe.
5. Sérült, felpúposodott, deformálódott, szivárgó, felmelegedő vagy szokatlan szagot árasztó akkumulátort azonnal hagyd abba használni és ne töltsd; tartsd gyúlékony anyagoktól távol.
6. Tartsd gyermekektől távol. Lenyelés esetén azonnal fordulj orvoshoz.

Biztonsági ellenőrzések használat előtt és közben

1. Minden használat előtt ellenőrizd a készüléket esetleges sérülésekre; látható sérülés esetén ne használd és ne töltsd.
2. Ne töltsd és ne használd a készüléket robbanásveszélyes légkörben (pl. gyúlékony gázok vagy gőzök közelében).
3. Ne végezz semmilyen jóváhagyás nélküli módosítást a készüléken vagy az akkumulátoron.

Töltési és akkumulátor-kímélő előírások

1. Szállítási biztonsági okokból az akkumulátor kb. 40–50%-os töltöttséggel érkezik; az első használat előtt töltsd fel teljesen.
2. A töltéshez legalább 1000 mA (1 A) áramerősségű töltőt/USB-portot használj; a túl gyenge port (pl. régebbi számítógépen) megakadályozhatja a töltés elindulását.
3. A teljesen feltöltött készüléket ne hagyd hosszú ideig a töltőn.
4. Töltés után hagyd a készüléket 30–60 percig pihenni, mielőtt használatba vennéd, hogy a cellák stabilizálódjanak.

Mélykisülés elleni védelem és tárolás

1. Ha a készülék az alacsony feszültség miatt magától kikapcsol, ne próbáld azonnal újra bekapcsolni; hagyd kb. 10 percig pihenni, majd töltsd fel teljesen.
2. Hosszabb távú tárolás esetén is rendszeresen (pl. néhány havonta) merítsd le és töltsd fel újra az akkumulátort; ha lehetséges, tárolás előtt vedd ki az akkumulátort a készülékből vagy a távirányítóból.

Ártalmatlanítás

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Az akkumulátort és az akkumulátoros készüléket tilos a háztartási hulladékba dobni. Élettartama végén add le kijelölt gyűjtő- vagy visszavételi ponton. Az „áthúzott kerekes kuka” jelölés erre a külön gyűjtési kötelezettségre figyelmeztet. A rövidzárlat megelőzése érdekében a pólusokat ragaszd le.

Ez a tájékoztató a legjobb tudásunk szerint készült, de a teljesség és pontosság igénye nélkül; nem minősül jogi tanácsadásnak.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Customer Information/User Manual for Vibration Products (EN)

Dear Customer,
Congratulations on your new vibration toy purchase! You've made a great choice!
This product can be used in pairs for shared foreplay, gentle massages, stimulation of erogenous zones during foreplay, self-pleasure, or as an accessory to sexual intercourse.
With this Customer Information, we aim to provide useful advice and tips for using the product. By following this information, you can achieve the greatest pleasure and extend the product's lifespan. Please keep this Customer Information in a safe place and do not forget to retain the product's packaging (if available) as it may contain useful information about the product, batteries, or charging.

Inserting Batteries:

1. Please check the packaging for information about the type of batteries the product requires (e.g., AA, AAA…), the quantity (e.g., 1x, 2x…), and whether the package includes the necessary batteries (included/not included).
2. The diagrams in the Customer Information section provide instructions for inserting the batteries. Follow the diagram that matches your device (1 - 21).
3. Ensure that the battery connectors are clean, free from moisture and lubricants, and that they align properly with the vibrator's contacts.
4. Avoid using metal objects near the contacts as they can cause short circuits and damage the device.
5. Make sure the batteries are inserted correctly with the + and – symbols aligned as indicated.
6. Always use new batteries for the product; do not mix old and new batteries.
7. After inserting the batteries, securely replace the battery compartment cover, ensuring proper contact, and activate the vibration using the device or the remote control's button or the twist knob.

After Use: Remove the batteries from the device to prevent potential leakage, corrosion, and to extend the product's lifespan.

Maintenance and Cleaning Information:

1. Before first use and after each use, the product requires thorough cleaning with soap and warm water. IMPORTANT: Ensure that the electrical parts do not come into contact with water as moisture in the battery compartment can cause malfunction. If the product has been used anally, clean it thoroughly before using it on the vagina or any other area.
2. It is recommended to use a lubricant with the product. Make sure that the lubricant does not come into contact with the battery compartment as it can cause device malfunction. IMPORTANT: Only use water-based, water-soluble lubricants as other oil-based or silicone-based lubricants can damage the material.
3. After gentle anal or vaginal insertion, use the control on the device to activate it. Gradually and carefully adjust the vibration modes; do not adjust forcefully.
4. Always turn off the device after use by resetting the control (sliding/turning/pressing/long press) and carefully remove it from the intimate area.
5. Allow the device to cool down before storage.
6. Store your vibration toy in a clean, dry, cool place as moisture can damage the batteries and motor. Keep it away from direct sunlight!

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

7. Store the product separately from other devices to prevent chemical reactions between different materials that could cause damage.

Warnings and General Information:

1. Keep away from children as they may swallow small parts.
2. Do not use the product on irritated or infected skin.
3. To prevent possible infections, do not share the product with others.
4. Carefully read the material description to avoid possible allergic reactions (e.g., Latex).
5. Ensure the batteries are always safely and correctly inserted, with the + and – symbols aligned as indicated.
6. Immediately stop using the product if you experience any uncomfortable skin irritation or other physical discomfort.
7. Use the product responsibly, according to its intended purpose, to avoid potential injuries.
8. If the product is not waterproof, ensure that the battery compartment and switches do not come into contact with moisture.
9. If the product is waterproof, ensure that the battery compartment is properly sealed.
10. In case of overheating, immediately turn off the device and allow it to cool down before reusing.
11. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
12. Do not expose the product to heat or throw it into fire!
13. Proper handling and use of the vibration product will help ensure you avoid injury and accidents.
14. Do not heat or cool the product except where specifically recommended.
15. Do not bend or squeeze the product too tightly as it is not designed to withstand such forces; this could break it and damage the internal wires.
16. The product is intended for foreplay, intimate massage, and self-pleasure only; do not use it for other purposes.
17. The supplier is not responsible for any damages, defects, or diseases resulting from improper use.
18. Always store the product out of reach of children, in a dry, cool place away from sunlight.

General Information:

1. Use the product only in a healthy physical and mental state.
2. Use this product at your own risk.

Optional Information (if applicable):

1. Some vibrators/dildos come with a curved head designed for G-spot stimulation. When using for G-spot stimulation, follow the above instructions and insert the vibrator so that the curved head is facing upwards and towards you.
2. Some vibrators/dildos may have one, two, or even three stimulating arms that simultaneously stimulate the clitoris or anus.
3. Some vibrators/dildos are suitable for anal use and may be used for prostate massage. For prostate stimulation, follow the above instructions and insert the vibrator into the anus with the curved head facing upwards and towards you. Note: Use a lubricant specifically designed for anal use. Important: Ensure you hold the product securely to prevent it from slipping.
4. Some vibrators have a rotating function. Use the control unit to turn this function on and off.
5. Some vibrators have a thrusting function. Use the control unit to activate and deactivate this function.
6. Some vibrators/dildos are inflatable. To increase the diameter, press the pump lever repeatedly if necessary. Avoid over-inflating. The diameter can be reduced using the release valve.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

7. Some vibrators/dildos have a suction cup that allows the product to be fixed to a smooth, clean, dry surface (e.g., tiles, polished wood, etc.). This leaves your hands free for other activities and allows for various positions (e.g., reverse cowgirl, riding, squatting, etc.).
8. Some so-called lay-on sexual accessory products come with a wireless remote control. This allows you to pass control of the product's functions to your partner.
9. Some sexual accessory products have a suction function. To create a suction effect, press the pump lever or control repeatedly if necessary. Avoid over-pumping, and stop if you experience pain. The suction effect can be adjusted with the release valve.

Maintenance Instructions:

1. Allow the device to cool before storage.
2. Before first use and after each use, clean the product thoroughly with soap and warm water. IMPORTANT: Ensure that electrical parts do not come into contact with water as moisture can cause malfunction.
3. Store your vibration toy in a clean, dry, cool place as moisture can damage the batteries and motor. Keep it away from direct sunlight!
4. Store the product separately from other devices to avoid potential chemical reactions that could cause damage.
5. To avoid damage and extend battery life, remove batteries (if applicable) from the product after each use.

Important Information for Products with Power Adapters and/or Rechargeable Batteries: Do not allow children, mentally impaired individuals, or those with sensory or physical limitations, or individuals without experience and/or proper knowledge to use the power adapter/charger, unless under the supervision of a responsible person or if they have been given appropriate instructions.
Keep the power adapter/charger in a safe place and ensure that children/pets cannot play with it or its components.

For Battery-Operated Products: Ensure that the electrical connection area is free from moisture and lubricants before charging. Always use the factory charger or cable for charging. Fully charge the battery before first use.

Magnetic USB Cable Charging: Some products are fully waterproof, so the manufacturer has introduced magnetic charging to better protect the motor from potential leaks. The packaging includes a USB cable, which should be connected to a compatible adapter or laptop USB port. Place the product horizontally and connect it to the magnetic part to start charging.

Environmental Notes: Please dispose of any waste in accordance with international regulations at the appropriate recycling facility. Guidelines: 2002/96/EC and 2006/66/EC regarding local collection points.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the product should be returned to the appropriate collection point and that electrical waste should be recycled in the best possible manner.

Handling Used Batteries: Batteries and accumulators are not household waste and are considered hazardous waste. They must be taken to a designated public collection point for disposal. Batteries and

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

accumulators may contain hazardous chemicals indicated by the following symbols: Cd (contains cadmium), Hg (contains mercury), or Pb (contains lead).
Lithium batteries and accumulators should only be transported to the collection point when fully discharged. To avoid short circuits, use insulating tape to cover the electrical terminals of partially discharged batteries.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Important safety information – lithium-ion (Li-ion) batteries

What types of lithium-based batteries exist?

The lithium-containing power sources most commonly found in our products and their accessories are: lithium-ion (Li-ion), lithium-polymer (Li-Po / LiPo), lithium iron phosphate (LiFePO4), and single-use lithium coin/button cells (e.g. CR2032). They may be built-in (non-removable) or removable. Regardless of their chemistry, the safety rules below apply to all lithium-based batteries and cells.

Specific risks of lithium-based batteries

Lithium-containing (Li-ion) batteries have a high energy density. If mishandled, damaged, overcharged, overheated, short-circuited or exposed to water, they can overheat, catch fire or explode (so-called thermal runaway), which may cause fire, the release of toxic gases and personal injury.

Safe and proper use

1. Use only the charger/cable supplied with the product or approved by the manufacturer.
2. Do not leave the battery charging unattended; do not charge it on flammable surfaces (e.g. bed, sofa) or under blankets.
3. Protect it from heat, direct sunlight, frost and moisture; do not store above +45 °C or below 0 °C.
4. Do not open, puncture, drop, deform or throw it into fire.
5. Stop using and do not charge any battery that is damaged, swollen, deformed, leaking, hot or emitting an unusual smell; keep it away from flammable materials.
6. Keep out of the reach of children. If swallowed, seek medical help immediately.

Safety checks before and during use

1. Check the device for any damage before each use; do not use or charge it if damage is visible.
2. Do not charge or use the device in an explosive atmosphere (e.g. near flammable gases or vapours).
3. Do not carry out any unauthorised modification to the device or the battery.

Charging and battery-care instructions

1. For shipping-safety reasons the battery is delivered at approximately 40–50% charge; fully charge it before first use.
2. Use a charger/USB port rated at least 1000 mA (1 A); a weaker port (e.g. on an older computer) may prevent charging from starting.
3. Do not leave the fully charged device connected to the charger for a long time.
4. After charging, let the device rest for 30–60 minutes before use so the cells can stabilise.

Protection against deep discharge and storage

1. If the device switches itself off due to low voltage, do not try to switch it on again immediately; let it rest for about 10 minutes, then fully recharge it.
2. Even during long-term storage, discharge and recharge the battery periodically (e.g. every few months); if possible, remove the battery from the device/remote control before storing it.

Disposal

Batteries and battery-powered devices must not be disposed of with household waste. At the end of their life, hand them in at a designated collection or take-back point. The “crossed-out wheeled bin” symbol indicates this separate-collection obligation. To prevent short circuits, tape over the terminals.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

This information has been compiled to the best of our knowledge, without any claim to completeness or accuracy; it does not constitute legal advice.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Informácie pre zákazníkov/ Používateľský manuál pre vibračné produkty (SK)

Vážený zákazník,
blahoželáme k vášmu novému vibračnému hračkárstvu! Vybrali ste si veľmi dobre!
Tento produkt môžete používať v páre na spoločné predohry, jemné masáže, stimuláciu erotogénnych zón počas predohry, sebeuspokojenie alebo ako doplnok k sexuálnemu styku.
S týmto dokumentom vám chceme poskytnúť užitočné rady a tipy na používanie produktu. Dodržiavaním týchto informácií môžete dosiahnuť maximálny pôžitok a predĺžiť životnosť produktu. Uchovávajte tieto informácie na bezpečnom mieste a nezabudnite si uchovať obal produktu (ak je k dispozícii), pretože môže obsahovať užitočné informácie o produkte, batériách alebo nabíjaní.

Vkladanie batérií:

1. Skontrolujte informácie na obale, aby ste zistili, aký typ batérií produkt vyžaduje (napr. AA, AAA…), koľko kusov (napr. 1x, 2x…) a či balenie obsahuje potrebné batérie (zahrnuté/nezahrnuté).
2. Diagramy v časti Informácie pre zákazníkov obsahujú pokyny na vloženie batérií. Postupujte podľa diagramu, ktorý zodpovedá vašemu zariadeniu (1 - 21).
3. Uistite sa, že kontakty batérií sú čisté, bez vlhkosti a lubrikantov a že presne zapadajú do kontaktov vibrátora.
4. Vyhnite sa používaniu kovových predmetov pri kontaktoch, pretože môžu spôsobiť skrat a poškodiť zariadenie.
5. Uistite sa, že batérie sú správne vložené, s + a – symbolmi na správnych miestach.
6. Používajte vždy nové batérie; nemiešajte staré a nové batérie.
7. Po vložení batérií dôkladne nasaďte kryt batériového priestoru, uistite sa, že je správne uchytený, a aktivujte vibrácie pomocou tlačidla na zariadení alebo diaľkovom ovládači, alebo pomocou otočného gombíka.

Po použití: Odstráňte batérie z prístroja, aby ste predišli možnému úniku, korózii a predĺžili životnosť produktu.

Údržba a čistiace informácie:

1. Pred prvým použitím a po každom použití je potrebné produkt dôkladne umyť mydlom a teplou vodou. DÔLEŽITÉ: Pri čistení sa uistite, že sa elektrické časti nedostanú do kontaktu s vodou, pretože vlhkosť v priestore pre batérie môže spôsobiť poruchu. Ak bol produkt použitý análnym spôsobom, pred použitím na vagíne alebo iných oblastiach ho dôkladne umyte.
2. Odporúča sa používať lubrikant s produktom. Uistite sa, že lubrikant nepríde do kontaktu s batériovým priestorom, pretože to môže spôsobiť poruchu zariadenia. DÔLEŽITÉ: Používajte iba lubrikanty na vodnej báze, pretože iné olejové alebo silikónové lubrikanty môžu poškodiť materiál.
3. Po jemnom análnom alebo vaginálnom vniknutí zapnite produkt pomocou ovládača na zariadení. Postupne a opatrne upravujte režimy vibrácií; neadjustujte ich silovo.
4. Po použití vždy vypnite zariadenie resetovaním ovládača (skĺzanie/otáčanie/stlačenie/dlhé stlačenie) a opatrne ho vyberte z intímnej oblasti.
5. Nechajte zariadenie vychladnúť pred skladovaním.
6. Skladujte svoj vibračný hračkársky produkt na čistom, suchom a chladnom mieste, pretože vlhkosť môže poškodiť batérie a motor. Držte ho mimo priameho slnečného svetla!
7. Skladujte produkt samostatne od ostatných zariadení, aby ste predišli chemickým reakciám medzi rôznymi materiálmi, ktoré môžu spôsobiť poškodenie.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Upozornenia a všeobecné informácie:

1. Držte mimo dosahu detí, aby sa predišlo prehltnutiu malých častí.
2. Nepoužívajte produkt na podráždenú alebo infikovanú pokožku.
3. Aby ste predišli možným infekciám, nepoužívajte produkt s inými osobami.
4. Starostlivo prečítajte opis materiálu, aby ste predišli možným alergickým reakciám (napr. Latex).
5. Uistite sa, že batérie sú vždy bezpečne a správne vložené s + a – symbolmi na správnych miestach.
6. Okamžite prestante používať produkt, ak zažijete akékoľvek nepríjemné podráždenie pokožky alebo iné fyzické ťažkosti.
7. Používajte produkt zodpovedne a v súlade s jeho určením, aby ste predišli možným zraneniam.
8. Ak produkt nie je vodotesný, zabezpečte, aby sa batériový priestor a spínače nedostali do kontaktu s vlhkosťou.
9. Ak je produkt vodotesný, uistite sa, že batériový priestor je správne uzavretý.
10. V prípade prehriatia okamžite vypnite zariadenie a nechajte ho vychladnúť pred opätovným použitím.
11. Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie.
12. Nez vystavujte produkt teplu a nehádzajte ho do ohňa!
13. Správne zaobchádzanie a používanie vibračného produktu zabezpečí, že sa vyhnete zraneniam a nehodám.
14. Nezahŕňajte ani neochladzujte produkt, okrem prípadov, kde je to konkrétne odporúčané.
15. Neohýbajte ani nesqueezejte produkt príliš silno, pretože nie je navrhnutý na takéto zaťaženie; mohlo by to spôsobiť prasknutie a poškodenie vnútorných vodičov.
16. Produkt je určený výlučne na predohru, intimné masáže a sebeuspokojenie; nepoužívajte ho na iné účely.
17. Dodávateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, vady alebo ochorenia vzniknuté nesprávnym používaním.
18. Vždy skladujte produkt mimo dosahu detí na suchom, chladnom mieste a chráňte ho pred slnečným svetlom.

Všeobecné informácie:

1. Používajte produkt len v zdravom fyzickom a mentálnom stave.
2. Používajte tento produkt na vlastné riziko.

Voliteľné informácie (ak sú k dispozícii):

1. Niektoré vibrátory/dildá majú zakrivenú hlavu navrhnutú na stimuláciu G-bod. Pri použití na stimuláciu G-bodu dodržujte vyššie uvedené pokyny a vložte vibrátor tak, aby zakrivená hlava bola otočená nahor a smerom k vám.
2. Niektoré vibrátory/dildá môžu mať jeden, dva alebo dokonca tri stimulačné ramena, ktoré súčasne stimulujú klitoris alebo anus.
3. Niektoré vibrátory/dildá sú vhodné na análnu použitie a môžu byť použité aj na masáž prostaty. Na stimuláciu prostaty dodržujte vyššie uvedené pokyny a vložte vibrátor do análny otvor s zakrivenou hlavou otočenou nahor a smerom k vám. Poznámka: Použite lubrikant špeciálne navrhnutý na análnu použitie. Dôležité: Uistite sa, že produkt držíte bezpečne, aby ste predišli možnému skĺznutiu.
4. Niektoré vibrátory majú rotujúcu funkciu. Použite ovládacie zariadenie na zapnutie a vypnutie tejto funkcie.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

5. Niektoré vibrátory majú pohybujúcu funkciu. Použite ovládacie zariadenie na zapnutie a vypnutie tejto funkcie.
6. Niektoré vibrátory/dildá sú nafukovacie. Na zvýšenie priemeru stlačte pumpovací páčku opakovane, ak je to potrebné. Neprehnane nafukujte. Priemer môžete zmenšiť použitím ventilu na uvoľnenie.
7. Niektoré vibrátory/dildá majú prísavku, ktorá umožňuje pripevniť produkt na hladký, čistý a suchý povrch (napr. dlaždice, lesklé drevo atď.). To vám umožňuje mať voľné ruky na iné aktivity a umožňuje rôzne pozície (napr. obrátená jazdkyňa, jazdkyňa, squatting atď.).
8. Niektoré sexuálne pomôcky majú bezdrôtové diaľkové ovládanie. To vám umožňuje preniesť ovládanie funkcií produktu na vášho partnera.
9. Niektoré sexuálne pomôcky majú saciu funkciu. Na vytvorenie sacieho efektu stlačte pumpovaciu páčku alebo ovládač opakovane, ak je to potrebné. Neprehnane pumpujte a zastavte, ak pociťujete bolesť. Sacia funkcia sa dá upraviť pomocou ventilu na uvoľnenie.

Údržba:

1. Nechajte zariadenie vychladnúť pred skladovaním.
2. Pred prvým použitím a po každom použití dôkladne umyte produkt mydlom a teplou vodou. DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že elektrické časti neprídu do kontaktu s vodou, pretože vlhkosť môže spôsobiť poruchu.
3. Skladujte svoj vibračný hračkársky produkt na čistom, suchom a chladnom mieste, pretože vlhkosť môže poškodiť batérie a motor. Držte ho mimo priameho slnečného svetla!
4. Skladujte produkt samostatne od ostatných zariadení, aby ste predišli chemickým reakciám, ktoré môžu spôsobiť poškodenie.
5. Aby ste predišli poškodeniu a predĺžili životnosť batérie, odstraňujte batérie (ak sú k dispozícii) z produktu po každom použití.

Dôležité informácie pre produkty s napájacími adaptérmi a/alebo nabíjateľnými batériami: Nepovoľte, aby deti, duševne postihnutí jednotlivci, alebo osoby s citlivými alebo fyzickými obmedzeniami, alebo osoby bez skúseností a/alebo správnych vedomostí používali napájací adaptér/nabíjačku, ak nie sú pod dohľadom zodpovednej osoby alebo ak neboli dostatočne poučení.
Udržujte napájací adaptér/nabíjačku na bezpečnom mieste a zabezpečte, aby deti/maznáčikovia nemohli hrať s ním alebo jeho komponentmi.

Pre batériami poháňané produkty: Uistite sa, že oblasť elektrického pripojenia je čistá a suchá pred nabíjaním. Používajte vždy originálny nabíjač alebo kábel na nabíjanie. Pred prvým použitím plne nabite batériu.

Magnetický USB káblový nabíjanie: Niektoré produkty sú úplne vodotesné, preto výrobca zaviedol magnetické nabíjanie, aby lepšie ochránil motor pred možnými únikmi. Balenie obsahuje USB kábel, ktorý by mal byť pripojený k kompatibilnému adaptéru alebo USB portu na laptop. Položte produkt vodorovne a pripojte ho k magnetickej časti na začatie nabíjania.

Environmentálne poznámky: Prosím, likvidujte akýkoľvek odpad v súlade s medzinárodnými predpismi na príslušnom zbernom mieste. Pokyny: 2002/96/EC a 2006/66/EC týkajúce sa miestnych zberných miest. Symbol s preškrtnutým kontajnerom naznačuje, že produkt by mal byť vrátený na príslušné zberné miesto a že elektrický odpad by mal byť recyklovaný najlepším možným spôsobom.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Rukovanie použitými batériami: Batérie a akumulátory nie sú domácim odpadom a sú považované za nebezpečný odpad. Musia byť odovzdané na určené verejné zberné miesto na likvidáciu. Batérie a akumulátory môžu obsahovať nebezpečné chemikálie označené nasledujúcimi symbolmi: Cd (obsahuje kadmium), Hg (obsahuje ortuť) alebo Pb (obsahuje olovo).
Lítiové batérie a akumulátory by mali byť dopravené na zberné miesto iba úplne vybité. Aby sa predišlo skratom, použite izolačnú pásku na zakrytie elektrických terminálov čiastočne vybitého batériového zariadenia.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Dôležité bezpečnostné informácie – lítium-iónové (Li-ion) batérie

Aké typy lítiových batérií existujú?

Medzi najčastejšie lítiové zdroje energie v našich produktoch a príslušenstve patria: lítium-iónové (Li-ion), lítium-polymérové (Li-Po / LiPo), lítium-železo-fosfátové (LiFePO4) batérie, ako aj jednorazové lítiové gombíkové batérie (napr. CR2032). Môžu byť zabudované (nevymeniteľné) alebo vymeniteľné. Bez ohľadu na chemické zloženie sa nižšie uvedené bezpečnostné pravidlá vzťahujú na všetky lítiové batérie a články.

Špecifické riziká lítiových batérií

Lítiové (Li-ion) batérie majú vysokú hustotu energie. Pri nesprávnej manipulácii, poškodení, prebití, prehriatí, skrate alebo kontakte s vodou sa môžu prehriať, vznietiť alebo vybuchnúť (tzv. tepelný rozklad), čo môže spôsobiť požiar, uvoľnenie toxických plynov a zranenie osôb.

Bezpečné a správne používanie

1. Používaj iba nabíjačku/kábel dodaný s produktom alebo schválený výrobcom.
2. Nenechávaj nabíjanie bez dozoru; nenabíjaj na horľavom povrchu (napr. posteľ, gauč) ani pod prikrývkou.
3. Chráň pred teplom, priamym slnečným žiarením, mrazom a vlhkosťou; neskladuj nad +45 °C alebo pod 0 °C.
4. Neotváraj, neprepichuj, nehádž, nedeformuj a nehádž do ohňa.
5. Ak je batéria poškodená, napuchnutá, deformovaná, netesní, je horúca alebo vydáva nezvyčajný zápach, okamžite prestaň používať a nenabíjaj ju; uchovávaj mimo horľavých materiálov.
6. Uchovávaj mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadaj lekársku pomoc.

Bezpečnostné kontroly pred a počas používania

1. Pred každým použitím skontroluj zariadenie, či nie je poškodené; ak je viditeľne poškodené, nepoužívaj ho ani nenabíjaj.
2. Nenabíjaj ani nepoužívaj zariadenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (napr. v blízkosti horľavých plynov alebo výparov).
3. Na zariadení ani na akumulátore nevykonávaj žiadne neschválené úpravy.

Pokyny pre nabíjanie a šetrné zaobchádzanie s akumulátorom

1. Z bezpečnostných dôvodov pri preprave sa akumulátor dodáva nabitý približne na 40–50 %; pred prvým použitím ho úplne nabi.
2. Používaj nabíjačku/USB port s prúdom aspoň 1000 mA (1 A); slabší port (napr. pri staršom počítači) môže zabrániť spusteniu nabíjania.
3. Po úplnom nabití nenechávaj zariadenie dlho pripojené k nabíjačke.
4. Po nabití nechaj zariadenie 30–60 minút odpočívať, aby sa články stabilizovali, až potom ho používaj.

Ochrana proti hlbokému vybitiu a skladovanie

1. Ak sa zariadenie samo vypne z dôvodu nízkeho napätia, nepokúšaj sa ho hneď znova zapnúť; nechaj ho asi 10 minút odpočívať a potom ho úplne nabi.
2. Aj počas dlhodobého skladovania akumulátor pravidelne (napr. každých niekoľko mesiacov) vybi a znova nabi; ak je to možné, pred uskladnením vyber akumulátor zo zariadenia alebo z diaľkového ovládača.

Likvidácia

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Batérie a zariadenia na batérie sa nesmú likvidovať s domovým odpadom. Na konci ich životnosti ich odovzdaj na určenom zbernom mieste. Symbol „preškrtnutej odpadovej nádoby“ upozorňuje na túto povinnosť separovaného zberu. Aby nedošlo ku skratu, prelep póly páskou.

Tieto informácie boli zostavené podľa našich najlepších znalostí, bez nároku na úplnosť alebo presnosť; nepredstavujú právne poradenstvo.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Informații pentru clienți/Manual de utilizare pentru produsele de vibrație (RO)

Stimate client,
Felicitări pentru achiziția noului dvs. jucărie de vibrație! Ați făcut o alegere excelentă!
Acest produs poate fi utilizat în pereche pentru preludiu comun, masaj delicat, stimularea zonelor erogene în timpul preludiului, auto-plăcere sau chiar ca un accesoriu pentru raportul sexual.
Prin intermediul acestei informații pentru clienți, dorim să oferim sfaturi utile și idei pentru utilizarea produsului. Urmând aceste informații, puteți obține cea mai mare plăcere și puteți prelungi durata de viață a produsului. Vă rugăm să păstrați această informație pentru clienți într-un loc sigur și să nu uitați să păstrați ambalajul produsului (dacă este disponibil), deoarece acesta poate conține informații utile despre produs, baterii sau încărcare.

Introducerea bateriilor:

1. Verificați informațiile de pe ambalaj pentru a vedea ce tip de baterii sunt necesare pentru produs (de exemplu, AA, AAA...), câte baterii sunt necesare (de exemplu, 1x, 2x...) și dacă ambalajul include bateriile necesare (inclus/not inclus).
2. Diagramele din secțiunea de informații pentru clienți oferă instrucțiuni pentru introducerea bateriilor. Urmați diagrama care corespunde dispozitivului dvs. (1 - 21).
3. Asigurați-vă că conectorii bateriilor sunt curați, fără umiditate și lubrifianți, și că se aliniază corect cu contactele vibratorului.
4. Evitați utilizarea obiectelor metalice lângă contacte, deoarece acestea pot cauza scurtcircuite și pot deteriora dispozitivul.
5. Asigurați-vă că bateriile sunt inserate corect, cu simbolurile + și – aliniate conform indicațiilor.
6. Utilizați întotdeauna baterii noi pentru produs; nu amestecați baterii vechi cu cele noi.
7. După inserarea bateriilor, înlocuiți capacul compartimentului bateriilor în mod sigur, asigurându-vă că se menține un contact adecvat, și activați vibrația folosind butonul de pe dispozitiv sau telecomandă, sau butonul de rotire.

După utilizare: Scoateți bateriile din dispozitiv pentru a preveni posibilele scurgeri, coroziune și pentru a prelungi durata de viață a produsului.

Informații de întreținere și curățare:

1. Înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare, produsul necesită curățare temeinică cu săpun și apă călduță. IMPORTANT: Asigurați-vă că părțile electrice nu intră în contact cu apa, deoarece umiditatea din compartimentul bateriilor poate cauza defecțiuni. Dacă produsul a fost utilizat anal, curățați-l temeinic înainte de a-l folosi pe vagin sau pe alte zone.
2. Se recomandă utilizarea unui lubrifiant cu produsul. Asigurați-vă că lubrifiantul nu ajunge în contact cu compartimentul bateriilor, deoarece poate cauza defecțiuni ale dispozitivului. IMPORTANT: Folosiți doar lubrifianți pe bază de apă, solubili în apă, deoarece altele, pe bază de ulei sau silicon, pot deteriora materialul.
3. După inserarea anală sau vaginală delicată, utilizați controlul de pe dispozitiv pentru a activa produsul. Ajustați treptat și cu grijă modurile de vibrație; nu ajustați cu forță.
4. După utilizare, opriți întotdeauna dispozitivul, restabilind controlul (alunecare/rotire/presare/ținut lung) și îndepărtați-l cu grijă din zona intimă.
5. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de depozitare.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

6. Păstrați jucăria de vibrație într-un loc curat, uscat și răcoros, deoarece umiditatea poate deteriora bateriile și motorul. Păstrați-l departe de lumina directă a soarelui!
7. Depozitați produsul separat de alte dispozitive pentru a preveni reacțiile chimice între diferite materiale care ar putea cauza daune.

Atenționări și informații generale:

1. Păstrați departe de copii, deoarece aceștia pot înghiți părțile mici.
2. Nu folosiți produsul pe pielea iritată sau infectată.
3. Pentru a preveni posibile infecții, nu împărțiți produsul cu alte persoane.
4. Citiți cu atenție descrierea materialului pentru a evita posibile reacții alergice (de exemplu, Latex).
5. Asigurați-vă că bateriile sunt întotdeauna inserate în siguranță și corect, cu simbolurile + și – aliniate conform indicațiilor.
6. Opriți imediat utilizarea produsului dacă experimentați vreo iritare a pielii sau alt disconfort fizic.
7. Utilizați produsul responsabil, conform destinației sale, pentru a evita eventualele accidentări.
8. Dacă produsul nu este impermeabil, asigurați-vă că compartimentul bateriilor și comutatoarele nu intră în contact cu umiditatea.
9. Dacă produsul este impermeabil, asigurați-vă că compartimentul bateriilor este sigilat corespunzător.
10. În caz de supraîncălzire, opriți imediat dispozitivul și lăsați-l să se răcească înainte de a-l folosi din nou.
11. Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
12. Nu expuneți produsul la căldură sau nu-l aruncați în foc!
13. Manipularea și utilizarea atentă a produsului de vibrație vă vor ajuta să evitați accidentările și accidentele.
14. Nu încălziți sau răciți produsul decât în cazurile în care este specificat în mod expres.
15. Nu îndoiți sau strângeți produsul prea tare, deoarece nu este proiectat pentru a rezista la astfel de forțe; acest lucru ar putea sparge produsul și deteriora firele interne.
16. Produsul este destinat exclusiv pentru preludiu, masaj intim și auto-plăcere; nu-l folosiți în alte scopuri.
17. Furnizorul nu este responsabil pentru daunele, defecțiunile sau bolile cauzate de utilizarea necorespunzătoare.
18. Depozitați întotdeauna produsul departe de copii, într-un loc uscat, răcoros și ferit de lumina directă a soarelui.

Informații generale:

1. Utilizați produsul doar în stare fizică și mentală sănătoasă.
2. Utilizați acest produs pe propria răspundere.

Informații opționale (dacă este cazul):

1. Unele vibratoare/dildouri au o capă curbată, destinată stimulării punctului G. Atunci când utilizați pentru stimularea punctului G, urmați instrucțiunile de mai sus și inserați vibratorul astfel încât capul curbat să fie orientat în sus și spre dvs.
2. Unele vibratoare/dildouri pot avea una, două sau chiar trei brațe stimulante care stimulează simultan clitorisul sau anusul.
3. Unele vibratoare/dildouri sunt potrivite pentru utilizarea anală și pot fi folosite pentru masajul prostatei. Pentru stimularea prostatei, urmați instrucțiunile de mai sus și inserați vibratorul în anus cu capul curbat orientat în sus și spre dvs. Notă: Folosiți un lubrifiant special conceput pentru

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

utilizare anală. Important: Asigurați-vă că țineți produsul în siguranță pentru a evita riscul de alunecare.

4. Unele vibratoare au o funcție de rotație. Folosiți unitatea de control pentru a activa și dezactiva această funcție.
5. Unele vibratoare au o funcție de lovire. Folosiți unitatea de control pentru a activa și dezactiva această funcție.
6. Unele vibratoare/dildouri sunt umflabile. Pentru a crește diametrul, apăsați lejer de mai multe ori pe leva de pompă, dacă este necesar. Evitați să umflați excesiv. Diametrul poate fi redus folosind supapa de eliberare.
7. Unele vibratoare/dildouri au o ventuză care permite fixarea produsului pe o suprafață netedă, curată și uscată (de exemplu, faianță, lemn lustruit etc.). Acest lucru vă lasă mâinile libere pentru alte activități și permite diferite poziții (de exemplu, cowgirl invers, călăreț, ghemuit etc.).
8. Unele produse sexuale de tip lay-on vin cu o telecomandă wireless. Aceasta vă permite să transferați controlul funcțiilor produsului partenerului dvs.
9. Unele produse sexuale au o funcție de aspirație. Pentru a crea un efect de aspirație, apăsați lejer de mai multe ori pe leva de pompă, dacă este necesar. Evitați supra-pomparea și opriți dacă simțiți durere. Efectul de aspirație poate fi ajustat cu supapa de eliberare.

Instrucțiuni de întreținere:

1. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de depozitare.
2. Înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare, curățați produsul temeinic cu săpun și apă călduță. IMPORTANT: Asigurați-vă că părțile electrice nu intră în contact cu apa, deoarece umiditatea poate cauza defecțiuni.
3. Depozitați jucăria de vibrație într-un loc curat, uscat și răcoros, deoarece umiditatea poate deteriora bateriile și motorul. Păstrați-l departe de lumina directă a soarelui!
4. Depozitați produsul separat de alte dispozitive pentru a evita posibilele reacții chimice care ar putea cauza daune.
5. Pentru a evita deteriorarea și pentru a prelungi durata de viață a bateriilor, scoateți bateriile (dacă este cazul) din produs după fiecare utilizare.

Informații importante pentru produsele cu adaptoare de curent și/sau baterii reîncărcabile: Nu permiteți copiilor, persoanelor cu handicap mental sau celor cu limitări senzoriale sau fizice, sau persoanelor fără experiență și/sau cunoștințe adecvate să utilizeze adaptorul de curent/încărcătorul, decât dacă sunt supravegheați de o persoană responsabilă sau dacă au primit instrucțiuni adecvate.
Păstrați adaptorul de curent/încărcătorul într-un loc sigur și asigurați-vă că copiii/animalele de companie nu pot să se joace cu acesta sau cu componentele sale.

Pentru produsele alimentate cu baterii: Asigurați-vă că zona de conectare electrică este liberă de umiditate și lubrifianți înainte de încărcare. Utilizați întotdeauna încărcătorul sau cablul de fabrică pentru încărcare. Încărcați complet bateria înainte de prima utilizare.

Încărcare cu cablu USB magnetic: Unele produse sunt complet impermeabile, așa că producătorul a introdus încărcarea magnetică pentru a proteja mai bine motorul de posibile scurgeri. Ambalajul include un cablu USB care trebuie conectat la un adaptor compatibil sau la un port USB al laptopului. Plasați produsul orizontal și conectați-l la partea magnetică pentru a începe încărcarea.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Note de mediu: Vă rugăm să eliminați orice deșeu conform reglementărilor internaționale la punctele de colectare adecvate. Recomandări: 2002/96/CE și 2006/66/CE referitoare la punctele de colectare locale. Simbolul cu roata de gunoi tăiată indică faptul că produsul trebuie returnat la punctul de colectare corespunzător și că deșeurile electrice trebuie reciclate în cel mai bun mod posibil.

Gestionarea bateriilor uzate: Bateriile și acumulatorii nu sunt deșeuri menajere și sunt considerați deșeuri periculoase. Trebuie să fie transportați la un punct de colectare public desemnat pentru eliminare. Bateriile și acumulatorii pot conține substanțe chimice periculoase indicate de simbolurile următoare: Cd (conține cadmiu), Hg (conține mercur) sau Pb (conține plumb).
Bateriile și acumulatorii litiu ar trebui să fie transportați la punctul de colectare doar atunci când sunt complet descărcați. Pentru a evita scurtcircuitele, utilizați bandă izolatoare pentru a acoperi terminalele electrice ale bateriilor parțial descărcate.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Informații importante de siguranță – baterii litiu-ion (Li-ion)

Ce tipuri de baterii pe bază de litiu există?

Sursele de energie pe bază de litiu cele mai frecvent întâlnite în produsele noastre și accesoriile acestora sunt: litiu-ion (Li-ion), litiu-polimer (Li-Po / LiPo), litiu-fier-fosfat (LiFePO4), precum și baterii tip monedă/nasture de unică folosință pe bază de litiu (de ex. CR2032). Acestea pot fi integrate (nedetașabile) sau detașabile. Indiferent de compoziția chimică, regulile de siguranță de mai jos se aplică tuturor bateriilor și celulelor pe bază de litiu.

Riscurile specifice ale bateriilor pe bază de litiu

Bateriile cu litiu (Li-ion) au o densitate energetică ridicată. În cazul manipulării necorespunzătoare, deteriorării, supraîncărcării, supraîncălzirii, scurtcircuitării sau expunerii la apă, acestea se pot supraîncălzi, aprinde sau exploda (așa-numitul fenomen de „thermal runaway”), ceea ce poate provoca incendiu, eliberarea de gaze toxice și vătămări corporale.

Utilizare sigură și corectă

1. Utilizează numai încărcătorul/cablul furnizat împreună cu produsul sau aprobat de producător.
2. Nu lăsa bateria la încărcat nesupravegheată; nu o încărca pe suprafețe inflamabile (de ex. pat, canapea) sau sub pături.
3. Protejeaz-o de căldură, lumina directă a soarelui, ger și umiditate; nu o depozita la peste +45 °C sau sub 0 °C.
4. Nu o deschide, nu o perfora, nu o scăpa, nu o deforma și nu o arunca în foc.
5. Oprește imediat utilizarea și nu încărca o baterie deteriorată, umflată, deformată, care prezintă scurgeri, este fierbinte sau emană un miros neobișnuit; ține-o departe de materiale inflamabile.
6. Nu lăsa la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, solicită imediat asistență medicală.

Verificări de siguranță înainte și în timpul utilizării

1. Verifică dispozitivul înainte de fiecare utilizare pentru a detecta eventuale deteriorări; nu îl utiliza și nu îl încărca dacă prezintă deteriorări vizibile.
2. Nu încărca și nu utiliza dispozitivul într-o atmosferă explozivă (de ex. în apropierea gazelor sau vaporilor inflamabili).
3. Nu efectua nicio modificare neautorizată asupra dispozitivului sau bateriei.

Instrucțiuni privind încărcarea și îngrijirea bateriei

1. Din motive de siguranță la transport, bateria este livrată încărcată la aproximativ 40–50%; încarc-o complet înainte de prima utilizare.
2. Utilizează un încărcător/port USB cu un curent de cel puțin 1000 mA (1 A); un port mai slab (de ex. la un computer mai vechi) poate împiedica pornirea încărcării.
3. Nu lăsa dispozitivul conectat la încărcător pentru o perioadă lungă după ce s-a încărcat complet.
4. După încărcare, lasă dispozitivul să se stabilizeze timp de 30–60 de minute înainte de utilizare, pentru ca celulele să se stabilizeze.

Protecția împotriva descărcării profunde și depozitarea

1. Dacă dispozitivul se stinge singur din cauza tensiunii scăzute, nu încerca să îl repornești imediat; lasă-l să se odihnească aproximativ 10 minute, apoi încarcă-l complet.
2. Chiar și pe durata depozitării îndelungate, descarcă și reîncarcă periodic bateria (de ex. la câteva luni); dacă este posibil, scoate bateria din dispozitiv/telecomandă înainte de depozitare.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Eliminare

Bateriile și dispozitivele alimentate cu baterii nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. La finalul duratei lor de viață, predă-le la un punct de colectare sau preluare desemnat. Simbolul „coșului de gunoi cu roți barat” semnalează această obligație de colectare separată. Pentru a preveni scurtcircuitele, acoperă bornele cu bandă adezivă.

Aceste informații au fost întocmite conform celor mai bune cunoștințe ale noastre, fără pretenția de completitudine sau exactitate; nu constituie consultanță juridică.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Informacije za stranke/Uporabniški priročnik za vibracijske izdelke (SI)

Spoštovani kupec,
Čestitamo ob nakupu vaše nove vibracijske igrače! Odlična izbira!
Ta izdelek je mogoče uporabljati v paru za skupni predigro, nežen masažo, stimulacijo erogenih con med predigro, samoplačljivost ali celo kot dodatek med spolnim odnosom.
S tem priročnikom želimo ponuditi koristne nasvete in ideje za uporabo izdelka. Z upoštevanjem teh informacij boste lahko dosegli največje zadovoljstvo in podaljšali življenjsko dobo izdelka. Shranite te informacije na varnem mestu in ne pozabite obdržati embalaže izdelka (če je na voljo), saj lahko vsebuje koristne informacije o izdelku, baterijah ali polnjenju.

Vstavljanje baterij:

1. Preverite informacije na embalaži, da ugotovite, katere vrste baterij so potrebne za izdelek (npr. AA, AAA...), koliko baterij je potrebnih (npr. 1x, 2x...) in ali embalaža vključuje potrebne baterije (vključen/ne vključen).
2. Diagrami v razdelku informacij za stranke ponujajo navodila za vstavljanje baterij. Upoštevajte diagram, ki ustreza vašemu napravi (1 - 21).
3. Prepričajte se, da so stiki baterij čisti, brez vlage in maziv ter da so usklajeni s stiki vibratorja.
4. Izogibajte se uporabi kovinskih predmetov blizu stikov, saj lahko povzročijo kratkostične in poškodujejo napravo.
5. Prepričajte se, da so baterije pravilno vstavljene, z označbama + in – usklajenima z navodili.
6. Vedno uporabljajte nove baterije za izdelek; ne mešajte starih in novih baterij.
7. Po vstavljanju baterij zamenjajte pokrov baterijskega predala, da zagotovite varen stik, in aktivirajte vibracijo z uporabo gumba na napravi ali daljincu ali z vrtenjem gumba.

Po uporabi: Odstranite baterije iz naprave, da preprečite morebitne puščanje, korozijo in podaljšate življenjsko dobo izdelka.

Navodila za vzdrževanje in čiščenje:

1. Pred prvo uporabo in po vsaki uporabi izdelek temeljito očistite z milom in toplo vodo. POMEMBNO: Prepričajte se, da električni deli ne pridejo v stik z vodo, saj lahko vlaga v baterijskem predalu povzroči okvare. Če je izdelek bil uporabljen anally, ga temeljito očistite pred uporabo na vagini ali drugih predelih.
2. Izdelek priporočamo uporabo lubrikanta. Prepričajte se, da lubrikant ne pride v stik z baterijskim predalom, saj lahko povzroči okvare naprave. POMEMBNO: Uporabljajte samo lubrikante na vodni osnovi, saj lahko lubrikanti na osnovi olja ali silikona poškodujejo material.
3. Po nežni ali vaginalni uporabi previdno uporabite nadzor na napravi za aktiviranje izdelka. Po potrebi postopoma in previdno prilagodite načine vibracij; ne prilagajajte z močjo.
4. Po uporabi vedno izklopite napravo, ponovno nastavitve (drsenje/vrtenje/stiskanje/dolgo držanje) in previdno odstranite iz območja.
5. Pustite napravo, da se ohladi pred shranjevanjem.
6. Shranite vibracijsko igračo na čistem, suhem in hladnem mestu, saj lahko vlaga poškoduje baterije in motor. Shranite jo stran od neposredne sončne svetlobe!
7. Shranite izdelek ločeno od drugih naprav, da preprečite morebitne kemične reakcije med različnimi materiali, ki bi lahko povzročile poškodbe.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Opozorila in splošne informacije:

1. Hranite stran od otrok, saj lahko ti pogoltnijo majhne dele.
2. Ne uporabljajte izdelka na razdraženi ali okuženi koži.
3. Da bi preprečili morebitne okužbe, izdelka ne delite z drugimi osebami.
4. Preberite opis materiala, da se izognete morebitnim alergijskim reakcijam (npr. Lateks).
5. Prepričajte se, da so baterije vedno pravilno in varno vstavljene, z označbama + in – usklajenima z navodili.
6. Takoj prenehajte z uporabo izdelka, če občutite kakršno koli draženje kože ali druga telesna neudobja.
7. Izdelek uporabljajte odgovorno in v skladu s svojo namembnostjo, da se izognete morebitnim poškodbam.
8. Če izdelek ni vodoodporen, poskrbite, da baterijski predal in stikala ne pridejo v stik z vlago.
9. Če je izdelek vodoodporen, se prepričajte, da je baterijski predal pravilno zatesnjen.
10. V primeru pregrevanja takoj izklopite napravo in pustite, da se ohladi pred nadaljnjo uporabo.
11. Ne poskušajte ponovno napolniti nenapolnljivih baterij.
12. Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam ali ga ne metajte v ogenj!
13. Previdno ravnanje in uporaba vibracijske naprave vam bosta pomagala preprečiti poškodbe in nesreče.
14. Izdelka ne segrevajte ali ohlajujte, razen če je izrecno navedeno.
15. Izdelka ne upogibajte ali stiskajte premočno, saj ni zasnovan za takšne sile; to lahko povzroči lomljenje izdelka in poškodbe notranjih žic.
16. Izdelek je namenjen izključno za predigro, intimno masažo in samoplačljivost; ne uporabljajte ga v druge namene.
17. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, okvare ali bolezni, ki izhajajo iz nepravilne uporabe.
18. Izdelek vedno shranjujte ločeno od otrok, na suhem, hladnem mestu, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo.

Splošne informacije:

1. Izdelek uporabljajte le v fizično in duševno zdravem stanju.
2. Izdelek uporabljajte na lastno odgovornost.

Dodatne informacije (če je primerno):

1. Nekateri vibratorji/dildo imajo ukrivljen pokrov, namenjen stimulaciji G-točke. Ko uporabljate za stimulacijo G-točke, upoštevajte zgoraj navedena navodila in vstavite vibrator tako, da bo ukrivljeni del usmerjen navzgor in proti vam.
2. Nekateri vibratorji/dildo imajo lahko enega, dva ali celo tri stimulacijska kraka, ki istočasno stimulirajo klitoris ali anus.
3. Nekateri vibratorji/dildo so primerni za analno uporabo in se lahko uporabljajo za masažo prostate. Za stimulacijo prostate upoštevajte zgoraj navedena navodila in vstavite vibrator v anus s ukrivljenim delom usmerjenim navzgor in proti vam. Opomba: Uporabljajte posebno analno lubrikant. Pomembno: Poskrbite, da izdelek držite varno, da preprečite nevarnost zdrsa.
4. Nekateri vibratorji imajo funkcijo vrtenja. Uporabite enoto za nadzor, da aktivirate in deaktivirate to funkcijo.
5. Nekateri vibratorji imajo funkcijo udarcev. Uporabite enoto za nadzor, da aktivirate in deaktivirate to funkcijo.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

6. Nekateri vibratorji/dildo so napihljivi. Za povečanje premera pritisnite večkrat na črpalni mehanizem, če je potrebno. Izogibajte se pretiranemu napihovanju. Premer lahko zmanjšate z uporabo sprostilne lopute.
7. Nekateri vibratorji/dildo imajo sesalno funkcijo. Za ustvarjanje učinka sesanja pritisnite večkrat na črpalni mehanizem, če je potrebno. Izogibajte se prenapihovanju in ustavite, če čutite bolečino. Učinek sesanja lahko prilagodite z ventilom za sprostitev.
8. Nekateri seksualni izdelki, ki se polagajo, prihajajo z brezžičnim daljincem. Ta vam omogoča, da prenesete nadzor funkcij izdelka na svojega partnerja.
9. Nekateri izdelki imajo funkcijo sesanja. Za ustvarjanje učinka sesanja pritisnite večkrat na črpalni mehanizem, če je potrebno. Izogibajte se prenapihovanju in ustavite, če čutite bolečino. Učinek sesanja lahko prilagodite z ventilom za sprostitev.

Navodila za vzdrževanje:

1. Pustite napravo, da se ohladi pred shranjevanjem.
2. Pred prvo uporabo in po vsaki uporabi izdelek temeljito očistite z milom in toplo vodo. POMEMBNO: Prepričajte se, da električni deli ne pridejo v stik z vodo, saj lahko vlaga povzroči okvare.
3. Shranite vibracijsko igračo na čistem, suhem in hladnem mestu, saj lahko vlaga poškoduje baterije in motor. Shranite jo stran od neposredne sončne svetlobe!
4. Shranite izdelek ločeno od drugih naprav, da preprečite morebitne kemične reakcije med različnimi materiali, ki bi lahko povzročile poškodbe.
5. Da bi preprečili poškodbe in podaljšali življenjsko dobo baterij, odstranite baterije (če je primerno) iz izdelka po vsaki uporabi.

Pomembne informacije za izdelke z napajalniki in/ali polnilnimi baterijami: Ne dovolite, da otroci, osebe z duševnimi motnjami ali omejenim čutnim ali fizičnim zaznavanjem, ali osebe brez izkušenj in/ali ustreznega znanja uporabljajo napajalnik/polnilec, razen če so nadzorovani s strani odgovorne osebe ali če so prejeli ustrezna navodila.
Napajalnik/polnilec hranite na varnem mestu in poskrbite, da otroci/hišni ljubljenčki ne bodo imeli dostopa do njega ali njegovih delov.

Za izdelke, napajane z baterijami: Prepričajte se, da je električna povezava suha in brez lubrikantov pred polnjenjem. Vedno uporabljajte polnilec ali kabel, ki je vključen v embalaži. Baterijo popolnoma napolnite pred prvo uporabo.

Polnjenje z magnetnim USB kablom: Nekateri izdelki so popolnoma vodoodporni, zato je proizvajalec uvedel magnetno polnjenje za boljšo zaščito motorja pred morebitnimi uhajanji. Embalaža vključuje USB kabel, ki ga je treba priključiti na združljiv napajalnik ali USB vrata računalnika. Postavite izdelek vodoravno in ga povežite z magnetnim delom, da začnete polnjenje.

Okoljske opombe: Prosimo, da zavržete vse odpadke v skladu z mednarodnimi predpisi na ustreznih zbirnih točkah. Priporočila: 2002/96/ES in 2006/66/ES glede lokalnih zbirnih točk.
Simbol s prečrtanim košem za smeti pomeni, da je treba izdelek vrniti na ustrezno zbirno točko in da je treba električne odpadke reciklirati na najboljši možen način.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Upravljanje z odpadnimi baterijami: Baterije in akumulatorji niso gospodinjski odpadki in se štejejo za nevarne odpadke. Morajo biti preneseni na javno zbirno točko za odstranitev. Baterije in akumulatorji lahko vsebujejo nevarne kemikalije, označene z naslednjimi simboli: Cd (vsebuje kadmij), Hg (vsebuje živo srebro) ali Pb (vsebuje svinec).
Litij-ionske baterije je treba prenesti na zbirno točko le, ko so popolnoma prazne. Da preprečite kratkostične, uporabite izolacijski trak za pokrivanje električnih priključkov delno praznih baterij.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Pomembne varnostne informacije – litij-ionske (Li-ion) baterije

Katere vrste litijevih baterij obstajajo?

Med najpogostejšimi viri energije na osnovi litija v naših izdelkih in dodatni opremi so: litij-ionske (Li-ion), litij-polimerne (Li-Po / LiPo), litij-železo-fosfatne (LiFePO4) baterije ter enkratne litijeve gumbne baterije (npr. CR2032). Lahko so vgrajene (neodstranljive) ali odstranljive. Ne glede na kemično sestavo veljajo spodnja varnostna pravila za vse litijeve baterije in celice.

Posebna tveganja litijevih baterij

Litijeve (Li-ion) baterije imajo visoko gostoto energije. Če jih nepravilno uporabljate, poškodujete, prekomerno polnite, pregrejete, povzročite kratek stik ali izpostavite vodi, se lahko pregrejejo, vnamejo ali eksplodirajo (t. i. termični pobeg), kar lahko povzroči požar, sproščanje strupenih plinov in telesne poškodbe.

Varna in pravilna uporaba

1. Uporabljaj samo polnilnik/kabel, priložen izdelku, ali polnilnik, ki ga je odobril proizvajalec.
2. Med polnjenjem naprave ne puščaj brez nadzora; ne polni je na vnetljivih površinah (npr. postelja, kavč) ali pod odejo.
3. Zaščiti jo pred vročino, neposredno sončno svetlobo, zmrzaljo in vlago; ne shranjuj je nad +45 °C ali pod 0 °C.
4. Ne odpiraj, ne prebadaj, ne meči, ne deformiraj je in je ne meči v ogenj.
5. Poškodovano, napihnjeno, deformirano, puščajočo, vročo ali baterijo z neobičajnim vonjem takoj prenehaj uporabljati in je ne polni; hrani jo stran od vnetljivih materialov.
6. Hrani zunaj dosega otrok. V primeru zaužitja takoj poišči zdravniško pomoč.

Varnostni pregledi pred in med uporabo

1. Pred vsako uporabo preveri napravo glede morebitnih poškodb; če je poškodba vidna, je ne uporabljaj in ne polni.
2. Naprave ne polni in ne uporabljaj v okolju z nevarnostjo eksplozije (npr. v bližini vnetljivih plinov ali hlapov).
3. Na napravi ali bateriji ne izvajaj nobenih nepooblaščenih sprememb.

Navodila za polnjenje in skrb za baterijo

1. Zaradi varnosti med transportom je baterija dobavljena napolnjena na približno 40–50 %; pred prvo uporabo jo do konca napolni.
2. Uporabljaj polnilnik/USB vrata s tokom vsaj 1000 mA (1 A); prešibka vrata (npr. na starejšem računalniku) lahko preprečijo začetek polnjenja.
3. Napolnjene naprave ne puščaj dolgo priklopljene na polnilnik.
4. Po polnjenju pusti napravo 30–60 minut, da se celice stabilizirajo, preden jo uporabiš.

Zaščita pred globoko izpraznitvijo in shranjevanje

1. Če se naprava zaradi nizke napetosti samodejno izklopi, je ne poskušaj takoj znova vklopiti; pusti jo približno 10 minut, nato jo do konca napolni.
2. Tudi med dolgotrajnim shranjevanjem baterijo redno (npr. vsakih nekaj mesecev) izprazni in znova napolni; če je mogoče, pred shranjevanjem odstrani baterijo iz naprave ali daljinca.

Odstranjevanje

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Baterij in naprav na baterije ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Ob koncu življenjske dobe jih oddaj na določenem zbirnem ali prevzemnem mestu. Simbol „prečrtan koš za smeti na kolesih“ opozarja na to obveznost ločenega zbiranja. Da preprečiš kratek stik, prelepi pole z lepilnim trakom.

Te informacije so pripravljene po našem najboljšem vedenju, brez zahteve po popolnosti ali natančnosti; ne pomenijo pravnega nasveta.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Kundeninformation/Bedienungsanleitung für Vibrationsprodukte (DE/AT)

Liebe Kundin, lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Vibrationsspielzeugs! Eine ausgezeichnete Wahl!
Dieses Produkt kann paarweise zur gemeinsamen Vorliebe, sanften Massage, Stimulation erogener Zonen während des Vorspiels, Selbstvergnügung oder sogar als Ergänzung während des Geschlechtsverkehrs verwendet werden.
Mit diesem Handbuch möchten wir Ihnen nützliche Tipps und Ideen zur Verwendung des Produkts geben. Durch die Beachtung dieser Informationen können Sie das beste Erlebnis erzielen und die Lebensdauer des Produkts verlängern. Bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf und behalten Sie die Verpackung des Produkts (falls vorhanden), da sie wichtige Informationen über das Produkt, Batterien oder das Aufladen enthalten kann.

Batterien einsetzen:

1. Überprüfen Sie die Informationen auf der Verpackung, um herauszufinden, welche Art von Batterien für das Produkt erforderlich sind (z.B. AA, AAA...), wie viele Batterien benötigt werden (z.B. 1x, 2x...) und ob die Verpackung die benötigten Batterien enthält (eingeschlossen/nicht eingeschlossen).
2. Diagramme im Abschnitt Kundeninformation bieten Anleitungen zum Einsetzen der Batterien. Befolgen Sie das Diagramm, das Ihrem Gerät entspricht (1 - 21).
3. Stellen Sie sicher, dass die Batteriekontakte sauber, trocken und frei von Feuchtigkeit und Schmierstoffen sind und dass sie mit den Kontakten des Vibrators übereinstimmen.
4. Vermeiden Sie die Verwendung von Metallgegenständen in der Nähe der Kontakte, da diese Kurzschlüsse verursachen und das Gerät beschädigen können.
5. Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingelegt sind, wobei die Markierungen + und – mit den Anweisungen übereinstimmen.
6. Verwenden Sie immer neue Batterien für das Produkt; mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
7. Nach dem Einlegen der Batterien setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf, um einen sicheren Kontakt zu gewährleisten, und aktivieren Sie die Vibration durch Betätigen des Knopfes am Gerät oder der Fernbedienung oder durch Drehen des Knopfes.

Nach der Verwendung: Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, um mögliche Auslaufen, Korrosion und eine Verlängerung der Lebensdauer des Produkts zu verhindern.

Pflege- und Reinigungshinweise:

1. Reinigen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung und nach jeder Benutzung gründlich mit Seife und warmem Wasser. WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass elektrische Teile nicht mit Wasser in Kontakt kommen, da Feuchtigkeit im Batteriefach zu Schäden führen kann. Wenn das Produkt anally verwendet wurde, reinigen Sie es gründlich, bevor Sie es auf der Vagina oder anderen Bereichen verwenden.
2. Das Produkt empfehlen wir mit Gleitmittel zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass das Gleitmittel nicht mit dem Batteriefach in Kontakt kommt, da dies das Gerät beschädigen kann. WICHTIG: Verwenden Sie nur wasserbasierte Gleitmittel, da öl- oder silikonbasierte Gleitmittel das Material beschädigen können.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

3. Nach sanfter oder vaginaler Verwendung verwenden Sie das Bedienfeld des Geräts vorsichtig, um das Produkt zu aktivieren. Passen Sie die Vibrationsmodi schrittweise und vorsichtig an; ändern Sie sie nicht mit Kraft.
4. Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung immer aus, setzen Sie es zurück (gleiten/drehen/drücken/länger halten) und entfernen Sie es vorsichtig aus dem Bereich.
5. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.
6. Bewahren Sie das Vibrationsspielzeug an einem sauberen, trockenen und kühlen Ort auf, da Feuchtigkeit die Batterien und den Motor beschädigen kann. Bewahren Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung auf!
7. Bewahren Sie das Produkt getrennt von anderen Geräten auf, um mögliche chemische Reaktionen zwischen verschiedenen Materialien zu vermeiden, die Schäden verursachen könnten.

Warnhinweise und allgemeine Informationen:

1. Halten Sie das Produkt von Kindern fern, da diese kleine Teile verschlucken könnten.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht auf gereizter oder infizierter Haut.
3. Um mögliche Infektionen zu vermeiden, teilen Sie das Produkt nicht mit anderen Personen.
4. Lesen Sie die Materialbeschreibung, um mögliche allergische Reaktionen zu vermeiden (z.B. Latex).
5. Stellen Sie sicher, dass die Batterien immer korrekt und sicher eingelegt sind, wobei die Markierungen + und – mit den Anweisungen übereinstimmen.
6. Hören Sie sofort auf, das Produkt zu verwenden, wenn Sie Hautreizungen oder andere körperliche Beschwerden verspüren.
7. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und gemäß seiner Bestimmung, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.
8. Wenn das Produkt nicht wasserdicht ist, stellen Sie sicher, dass das Batteriefach und die Schalter nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen.
9. Wenn das Produkt wasserdicht ist, stellen Sie sicher, dass das Batteriefach sicher verschlossen ist.
10. Bei Überhitzung schalten Sie das Gerät sofort aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es weiter verwenden.
11. Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien wieder aufzuladen.
12. Setzen Sie das Produkt keiner hohen Temperatur aus oder werfen Sie es nicht ins Feuer!
13. Sorgfältige Handhabung und Verwendung des Vibrationsprodukts helfen Ihnen, Verletzungen und Unfälle zu vermeiden.
14. Erhitzen oder kühlen Sie das Produkt nicht, es sei denn, dies wird ausdrücklich angegeben.
15. Biegen oder drücken Sie das Produkt nicht zu stark, da es nicht für solche Kräfte ausgelegt ist; dies könnte das Produkt brechen und die inneren Drähte beschädigen.
16. Das Produkt ist ausschließlich für Vorspiel, intime Massage und Selbstvergnügung gedacht; verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
17. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, Ausfälle oder Krankheiten, die aus unsachgemäßer Verwendung resultieren.
18. Bewahren Sie das Produkt immer getrennt von Kindern an einem trockenen, kühlen Ort auf, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

Zusätzliche Informationen (falls zutreffend):

1. Einige Vibratoren/Dildos haben eine gebogene Spitze zur Stimulation des G-Punkts. Wenn Sie zur Stimulation des G-Punkts verwenden, befolgen Sie die obigen Anweisungen und führen Sie den Vibrator so ein, dass die gebogene Seite nach oben und zu Ihnen zeigt.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

2. Einige Vibratoren/Dildos können gleichzeitig zwei oder sogar drei stimulierende Arme haben, die den Klitoris oder das Analgebiet gleichzeitig stimulieren.
3. Einige Vibratoren/Dildos sind für die anale Anwendung geeignet und können zur Prostatamassage verwendet werden. Befolgen Sie die obigen Anweisungen und führen Sie den Vibrator in den Anus ein, wobei die gebogene Seite nach oben und zu Ihnen zeigt. Hinweis: Verwenden Sie spezielles Anal-Gleitmittel. Wichtig: Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt sicher halten, um ein Abrutschen zu verhindern.
4. Einige Vibratoren haben eine Drehfunktion. Verwenden Sie die Steuerungseinheit, um diese Funktion zu aktivieren und zu deaktivieren.
5. Einige Vibratoren haben eine Schlagfunktion. Verwenden Sie die Steuerungseinheit, um diese Funktion zu aktivieren und zu deaktivieren.
6. Einige Vibratoren/Dildos sind aufblasbar. Um den Durchmesser zu vergrößern, drücken Sie mehrmals auf den Pumpmechanismus, falls erforderlich. Vermeiden Sie eine Überaufblähung. Der Durchmesser kann durch ein Ablassventil reduziert werden.
7. Einige Vibratoren/Dildos haben eine Saugfunktion. Um den Saug-Effekt zu erzeugen, drücken Sie mehrmals auf den Pumpmechanismus, falls erforderlich. Vermeiden Sie eine Überaufblähung und stoppen Sie, wenn Sie Schmerzen verspüren. Der Saug-Effekt kann durch ein Entspannungsventil angepasst werden.
8. Einige Sexspielzeuge, die eingesetzt werden, kommen mit einer kabellosen Fernbedienung. Diese ermöglicht es Ihnen, die Funktionen des Produkts auf Ihren Partner zu übertragen.
9. Einige Produkte haben eine Saugfunktion. Um den Saug-Effekt zu erzeugen, drücken Sie mehrmals auf den Pumpmechanismus, falls erforderlich. Vermeiden Sie eine Überaufblähung und stoppen Sie, wenn Sie Schmerzen verspüren. Der Saug-Effekt kann durch ein Entspannungsventil angepasst werden.

Pflegehinweise:

1. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.
2. Reinigen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung und nach jeder Benutzung gründlich mit Seife und warmem Wasser. WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass elektrische Teile nicht mit Wasser in Kontakt kommen, da Feuchtigkeit zu Schäden führen kann.
3. Bewahren Sie das Vibrationsspielzeug an einem sauberen, trockenen und kühlen Ort auf, da Feuchtigkeit die Batterien und den Motor beschädigen kann. Bewahren Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung auf!
4. Bewahren Sie das Produkt getrennt von anderen Geräten auf, um mögliche chemische Reaktionen zwischen verschiedenen Materialien zu vermeiden, die Schäden verursachen könnten.
5. Um Schäden zu vermeiden und die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, entfernen Sie die Batterien (sofern zutreffend) nach jeder Benutzung aus dem Produkt.

Wichtige Informationen für Produkte mit Netzteilen und/oder aufladbaren Batterien:

Lassen Sie Kinder, Personen mit geistigen Beeinträchtigungen oder eingeschränkten Sinneswahrnehmungen oder Personen ohne Erfahrung und/oder entsprechendes Wissen den Netzadapter/Ladegerät nur unter Aufsicht einer verantwortlichen Person oder mit entsprechenden Anweisungen verwenden.

Bewahren Sie das Netzteil/Ladegerät an einem sicheren Ort auf und sorgen Sie dafür, dass Kinder/Tiere keinen Zugang dazu haben.

Für batteriebetriebene Produkte:

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Stellen Sie sicher, dass der elektrische Anschluss trocken und frei von Schmierstoffen ist, bevor Sie aufladen. Verwenden Sie immer das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät oder Kabel. Laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Laden mit Magnet-USB-Kabel:
Einige Produkte sind vollständig wasserdicht, daher hat der Hersteller ein magnetisches Laden eingeführt, um den Motor besser vor möglichen Leckagen zu schützen. Die Verpackung enthält ein USB-Kabel, das an ein kompatibles Netzteil oder USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden muss. Platzieren Sie das Produkt horizontal und verbinden Sie es mit dem magnetischen Teil, um das Aufladen zu starten.

Umweltinformationen: Bitte entsorgen Sie alle Abfälle gemäß internationalen Vorschriften an den entsprechenden Sammelstellen. Empfehlungen: 2002/96/EG und 2006/66/EG bezüglich lokaler Sammelstellen.
Das Symbol mit dem durchgestrichenen Mülleimer bedeutet, dass das Produkt an die entsprechende Sammelstelle zurückgegeben werden muss und elektrische Abfälle bestmöglich recycelt werden sollen.

Verwaltung von Altbatterien: Batterien und Akkumulatoren sind kein Haushaltsabfall und gelten als gefährlicher Abfall. Sie müssen an eine öffentliche Sammelstelle zur Entsorgung übergeben werden. Batterien und Akkumulatoren können gefährliche Chemikalien enthalten, die durch die folgenden Symbole gekennzeichnet sind: Cd (enthält Cadmium), Hg (enthält Quecksilber) oder Pb (enthält Blei).
Lithium-Ionen-Batterien sollten nur an eine Sammelstelle übergeben werden, wenn sie vollständig entladen sind. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, verwenden Sie Isolierband, um die elektrischen Anschlüsse teilweise entladener Batterien abzudecken.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Wichtiger Sicherheitshinweis – Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkus

Welche Arten von lithiumbasierten Akkus gibt es?

Die in unseren Produkten und deren Zubehör am häufigsten vorkommenden lithiumhaltigen Energiequellen sind: Lithium-Ionen (Li-Ion), Lithium-Polymer (Li-Po / LiPo), Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) sowie Einweg-Lithium-Knopfzellen (z. B. CR2032). Diese können fest verbaut (nicht austauschbar) oder austauschbar sein. Unabhängig von der chemischen Zusammensetzung gelten die folgenden Sicherheitsregeln für alle lithiumbasierten Akkus und Zellen.

Besondere Gefahren von lithiumbasierten Akkus

Lithiumhaltige (Li-Ion) Akkus besitzen eine hohe Energiedichte. Bei unsachgemäßer Handhabung, Beschädigung, Überladung, Überhitzung, Kurzschluss oder Kontakt mit Wasser können sie sich überhitzen, entzünden oder explodieren (sogenanntes thermisches Durchgehen), was Brände, die Freisetzung giftiger Gase und Verletzungen verursachen kann.

Sichere und ordnungsgemäße Verwendung

1. Verwende nur das mitgelieferte oder vom Hersteller zugelassene Ladegerät/Kabel.

2. Lass den Akku beim Laden nicht unbeaufsichtigt; lade ihn nicht auf brennbaren Oberflächen (z. B. Bett, Sofa) oder unter Decken auf.

3. Schütze ihn vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und Feuchtigkeit; lagere ihn nicht über +45 °C oder unter 0 °C.

4. Öffne, durchstich, wirf und deformiere ihn nicht und wirf ihn nicht ins Feuer.

5. Stelle die Verwendung sofort ein und lade einen beschädigten, aufgeblähten, deformierten, auslaufenden, heißen oder ungewöhnlich riechenden Akku nicht auf; halte ihn von brennbaren Materialien fern.

6. Halte ihn von Kindern fern. Bei Verschlucken suche sofort ärztliche Hilfe auf.

Sicherheitskontrollen vor und während der Nutzung

1. Überprüfe das Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen; verwende oder lade es nicht, wenn eine Beschädigung sichtbar ist.

2. Lade oder verwende das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. in der Nähe brennbarer Gase oder Dämpfe).

3. Nimm keine eigenmächtigen Veränderungen am Gerät oder am Akku vor.

Lade- und Akkupflegehinweise

1. Aus Transportsicherheitsgründen wird der Akku mit ca. 40–50 % Ladung geliefert; lade ihn vor der ersten Verwendung vollständig auf.

2. Verwende ein Ladegerät/USB-Anschluss mit mindestens 1000 mA (1 A); ein zu schwacher Anschluss (z. B. an einem älteren Computer) kann den Ladevorgang verhindern.

3. Lass das vollständig aufgeladene Gerät nicht über längere Zeit am Ladegerät angeschlossen.

4. Lass das Gerät nach dem Laden 30–60 Minuten ruhen, damit sich die Zellen stabilisieren, bevor du es verwendest.

Schutz vor Tiefentladung und Lagerung

1. Wenn sich das Gerät aufgrund niedriger Spannung selbst abschaltet, versuche nicht, es sofort wieder einzuschalten; lass es etwa 10 Minuten ruhen und lade es dann vollständig auf.

2. Entlade und lade den Akku auch bei längerer Lagerung regelmäßig (z. B. alle paar Monate) wieder auf; entnimm den Akku, wenn möglich, vor der Lagerung aus dem Gerät bzw. der Fernbedienung.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Entsorgung

Akkus und akkubetriebene Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Gib sie am Ende ihrer Lebensdauer an einer dafür vorgesehenen Sammel- oder Rücknahmestelle ab. Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ weist auf diese Pflicht zur getrennten Sammlung hin. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, klebe die Pole ab.

Diese Informationen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit; sie stellen keine Rechtsberatung dar.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Upute za upotrebu vibracijskih proizvoda (HR)

Poštovana korisnice, poštovani korisniče,
čestitamo na kupnji novog vibracijskog proizvoda! Odabrali ste izvrstan proizvod!
Ovaj proizvod se može koristiti za zajedničke užitke, nježnu masažu, stimulaciju erogenih zona tijekom predigre, samostalno uživanje ili čak kao dodatak tijekom spolnog odnosa.
S ovim priručnikom želimo vam pružiti korisne savjete i ideje za upotrebu proizvoda. Slijedeći ove informacije, možete postići najbolje iskustvo i produžiti vijek trajanja proizvoda. Čuvajte ove informacije na sigurnom mjestu i zadržite ambalažu proizvoda (ako je dostupna), jer može sadržavati važne informacije o proizvodu, baterijama ili punjenju.

Umetanje baterija:

1. Provjerite informacije na ambalaži kako biste saznali koji tip baterija je potreban za proizvod (npr. AA, AAA...), koliko baterija je potrebno (npr. 1x, 2x...) i da li ambalaža sadrži potrebne baterije (uključene/nisu uključene).
2. Dijagrami u dijelu s informacijama za korisnike pružaju upute za umetanje baterija. Slijedite dijagram koji odgovara vašem uređaju (1 - 21).
3. Provjerite jesu li kontakti baterije čisti, suhi i bez vlage i maziva te odgovaraju li kontaktima vibratora.
4. Izbjegavajte upotrebu metalnih predmeta u blizini kontakata jer to može uzrokovati kratki spoj i oštetiti uređaj.
5. Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute, s oznakama + i – u skladu s uputama.
6. Uvijek koristite nove baterije za proizvod; nemojte miješati stare i nove baterije.
7. Nakon umetanja baterija, ponovno postavite poklopac pretinca za baterije kako biste osigurali siguran kontakt i aktivirajte vibraciju pritiskom na gumb na uređaju ili daljinskom upravljaču ili okretanjem gumba.

Nakon upotrebe: Uklonite baterije iz uređaja kako biste spriječili moguće curenje, koroziju i produžili vijek trajanja proizvoda.

Upute za njegu i čišćenje:

1. Očistite proizvod temeljito sapunom i toplom vodom prije prve upotrebe i nakon svake upotrebe. VAŽNO: Provjerite da električni dijelovi ne dođu u kontakt s vodom jer vlaga može uzrokovati oštećenje. Ako je proizvod korišten anally, temeljito ga očistite prije nego što ga koristite na vagini ili drugim područjima.
2. Preporučujemo upotrebu lubrikanta s proizvodom. Osigurajte da lubrikant ne dođe u kontakt s pretincem za baterije jer to može oštetiti uređaj. VAŽNO: Koristite samo lubrikante na bazi vode jer lubrikanti na bazi ulja ili silikona mogu oštetiti materijal.
3. Nakon nježne ili vaginalne upotrebe, koristite kontrolnu jedinicu uređaja pažljivo kako biste aktivirali proizvod. Postupno i pažljivo prilagodite vibracijske načine; ne mijenjajte ih silom.
4. Uvijek isključite uređaj nakon upotrebe, resetirajte ga (klizanje/okretanje/pritiskanje/držanje dulje) i pažljivo ga uklonite s područja.
5. Ostavite uređaj da se ohladi prije nego ga spremite.
6. Čuvajte vibracijski proizvod na čistom, suhom i hladnom mjestu jer vlaga može oštetiti baterije i motor. Čuvajte ga od izravne sunčeve svjetlosti!
7. Čuvajte proizvod odvojen od drugih uređaja kako biste izbjegli moguće kemijske reakcije između različitih materijala koje bi mogle uzrokovati oštećenja.

Upozorenja i opće informacije:

1. Držite proizvod izvan dosega djece jer bi male dijelove mogli progutati.
2. Ne koristite proizvod na nadraženoj ili zaraženoj koži.
3. Kako biste izbjegli moguće infekcije, ne dijelite proizvod s drugim osobama.
4. Provjerite opis materijala kako biste izbjegli moguće alergijske reakcije (npr. lateks).
5. Osigurajte da su baterije uvijek ispravno i sigurno umetnute, s oznakama + i – u skladu s uputama.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

6. Odmah prestanite koristiti proizvod ako osjetite iritaciju kože ili druge tjelesne nelagode.
7. Koristite proizvod odgovorno i u skladu s njegovom namjenom kako biste izbjegli moguće ozljede.
8. Ako proizvod nije vodootporan, osigurajte da pretinac za baterije i prekidači ne dođu u kontakt s vlagom.
9. Ako je proizvod vodootporan, osigurajte da je pretinac za baterije čvrsto zatvoren.
10. U slučaju pregrijavanja odmah isključite uređaj i pustite da se ohladi prije nastavka upotrebe.
11. Ne pokušavajte ponovno puniti nepunjive baterije.
12. Ne izlažite proizvod visokoj temperaturi niti ga bacajte u vatru!
13. Pažljivo rukovanje i korištenje vibracijskog proizvoda pomoći će vam da izbjegnete ozljede i nesreće.
14. Ne zagrijavajte niti hladite proizvod, osim ako je to izričito navedeno.
15. Ne savijajte niti previše pritiskajte proizvod jer nije dizajniran za takve sile; to može uzrokovati lom i oštetiti unutarnje žice.
16. Proizvod je namijenjen isključivo za predigru, intimnu masažu i samostalno uživanje; ne koristite ga za druge svrhe.
17. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu, kvarove ili bolesti uzrokovane nepravilnom upotrebom.
18. Uvijek čuvajte proizvod odvojeno od djece na suhom, hladnom mjestu, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti.

Dodatne informacije (ako je primjenjivo):

1. Neki vibratori/dildo imaju zakrivljeni vrh za stimulaciju G-točke. Ako koristite za stimulaciju G-točke, slijedite gornje upute i umetnite vibrator tako da zakrivljena strana bude okrenuta prema gore i prema vama.
2. Neki vibratori/dildo mogu imati istovremeno dva ili čak tri stimulativna kraka koji stimuliraju klitoris ili analno područje.
3. Neki vibratori/dildo su pogodna za analnu upotrebu i mogu se koristiti za masažu prostate. Slijedite gornje upute i umetnite vibrator u anus, s zakrivljenom stranom okrenutom prema gore i prema vama. Napomena: Koristite specijalni analni lubrikant. Važno: Pazi da proizvod čvrsto držiš kako bi spriječio klizanje.
4. Neki vibratori imaju funkciju rotacije. Koristite kontrolnu jedinicu za aktiviranje i deaktiviranje te funkcije.
5. Neki vibratori imaju funkciju udaranja. Koristite kontrolnu jedinicu za aktiviranje i deaktiviranje te funkcije.
6. Neki vibratori/dildo su napuhani. Za povećanje promjera, pritisnite nekoliko puta na mehanizam za pumpanje, ako je potrebno. Izbjegavajte prekomjerno napuhavanje. Promjer se može smanjiti putem ventila za pražnjenje.
7. Neki vibratori/dildo imaju funkciju usisavanja. Da biste stvorili efekt usisavanja, pritisnite nekoliko puta na mehanizam za pumpanje, ako je potrebno. Izbjegavajte prekomjerno napuhavanje i prestanite ako osjetite bol. Efekt usisavanja može se prilagoditi putem ventila za otpuštanje.
8. Neki seksualni igračke koje se umetnu dolaze s bežičnim daljinskim upravljačem. To vam omogućuje da funkcije proizvoda prenesete na svog partnera.
9. Neki proizvodi imaju funkciju usisavanja. Da biste stvorili efekt usisavanja, pritisnite nekoliko puta na mehanizam za pumpanje, ako je potrebno. Izbjegavajte prekomjerno napuhavanje i prestanite ako osjetite bol. Efekt usisavanja može se prilagoditi putem ventila za otpuštanje.

Upute za održavanje:

1. Prije spremanja, dopustite da se zagrijani uređaj ohladi.
2. Prije prve upotrebe i nakon svake upotrebe, proizvod je potrebno temeljito očistiti sapunom i mlakom vodom. VAŽNO: Pazite da električne dijelove ne izložite vodi jer bi vlaga mogla uzrokovati grešku u dijelu za baterije.
3. Čuvajte vibracijski igrač u čistom, suhom i hladnom mjestu, jer vlaga može oštetiti baterije i motor. Držite ga podalje od izravne sunčeve svjetlosti!
4. Proizvod čuvajte odvojeno i ne dopustite da dođe u kontakt s drugim uređajima, jer bi različiti materijali mogli reagirati kemijski i oštetiti se.
5. Da biste produžili trajanje baterija i izbjegli oštećenje proizvoda, nakon svake upotrebe izvadite baterije (ako ih ima) iz uređaja.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Važne informacije za proizvode s mrežnim adapterom i/ili punjivim baterijama:

Ne dopuštajte djeci, mentalno invalidnim osobama ili osobama s ograničenjima, ili onima bez iskustva i/ili odgovarajućeg znanja da koriste mrežni adapter/punjač, osim ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili su primili odgovarajuće upute. Držite mrežni adapter/punjač na sigurnom mjestu i ne dopuštajte djeci/kućnim ljubimcima da se igraju s njim ili njegovim dijelovima.

Za proizvode na baterije:

Prije punjenja provjerite da je električni priključak potpuno suh i bez lubrikanta. Uvijek koristite samo tvornički punjač ili punjački kabel za punjenje proizvoda. Prije prve upotrebe potpuno napunite bateriju. Punjenje proizvoda s magnetskim USB kabelom: Neki proizvodi su potpuno vodootporni, pa je proizvođač uveo novu tehnologiju punjenja. Umjesto prethodnog "utikača" korišten je magnetski sustav, čime se bolja zaštita motora od mogućih curenja. Zbog zaštite okoliša, adapteri više nisu uključeni u paket jer većina mobilnih telefona koristi adaptere koji se mogu ukloniti. Stoga paket uključuje USB kabel koji se treba spojiti na takav adapter ili USB port na prijenosnom računalu, zatim staviti proizvod u vodoravni položaj i spojiti ga na magnetski dio kako bi počelo punjenje.

Napomene o zaštiti okoliša:

Molimo da bilo kakav nastali otpad odložite na odgovarajućim mjestima za reciklažu prema međunarodnim zakonima. Smjernice: Direktiva 2002/96/EK i Direktiva 2006/66/EK o lokalnim mjestima za sakupljanje.

Oznaka precrtanog kante za otpad znači da proizvod treba vratiti na odgovarajuće mjesto za prikupljanje i reciklirati električni otpad na najbolji mogući način.

Postupanje s korištenim baterijama:

Baterije i akumulatori ne spadaju u kućni otpad, već se smatraju opasnim otpadom i trebaju se prenijeti i predati na posebno označenim javnim sakupljalištima. Baterije i akumulatori mogu sadržavati opasne kemikalije, što je označeno sljedećim simbolima: Cd (baterija s kadmijem), Hg (baterija s živom) ili Pb (akumulator s olovom).

Litiijske baterije i akumulatori mogu se dostaviti na sakupljališta samo kada su potpuno pražnjeni. Kako biste izbjegli kratki spoj, koristite izolacijski trak za zatvaranje električnih kontakata ako akumulatori nisu potpuno prazni.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Važna sigurnosna obavijest – litij-ionske (Li-ion) baterije

Koje vrste litijevih baterija postoje?

Najčešći izvori energije na bazi litija u našim proizvodima i dodatnoj opremi su: litij-ionske (Li-ion), litij-polimerne (Li-Po / LiPo), litij-željezo-fosfatne (LiFePO4) baterije te jednokratne litijeve dugmaste baterije (npr. CR2032). Mogu biti ugrađene (nezamjenjive) ili zamjenjive. Bez obzira na kemijski sastav, dolje navedena sigurnosna pravila vrijede za sve litijeve baterije i članke.

Posebne opasnosti litijevih baterija

Litijeve (Li-ion) baterije imaju visoku gustoću energije. U slučaju nepravilnog rukovanja, oštećenja, prepunjenja, pregrijavanja, kratkog spoja ili izlaganja vodi, mogu se pregrijati, zapaliti ili eksplodirati (tzv. toplinski bijeg), što može uzrokovati požar, oslobađanje otrovnih plinova i tjelesne ozljede.

Sigurna i pravilna upotreba

1. Koristi samo punjač/kabel isporučen uz proizvod ili odobren od strane proizvođača.
2. Ne ostavljaj bateriju bez nadzora tijekom punjenja; ne puni je na zapaljivim površinama (npr. krevet, kauč) ili pod pokrivačem.
3. Zaštiti je od topline, izravne sunčeve svjetlosti, mraza i vlage; ne pohranjuj je iznad +45 °C ili ispod 0 °C.
4. Ne otvaraj, ne buši, ne bacaj, ne deformiraj je i ne bacaj u vatru.
5. Odmah prestani koristiti i ne puni bateriju koja je oštećena, napuhnuta, deformirana, curi, vruća je ili ima neobičan miris; drži je podalje od zapaljivih materijala.
6. Drži izvan dohvata djece. U slučaju gutanja odmah potraži liječničku pomoć.

Sigurnosne provjere prije i tijekom upotrebe

1. Prije svake upotrebe provjeri uređaj na moguća oštećenja; ako je oštećenje vidljivo, ne koristi ga i ne puni.
2. Ne puni i ne koristi uređaj u okruženju s opasnošću od eksplozije (npr. u blizini zapaljivih plinova ili para).
3. Ne vrši nikakve neovlaštene preinake na uređaju ili bateriji.

Upute za punjenje i njegu baterije

1. Iz sigurnosnih razloga pri transportu, baterija se isporučuje napunjena na oko 40–50 %; prije prve upotrebe potpuno je napuni.
2. Koristi punjač/USB priključak s jačinom struje od najmanje 1000 mA (1 A); preslab priključak (npr. na starijem računalu) može spriječiti pokretanje punjenja.
3. Ne ostavljaj potpuno napunjen uređaj dugo spojen na punjač.
4. Nakon punjenja ostavi uređaj da se stabilizira 30–60 minuta prije upotrebe, kako bi se ćelije stabilizirale.

Zaštita od dubokog pražnjenja i pohrana

1. Ako se uređaj sam isključi zbog niskog napona, ne pokušavaj ga odmah ponovno uključiti; ostavi ga oko 10 minuta, a zatim ga potpuno napuni.
2. I tijekom dugotrajnog skladištenja redovito (npr. svakih nekoliko mjeseci) isprazni i ponovno napuni bateriju; ako je moguće, prije skladištenja izvadi bateriju iz uređaja ili daljinskog upravljača.

Zbrinjavanje

Baterije i uređaje na baterije ne smije se odlagati s kućnim otpadom. Na kraju vijeka trajanja predaj ih na određeno sabirno mjesto ili mjesto preuzimanja. Simbol „precrtane kante na kotačima“ upozorava na

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

ovu obvezu odvojenog sakupljanja. Radi sprječavanja kratkog spoja, prekrij polove ljepljivom trakom.

Ove informacije su sastavljene prema našem najboljem znanju, bez pretenzije na potpunost ili točnost; ne predstavljaju pravni savjet.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Informazioni per i clienti / Manuale utente per i prodotti vibratori (IT)

Gentile cliente,
Congratulazioni per l'acquisto del tuo nuovo giocattolo vibrante! Ottima scelta!
Questo prodotto può essere utilizzato in coppia per il gioco preliminare, per una delicata massaggiatura, per stimolare le zone erogene durante i preliminari, per l'autoerotismo o anche come accessorio durante il rapporto sessuale.
Con questo manuale vogliamo offrirti consigli utili e idee per utilizzare il prodotto. Seguendo queste informazioni, potrai ottenere il massimo piacere e prolungare la durata del prodotto. Conserva queste informazioni in un luogo sicuro e non dimenticare di mantenere l'imballaggio del prodotto (se disponibile), poiché potrebbe contenere informazioni utili sul prodotto, batterie o ricarica.

Inserimento delle batterie:

1. Controlla le informazioni sull'imballaggio per scoprire il tipo di batterie necessarie per il prodotto (ad es. AA, AAA...), il numero di batterie richieste (ad es. 1x, 2x...) e se l'imballaggio include le batterie necessarie (incluso/non incluso).
2. I diagrammi nella sezione delle informazioni per i clienti offrono le istruzioni per l'inserimento delle batterie. Segui il diagramma che corrisponde al tuo dispositivo (1 - 21).
3. Assicurati che i contatti delle batterie siano puliti, privi di umidità e lubrificanti e che siano allineati con i contatti del vibratore.
4. Evita di usare oggetti metallici vicino ai contatti, poiché potrebbero causare cortocircuiti e danneggiare il dispositivo.
5. Assicurati che le batterie siano inserite correttamente, con i segni + e – allineati secondo le istruzioni.
6. Utilizza sempre batterie nuove per il prodotto; non mescolare batterie vecchie e nuove.
7. Dopo aver inserito le batterie, rimetti il coperchio del vano batterie per garantire un contatto sicuro e attiva la vibrazione utilizzando il pulsante sul dispositivo o sul telecomando, o ruotando il pulsante.

Dopo l'uso: Rimuovi le batterie dal dispositivo per prevenire perdite, corrosione e prolungare la durata del prodotto.

Istruzioni per la manutenzione e pulizia:

1. Pulisci accuratamente il prodotto con sapone e acqua tiepida prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo. IMPORTANTE: Assicurati che le parti elettriche non entrino in contatto con l'acqua, poiché l'umidità nel vano batterie può causare malfunzionamenti. Se il prodotto è stato usato anally, puliscilo accuratamente prima di usarlo sulla vagina o su altre aree.
2. Ti consigliamo di utilizzare lubrificanti. Assicurati che il lubrificante non entri in contatto con il vano batterie, poiché potrebbe danneggiare il dispositivo. IMPORTANTE: Utilizza solo lubrificanti a base d'acqua, poiché i lubrificanti a base di olio o silicone possono danneggiare il materiale.
3. Dopo l'uso vaginale o anale, attiva il controllo sul dispositivo per accendere. Se necessario, regola gradualmente e con cautela i modi di vibrazione; non modificare con forza.
4. Dopo l'uso, spegni sempre il dispositivo, ripristina le impostazioni (scorrimento/rotazione/compressione/tasto di lunga pressione) e rimuovi delicatamente l'oggetto.
5. Lascia raffreddare il dispositivo prima di riporlo.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

6. Conserva il giocattolo vibrante in un luogo pulito, asciutto e fresco, poiché l'umidità può danneggiare le batterie e il motore. Tienilo lontano dalla luce solare diretta!
7. Conserva il prodotto separato da altri dispositivi per evitare reazioni chimiche tra materiali diversi che potrebbero causare danni.

Avvertenze e informazioni generali:

1. Tieni lontano dai bambini, poiché potrebbero ingerire piccole parti.
2. Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o infetta.
3. Per evitare infezioni, non condividere il prodotto con altre persone.
4. Leggi la descrizione del materiale per evitare eventuali reazioni allergiche (ad es. lattice).
5. Assicurati che le batterie siano sempre inserite correttamente e in modo sicuro, con i segni + e – allineati secondo le istruzioni.
6. Interrompi immediatamente l'uso del prodotto se avverti qualsiasi irritazione della pelle o altri disagi.
7. Utilizza il prodotto in modo responsabile e per l'uso previsto per evitare eventuali lesioni.
8. Se il prodotto non è impermeabile, assicurati che il vano batterie e i pulsanti non entrino in contatto con l'umidità.
9. Se il prodotto è impermeabile, assicurati che il vano batterie sia correttamente sigillato.
10. In caso di surriscaldamento, spegni immediatamente il dispositivo e lascialo raffreddare prima di continuare a usarlo.
11. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
12. Non esporre il prodotto a temperature elevate o gettarlo nel fuoco!
13. Un uso e una manipolazione corretti del vibratore ti aiuteranno a prevenire danni e incidenti.
14. Non riscaldare né raffreddare il prodotto, a meno che non sia esplicitamente indicato.
15. Non piegare o comprimere il prodotto eccessivamente, poiché non è progettato per tali forze; ciò potrebbe causare rotture del prodotto e danni ai cavi interni.
16. Il prodotto è destinato esclusivamente al gioco preliminare, alla massaggiatura intima e all'autoerotismo; non utilizzarlo per altri scopi.
17. Il produttore non è responsabile per danni, guasti o malattie derivanti da un uso improprio.
18. Conserva sempre il prodotto lontano dai bambini, in un luogo asciutto, fresco e protetto dalla luce solare diretta.

Informazioni generali:

1. Utilizza il prodotto solo se sei in buone condizioni fisiche e mentali.
2. Usa il prodotto a tuo rischio e responsabilità.

Informazioni aggiuntive (se applicabile):

1. Alcuni vibratori/dildo hanno una parte curva progettata per stimolare il punto G. Quando lo usi per stimolare il punto G, segui le istruzioni sopra e inserisci il vibratore con la parte curva rivolta verso l'alto e verso di te.
2. Alcuni vibratori/dildo possono avere uno o due o anche tre bracci stimolatori che stimolano simultaneamente il clitoride o l'ano.
3. Alcuni vibratori/dildo sono adatti per l'uso anale e possono essere utilizzati per la massaggiatura della prostata. Per la stimolazione della prostata, segui le istruzioni sopra e inserisci il vibratore nell'ano con la parte curva rivolta verso l'alto e verso di te. Nota: Usa lubrificante anale speciale. Importante: Tieni il prodotto in modo sicuro per prevenire il rischio di scivolamento.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

4. Alcuni vibratori hanno una funzione di rotazione. Utilizza l'unità di controllo per attivare e disattivare questa funzione.
5. Alcuni vibratori hanno una funzione di battito. Utilizza l'unità di controllo per attivare e disattivare questa funzione.
6. Alcuni vibratori/dildo sono gonfiabili. Per aumentare il diametro, premi più volte sul meccanismo di pompaggio, se necessario. Evita il gonfiaggio eccessivo. Puoi ridurre il diametro utilizzando la valvola di rilascio.
7. Alcuni vibratori/dildo hanno una funzione di aspirazione. Per creare l'effetto di aspirazione, premi più volte sul meccanismo di pompaggio, se necessario. Evita l'eccessivo gonfiaggio e interrompi se avverti dolore. L'effetto di aspirazione può essere regolato con la valvola di rilascio.
8. Alcuni giocattoli sessuali, che sono da inserire, vengono forniti con un telecomando senza fili. Questo ti permette di trasferire il controllo delle funzioni del prodotto al tuo partner.
9. Alcuni prodotti hanno una funzione di aspirazione. Per creare l'effetto di aspirazione, premi più volte sul meccanismo di pompaggio, se necessario. Evita l'eccessivo gonfiaggio e interrompi se avverti dolore. L'effetto di aspirazione può essere regolato con la valvola di rilascio.

Istruzioni per la manutenzione:

1. Lascia raffreddare il dispositivo prima di riporlo.
2. Pulisci accuratamente il prodotto con sapone e acqua tiepida prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo. IMPORTANTE: Assicurati che le parti elettriche non entrino in contatto con l'acqua, poiché l'umidità può causare malfunzionamenti.
3. Conserva il giocattolo vibrante in un luogo pulito, asciutto e fresco, poiché l'umidità può danneggiare le batterie e il motore. Tienilo lontano dalla luce solare diretta!
4. Conserva il prodotto separato da altri dispositivi per evitare reazioni chimiche tra materiali diversi che potrebbero causare danni.
5. Per prevenire danni e prolungare la durata delle batterie, rimuovi le batterie (se applicabile) dal prodotto dopo ogni utilizzo.

Informazioni importanti per prodotti con adattatori e/o batterie ricaricabili: Non permettere a bambini, persone con disturbi mentali o limitate capacità sensoriali o fisiche, o persone senza esperienza e/o conoscenze adeguate di utilizzare l'adattatore/ricarica, a meno che non siano supervisionati da una persona responsabile o che abbiano ricevuto le istruzioni appropriate.
Conserva l'adattatore/ricarica in un luogo sicuro e assicurati che bambini/animali domestici non abbiano accesso a esso o ai suoi componenti.

Per prodotti alimentati a batteria: Assicurati che la connessione elettrica sia asciutta e priva di lubrificanti prima di ricaricare. Utilizza sempre il caricatore o il cavo incluso nella confezione. Ricarica completamente la batteria prima del primo utilizzo.

Ricarica con cavo USB magnetico: Alcuni prodotti sono completamente impermeabili, quindi il produttore ha introdotto la ricarica magnetica per una migliore protezione del motore contro eventuali perdite. La confezione include un cavo USB da collegare a un adattatore compatibile o alle porte USB del computer. Posiziona il prodotto orizzontalmente e collegalo alla parte magnetica per avviare la ricarica.

Note ambientali: Per favore, smaltisci tutti i rifiuti secondo le normative internazionali presso i punti di raccolta appropriati. Raccomandazioni: 2002/96/CE e 2006/66/CE riguardanti i punti di raccolta locali.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Il simbolo del bidone con la croce significa che il prodotto deve essere restituito al punto di raccolta appropriato e che i rifiuti elettrici devono essere riciclati nel miglior modo possibile.

Gestione delle batterie scariche: Le batterie e gli accumulatori non sono rifiuti domestici e sono considerati rifiuti pericolosi. Devono essere trasferiti a un punto di raccolta pubblico per lo smaltimento. Le batterie e gli accumulatori possono contenere sostanze chimiche pericolose, contrassegnate dai seguenti simboli: Cd (contiene cadmio), Hg (contiene mercurio) o Pb (contiene piombo).
Le batterie agli ioni di litio devono essere trasferite al punto di raccolta solo quando sono completamente scariche. Per prevenire cortocircuiti, utilizza nastro isolante per coprire i contatti elettrici delle batterie parzialmente scariche.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Informazioni di sicurezza importanti – batterie agli ioni di litio (Li-ion)

Quali tipi di batterie al litio esistono?

Le fonti di energia contenenti litio più comuni nei nostri prodotti e nei loro accessori sono: agli ioni di litio (Li-ion), ai polimeri di litio (Li-Po / LiPo), al litio ferro fosfato (LiFePO4), nonché le pile a bottone al litio monouso (ad es. CR2032). Possono essere integrate (non rimovibili) o rimovibili. Indipendentemente dalla composizione chimica, le seguenti regole di sicurezza si applicano a tutte le batterie e celle al litio.

Rischi specifici delle batterie al litio

Le batterie contenenti litio (Li-ion) hanno un'elevata densità energetica. Se maneggiate in modo scorretto, danneggiate, sovraccaricate, surriscaldate, cortocircuitate o esposte all'acqua, possono surriscaldarsi, incendiarsi o esplodere (il cosiddetto “thermal runaway”), causando incendi, rilascio di gas tossici e lesioni personali.

Uso sicuro e corretto

1. Utilizza solo il caricabatterie/cavo fornito con il prodotto o approvato dal produttore.
2. Non lasciare la batteria in carica incustodita; non caricarla su superfici infiammabili (ad es. letto, divano) o sotto le coperte.
3. Proteggila da calore, luce solare diretta, gelo e umidità; non conservarla a temperature superiori a +45 °C o inferiori a 0 °C.
4. Non aprirla, forarla, farla cadere, deformarla né gettarla nel fuoco.
5. Interrompi immediatamente l'uso e non caricare batterie danneggiate, gonfie, deformate, che perdono liquido, calde o che emanano un odore insolito; tienile lontane da materiali infiammabili.
6. Tieni fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, richiedi immediatamente assistenza medica.

Controlli di sicurezza prima e durante l'uso

1. Controllare il dispositivo prima di ogni utilizzo per individuare eventuali danni; non utilizzarlo né caricarlo se sono presenti danni visibili.
2. Non caricare né utilizzare il dispositivo in un'atmosfera a rischio di esplosione (ad es. in prossimità di gas o vapori infiammabili).
3. Non effettuare alcuna modifica non autorizzata al dispositivo o alla batteria.

Istruzioni per la ricarica e la cura della batteria

1. Per motivi di sicurezza durante il trasporto, la batteria viene fornita carica al 40–50% circa; caricala completamente prima del primo utilizzo.
2. Utilizza un caricatore/porta USB con una corrente di almeno 1000 mA (1 A); una porta troppo debole (ad es. su un computer meno recente) potrebbe impedire l'avvio della ricarica.
3. Non lasciare il dispositivo completamente carico collegato al caricatore per un lungo periodo.
4. Dopo la ricarica, lascia riposare il dispositivo per 30–60 minuti prima dell'uso, affinché le celle si stabilizzino.

Protezione dallo scaricamento profondo e conservazione

1. Se il dispositivo si spegne da solo per tensione bassa, non tentare di riaccenderlo immediatamente; lascialo riposare per circa 10 minuti, quindi ricaricalo completamente.
2. Anche durante la conservazione a lungo termine, scarica e ricarica periodicamente la batteria (ad es. ogni pochi mesi); se possibile, rimuovi la batteria dal dispositivo/telecomando prima di riporlo.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Smaltimento

Le batterie e i dispositivi alimentati a batteria non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Al termine della loro vita utile, consegnali presso un punto di raccolta o restituzione designato. Il simbolo del “bidone barrato” indica questo obbligo di raccolta differenziata. Per prevenire cortocircuiti, copri i terminali con del nastro adesivo.

Queste informazioni sono state redatte secondo le nostre migliori conoscenze, senza pretesa di completezza o precisione; non costituiscono consulenza legale.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Informace pro zákazníky/Manuál pro použití vibračních produktů (CZ)

Vážený zákazníku,
Gratulujeme k vašemu nákupu nové vibrační hračky! Udělali jste skvělou volbu!
Tento produkt lze používat ve dvojici pro společné předehry, jemnou masáž, stimulaci erogenních zón během předehry, autoerotiku, nebo dokonce jako doplněk při pohlavním styku.
Cílem této informační příručky pro zákazníky je poskytnout užitečné rady a nápady pro používání produktu. Dodržováním těchto pokynů můžete získat maximální potěšení a prodloužit životnost produktu. Uložte si tuto příručku na bezpečné místo a nezapomeňte uchovat obal produktu (pokud je k dispozici), protože může obsahovat užitečné informace o produktu, bateriích nebo nabíjení.

Vložení baterií:

1. Zkontrolujte informace na obalu, abyste zjistili, jaký typ baterií je potřeba pro váš produkt (např. AA, AAA...), kolik baterií je potřeba (např. 1x, 2x...) a zda jsou baterie součástí balení (včetně/není součástí).
2. Schémata v části pro zákazníky poskytují pokyny pro vložení baterií. Postupujte podle schématu, které odpovídá vašemu zařízení (1 - 21).
3. Ujistěte se, že konektory baterií jsou čisté, bez vlhkosti a lubrikantů, a že jsou správně zarovnány s kontakty vibrátoru.
4. Vyvarujte se používání kovových předmětů v blízkosti kontaktů, protože by mohly způsobit zkrat a poškodit zařízení.
5. Ujistěte se, že baterie jsou vloženy správně, s symboly + a – zarovnanými podle pokynů.
6. Používejte vždy nové baterie pro produkt; nemíchejte staré s novými.
7. Po vložení baterií vždy bezpečně nasaďte víčko bateriového prostoru, aby byl zajištěn dobrý kontakt, a aktivujte vibraci pomocí tlačítka na zařízení nebo dálkovém ovladači, nebo rotačního tlačítka.

Po použití: Odstraňte baterie z zařízení, abyste předešli možným únikům, korozi a prodloužili životnost produktu.

Údržba a čištění:

1. Před prvním použitím a po každém použití je třeba důkladně vyčistit produkt mýdlem a teplou vodou. DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že elektrické části nepřicházejí do kontaktu s vodou, protože vlhkost v bateriovém prostoru může způsobit poruchy. Pokud byl produkt použit análně, důkladně ho vyčistěte před použitím na vagínu nebo jiné oblasti.
2. Doporučuje se používat lubrikant s produktem. Ujistěte se, že lubrikant se nedostane do bateriového prostoru, protože může poškodit zařízení. DŮLEŽITÉ: Používejte pouze lubrikanty na bázi vody, rozpustné ve vodě, protože jiné, na bázi oleje nebo silikonu, mohou poškodit materiál.
3. Po jemném análním nebo vaginálním vložení použijte ovládání na zařízení k aktivaci produktu. Postupně a opatrně nastavujte vibrační režimy; nezapínejte je násilím.
4. Po použití vždy nejprve vypněte zařízení, obnovte kontrolu (klouzání/otáčení/tlačení/držení) a opatrně ho vyjměte z intimní oblasti.
5. Nechte zařízení vychladnout před uložením.
6. Uložte vibrační hračku na čisté, suché a chladné místo, protože vlhkost může poškodit baterie a motor. Uchovávejte ji mimo přímé sluneční světlo!

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

7. Ukládejte produkt odděleně od jiných zařízení, aby se předešlo chemickým reakcím mezi různými materiály, které by mohly způsobit škody.

Varování a obecné informace:

1. Uchovávejte mimo dosah dětí, které by mohly malé části spolknout.
2. Nepoužívejte produkt na podrážděnou nebo infikovanou pokožku.
3. Aby se předešlo možným infekcím, nesdílejte produkt s jinými osobami.
4. Pečlivě přečtěte popis materiálu, abyste se vyhnuli možným alergickým reakcím (např. latex).
5. Ujistěte se, že baterie jsou vždy správně a bezpečně vloženy, s + a – zarovnanými podle pokynů.
6. Okamžitě přestaňte používat produkt, pokud pocítíte podráždění pokožky nebo jiný fyzický nepohodlí.
7. Používejte produkt odpovědně, podle jeho účelu, abyste předešli možnému zranění.
8. Pokud produkt není vodotěsný, zajistěte, aby bateriový prostor a přepínače nebyly vystaveny vlhkosti.
9. Pokud je produkt vodotěsný, ujistěte se, že bateriový prostor je správně utěsněn.
10. Při přehřátí okamžitě vypněte zařízení a nechte ho vychladnout před dalším použitím.
11. Nepokoušejte se dobíjet nedobíjecí baterie.
12. Nevystavujte produkt teplu nebo ho neházejte do ohně!
13. Pečlivé zacházení a používání vibračního produktu vám pomůže předejít zraněním a nehodám.
14. Nezahřívejte ani neochlazujte produkt, pokud to není výslovně uvedeno.
15. Nemučte ani nezatěžujte produkt příliš tvrdě, protože není navržen na takové síly; to by mohlo produkt poškodit a poškodit interní dráty.
16. Produkt je určen výhradně pro předehru, intimní masáže a autoerotiku; nepoužívejte ho pro jiné účely.
17. Dodavatel nenese odpovědnost za škody, poruchy nebo onemocnění způsobené nesprávným použitím.
18. Vždy uložte produkt mimo dosah dětí, na suchém, chladném místě a mimo přímé sluneční světlo.

Obecné informace:

1. Používejte produkt pouze ve fyzickém a duševním zdraví.
2. Používejte tento produkt na vlastní riziko.

Volitelné informace (pokud je to relevantní):

1. Některé vibrátory/dilda mají zakřivený konec, který je určen k stimulaci G-bodu. Při použití na stimulaci G-bodu postupujte podle výše uvedených pokynů a vložte vibrátor tak, aby zakřivený konec směřoval nahoru a k vám.
2. Některé vibrátory/dilda mohou mít jeden, dva nebo dokonce tři stimulační ramena, která současně stimulují klitoris nebo anus.
3. Některé vibrátory/dilda jsou vhodné pro análnípoužití a mohou být použity pro masáž prostaty. Pro stimulaci prostaty postupujte podle výše uvedených pokynů a vložte vibrátor do análního otvoru, přičemž zakřivený konec směřuje nahoru a k vám. Poznámka: Používejte lubrikant speciálně navržený pro análnípoužití. Důležité: Ujistěte se, že držíte produkt bezpečně, abyste předešli riziku sklouznutí.
4. Některé vibrátory mají rotační funkci. Použijte ovládací jednotku pro aktivaci a deaktivaci této funkce.
5. Některé vibrátory mají funkci bušení. Použijte ovládací jednotku pro aktivaci a deaktivaci této funkce.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

6. Některé vibrátory/dilda jsou nafukovací. Pro zvýšení průměru jemně stiskněte pumpičku vícekrát, pokud je to nutné. Vyhněte se nadměrnému nafouknutí. Průměr lze zmenšit pomocí ventilu pro uvolnění.
7. Některé produkty mají přísavku, která umožňuje připevnění produktu na hladký, čistý a suchý povrch (např. dlaždice, lesklé dřevo atd.). To vám uvolní ruce pro další aktivity a umožní různé polohy (např. zezadu, na vrchu, v kleče atd.).
8. Některé sexuální pomůcky typu lay-on přicházejí s bezdrátovým dálkovým ovladačem. Ten vám umožní přenést kontrolu nad funkcemi produktu na vašeho partnera.
9. Některé produkty mají funkci podtlaku. Chcete-li vytvořit efekt podtlaku, jemně několikrát stiskněte pumpičku, pokud je to nutné. Vyhněte se nadměrnému nafouknutí a přestaňte, pokud pocítíte bolest. Efekt podtlaku může být nastaven pomocí ventilu pro uvolnění.

Údržba:

1. Nechte zařízení vychladnout před uložením.
2. Před prvním použitím a po každém použití důkladně vyčistěte produkt mýdlem a teplou vodou. DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že elektrické části nepřicházejí do kontaktu s vodou, protože vlhkost může způsobit poruchy.
3. Uložte vibrační hračku na čisté, suché a chladné místo, protože vlhkost může poškodit baterie a motor. Uchovávejte ji mimo přímé sluneční světlo!
4. Ukládejte produkt odděleně od jiných zařízení, abyste předešli chemickým reakcím mezi různými materiály, které by mohly způsobit škody.
5. Pro ochranu a prodloužení životnosti baterií odstraňte baterie (pokud je to možné) z produktu po každém použití.

Důležité informace pro produkty s adaptéry a/nebo dobíjecími bateriemi: Nenechte děti, osoby s duševním postižením nebo osoby s omezenými smyslovými nebo fyzickými schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a/nebo adekvátního školení používat adaptér/napáječ, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud nedostaly odpovídající školení.
Uchovávejte adaptér/napáječ na bezpečném místě a zajistěte, aby se s ním nehráli děti nebo domácí zvířata.

Pro produkty napájené bateriemi: Ujistěte se, že elektrická připojovací oblast je bez vlhkosti a lubrikantů před nabíjením. Používejte vždy nabíječku nebo kabel dodaný výrobcem. Plně nabijte baterii před prvním použitím.

Nabíjení pomocí magnetického USB kabelu: Některé produkty jsou zcela vodotěsné, takže výrobce zavedl magnetické nabíjení, aby lépe chránil motor před možnými úniky. Balení obsahuje USB kabel, který je třeba připojit k kompatibilnímu adaptéru nebo USB portu na laptopu. Umístěte produkt horizontálně a připojte ho k magnetické části pro zahájení nabíjení.

Ekologické poznámky: Prosím, odstraňujte jakýkoli odpad podle mezinárodních předpisů na příslušných sběrných místech. Doporučení: 2002/96/CE a 2006/66/CE týkající se místních sběrných míst.
Symbol s přeškrtnutým kontejnerem naznačuje, že produkt musí být vrácen na odpovídající sběrné místo a že elektrický odpad musí být recyklován co nejlepším způsobem.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Správa použitých baterií: Baterie a akumulátory nejsou běžný odpad a jsou považovány za nebezpečný odpad. Musí být přepraveny na veřejné sběrné místo určené k likvidaci. Baterie a akumulátory mohou obsahovat nebezpečné chemikálie označené následujícími symboly: Cd (obsahuje kadmium), Hg (obsahuje rtuť) nebo Pb (obsahuje olovo).
Baterie a lithium-iontové akumulátory by měly být přepravovány na sběrné místo pouze tehdy, když jsou úplně vybité. Aby se předešlo zkratům, zakryjte elektrické terminály použitím izolační pásky na částečně vybitých bateriích.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Důležité bezpečnostní upozornění – lithium-iontové (Li-ion) baterie

Jaké typy lithiových baterií existují?

Mezi nejčastější lithiové zdroje energie v našich produktech a jejich příslušenství patří: lithium-iontové (Li-ion), lithium-polymerové (Li-Po / LiPo), lithium-železo-fosfátové (LiFePO4) baterie a jednorázové lithiové knoflíkové baterie (např. CR2032). Mohou být vestavěné (nevyměnitelné) nebo vyměnitelné. Bez ohledu na chemické složení platí níže uvedená bezpečnostní pravidla pro všechny lithiové baterie a články.

Specifická rizika lithiových baterií

Baterie obsahující lithium (Li-ion) mají vysokou hustotu energie. Při nesprávném zacházení, poškození, přebíjení, přehřátí, zkratu nebo vystavení vodě se mohou přehřát, vznítit nebo explodovat (tzv. tepelný rozklad), což může způsobit požár, únik toxických plynů a zranění osob.

Bezpečné a správné používání

1. Používej pouze nabíječku/kabel dodaný s produktem nebo schválený výrobcem.
2. Nenechávej nabíjení bez dozoru; nenabíjej na hořlavém povrchu (např. postel, pohovka) nebo pod přikrývkou.
3. Chraň před teplem, přímým slunečním zářením, mrazem a vlhkostí; neskladuj nad +45 °C nebo pod 0 °C.
4. Neotevírej, nepropichuj, neupusť, nedeformuj a nevhazuj do ohně.
5. Poškozenou, nafouklou, deformovanou, netěsnící, horkou nebo neobvykle zapáchající baterii okamžitě přestaň používat a nenabíjej ji; udržuj mimo hořlavé materiály.
6. Uchovávej mimo dosah dětí. V případě spolknutí okamžitě vyhledej lékařskou pomoc.

Bezpečnostní kontroly před a během používání

1. Před každým použitím zkontroluj zařízení, zda není poškozené; pokud je poškození viditelné, nepoužívej je ani nenabíjej.
2. Nenabíjej ani nepoužívej zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. v blízkosti hořlavých plynů nebo výparů).
3. Na zařízení ani na baterii neprováděj žádné neschválené úpravy.

Pokyny pro nabíjení a péči o baterii

1. Z bezpečnostních důvodů při přepravě je baterie dodávána nabitá přibližně na 40–50 %; před prvním použitím ji plně nabij.
2. Používej nabíječku/USB port s proudem alespoň 1000 mA (1 A); slabší port (např. u staršího počítače) může zabránit spuštění nabíjení.
3. Po úplném nabití nenechávej zařízení dlouho připojené k nabíječce.
4. Po nabití nech zařízení 30–60 minut odpočívat, aby se články stabilizovaly, než je začneš používat.

Ochrana proti hlubokému vybití a skladování

1. Pokud se zařízení samo vypne v důsledku nízkého napětí, nezkoušej je hned znovu zapnout; nech je asi 10 minut odpočívat a poté je plně nabij.
2. I během dlouhodobého skladování baterii pravidelně (např. jednou za několik měsíců) vybij a znovu nabij; pokud je to možné, před uskladněním vyjmi baterii ze zařízení nebo dálkového ovladače.

Likvidace

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Baterie a zařízení napájená bateriemi se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Na konci životnosti je odevzdej na určeném sběrném místě. Symbol „přeškrtnuté popelnice“ upozorňuje na tuto povinnost odděleného sběru. Aby se předešlo zkratu, přelep póly páskou.

Tyto informace byly sestaveny podle našich nejlepších znalostí, bez nároku na úplnost nebo přesnost; nepředstavují právní poradenství.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Informacje dla klientów/Instrukcja obsługi produktów wibracyjnych (PL)

Szanowny Kliencie,
Gratulujemy zakupu nowej zabawki wibracyjnej! Dokonałeś świetnego wyboru!
Produkt ten może być używany w parze do wspólnej gry wstępnej, delikatnego masażu, stymulacji stref erogennych podczas gry wstępnej, przyjemności własnej, a także jako akcesorium do stosunku seksualnego.
Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie przydatnych wskazówek i pomysłów dotyczących używania produktu. Przestrzegając tych informacji, możesz uzyskać maksymalną przyjemność i wydłużyć żywotność produktu. Prosimy o zachowanie tej instrukcji w bezpiecznym miejscu oraz nie zapominanie o zachowaniu opakowania (jeśli jest dostępne), ponieważ może ono zawierać przydatne informacje dotyczące produktu, baterii lub ładowania.

Wkładanie baterii:

1. Sprawdź informacje na opakowaniu, aby dowiedzieć się, jaki typ baterii jest potrzebny do produktu (np. AA, AAA...), ile baterii jest wymaganych (np. 1x, 2x...) i czy opakowanie zawiera potrzebne baterie (w tym przypadku lub nie).
2. Schematy w sekcji informacji dla klientów zawierają instrukcje dotyczące wkładania baterii. Postępuj zgodnie z diagramem odpowiadającym Twojemu urządzeniu (1 - 21).
3. Upewnij się, że złącza baterii są czyste, bez wilgoci i lubrykantów, oraz że są prawidłowo wyrównane z kontaktami wibratora.
4. Unikaj używania metalowych przedmiotów w pobliżu kontaktów, ponieważ mogą one powodować zwarcia i uszkodzić urządzenie.
5. Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone, z symbolami + i – ustawionymi zgodnie z oznaczeniami.
6. Zawsze używaj nowych baterii do produktu; nie mieszaj starych baterii z nowymi.
7. Po włożeniu baterii, bezpiecznie zamknij pokrywę komory baterii, upewniając się, że kontakt jest prawidłowy, i aktywuj wibrację za pomocą przycisku na urządzeniu lub pilocie, lub przycisku obrotowego.

Po użyciu: Wyjmij baterie z urządzenia, aby zapobiec ewentualnym wyciekom, korozji i wydłużyć żywotność produktu.

Informacje dotyczące konserwacji i czyszczenia:

1. Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu produkt wymaga dokładnego umycia mydłem i ciepłą wodą. WAŻNE: Upewnij się, że części elektryczne nie mają kontaktu z wodą, ponieważ wilgoć w komorze baterii może spowodować uszkodzenia. Jeśli produkt był używany analnie, dokładnie go wyczyść przed użyciem na waginie lub innych obszarach.
2. Zaleca się stosowanie lubrykantu z produktem. Upewnij się, że lubrykant nie dostaje się do komory baterii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. WAŻNE: Używaj wyłącznie lubrykantów na bazie wody, rozpuszczalnych w wodzie, ponieważ inne, na bazie oleju lub silikonu, mogą uszkodzić materiał.
3. Po delikatnym wprowadzeniu analnym lub waginalnym, użyj kontrolera na urządzeniu, aby aktywować produkt. Stopniowo i ostrożnie dostosowuj tryby wibracji; nie dostosowuj zbyt mocno.
4. Po użyciu zawsze wyłącz urządzenie, przywracając kontrolę (przesuwanie/obracanie/przyciskanie/przytrzymywanie) i ostrożnie wyjmij je z obszaru intymnego.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

5. Pozwól urządzeniu wystygnąć przed przechowaniem.
6. Przechowuj wibrator w czystym, suchym i chłodnym miejscu, ponieważ wilgoć może uszkodzić baterie i silnik. Trzymaj go z dala od bezpośredniego światła słonecznego!
7. Przechowuj produkt osobno od innych urządzeń, aby uniknąć reakcji chemicznych między różnymi materiałami, które mogą spowodować uszkodzenia.

Ostrzeżenia i ogólne informacje:

1. Trzymaj z dala od dzieci, ponieważ mogą one połknąć małe części.
2. Nie używaj produktu na podrażnionej lub zakażonej skórze.
3. Aby uniknąć możliwych infekcji, nie dziel się produktem z innymi osobami.
4. Przeczytaj uważnie opis materiału, aby uniknąć możliwych reakcji alergicznych (np. Lateks).
5. Upewnij się, że baterie są zawsze prawidłowo i bezpiecznie włożone, z symbolami + i – wyrównanymi zgodnie z oznaczeniami.
6. Natychmiast zaprzestań używania produktu, jeśli doświadczysz jakiegokolwiek podrażnienia skóry lub dyskomfortu.
7. Korzystaj z produktu odpowiedzialnie, zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ewentualnych obrażeń.
8. Jeśli produkt nie jest wodoodporny, upewnij się, że komora baterii i przełączniki nie mają kontaktu z wilgocią.
9. Jeśli produkt jest wodoodporny, upewnij się, że komora baterii jest odpowiednio uszczelniona.
10. W przypadku przegrzania, natychmiast wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem.
11. Nie próbuj ładować baterii nieodwracalnych.
12. Nie wystawiaj produktu na ciepło ani nie wrzucaj go do ognia!
13. Ostrożne obchodzenie się i używanie wibratora pomoże uniknąć kontuzji i wypadków.
14. Nie podgrzewaj ani nie schładzaj produktu, chyba że jest to wyraźnie wskazane.
15. Nie zginać ani nie ściskać produktu zbyt mocno, ponieważ nie jest on zaprojektowany, aby wytrzymać takie siły; może to spowodować złamanie produktu i uszkodzenie wewnętrznych przewodów.
16. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do gry wstępnej, masażu intymnego i przyjemności własnej; nie używaj go w innych celach.
17. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, uszkodzenia lub choroby spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
18. Zawsze przechowuj produkt z dala od dzieci, w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Informacje ogólne:

1. Używaj produktu tylko wtedy, gdy jesteś fizycznie i psychicznie zdrowy.
2. Korzystasz z produktu na własną odpowiedzialność.

Informacje opcjonalne (jeśli dotyczy):

1. Niektóre wibratory/dildosy mają wygiętą końcówkę, przeznaczoną do stymulacji punktu G. Podczas używania do stymulacji punktu G, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami i wprowadź wibrator tak, aby wygięta końcówka była skierowana w górę i w Twoją stronę.
2. Niektóre wibratory/dildosy mogą mieć jedno, dwa lub nawet trzy stymulujące ramiona, które jednocześnie stymulują łechtaczkę lub odbyt.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

3. Niektóre wibratory/dildosy nadają się do użytku analnego i mogą być używane do masażu prostaty. Aby stymulować prostatę, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami i wprowadź wibrator do odbytu z wygiętą końcówką skierowaną w górę i w Twoją stronę. Uwaga: Używaj lubrykantu specjalnie przeznaczonego do użytku analnego. Ważne: Upewnij się, że trzymasz produkt w bezpieczny sposób, aby uniknąć ryzyka przesunięcia.
4. Niektóre wibratory mają funkcję obrotu. Użyj kontrolera, aby aktywować i dezaktywować tę funkcję.
5. Niektóre wibratory mają funkcję uderzania. Użyj kontrolera, aby aktywować i dezaktywować tę funkcję.
6. Niektóre wibratory/dildosy są napompowywane. Aby zwiększyć średnicę, delikatnie naciśnij kilka razy na dźwignię pompy, jeśli to konieczne. Unikaj nadmiernego pompowania i przerwij, jeśli poczujesz ból. Efekt ssania można dostosować za pomocą zaworu zwalniającego.
7. Niektóre produkty seksualne mogą być używane do masowania różnych części ciała (np. faianță, polerowane drewno itp.). Pozwala to na swobodne używanie rąk do innych czynności i umożliwia różne pozycje (np. cowgirl odwrócona, na jeźdźcu, w kucaniu itp.).
8. Niektóre produkty seksualne typu lay-on mają bezprzewodowego pilota. Pozwala to przekazać kontrolę nad funkcjami produktu partnerowi.
9. Niektóre produkty seksualne mają funkcję ssania. Aby stworzyć efekt ssania, delikatnie naciśnij kilka razy na dźwignię pompy, jeśli to konieczne. Unikaj nadmiernego pompowania i przerwij, jeśli poczujesz ból. Efekt ssania można dostosować za pomocą zaworu zwalniającego.

Instrukcje konserwacji:

1. Pozwól urządzeniu wystygnąć przed przechowaniem.
2. Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu dokładnie umyj produkt mydłem i ciepłą wodą. WAŻNE: Upewnij się, że części elektryczne nie mają kontaktu z wodą, ponieważ wilgoć może spowodować uszkodzenia.
3. Przechowuj zabawkę wibracyjną w czystym, suchym i chłodnym miejscu, ponieważ wilgoć może uszkodzić baterie i silnik. Trzymaj ją z dala od bezpośredniego światła słonecznego!
4. Przechowuj produkt osobno od innych urządzeń, aby uniknąć możliwych reakcji chemicznych, które mogą spowodować uszkodzenia.
5. Aby uniknąć uszkodzeń i wydłużyć żywotność baterii, usuń baterie (jeśli dotyczy) z produktu po każdym użyciu.

Ważne informacje dla produktów z zasilaczem i/lub akumulatorami: Nie pozwól dzieciom, osobom z upośledzeniem umysłowym lub ograniczonymi zdolnościami sensorycznymi czy fizycznymi, ani osobom bez doświadczenia i/lub odpowiednich umiejętności używać zasilacza/ładowarki, chyba że są one nadzorowane przez odpowiedzialną osobę lub otrzymały odpowiednie instrukcje.
Przechowuj zasilacz/ładowarkę w bezpiecznym miejscu i upewnij się, że dzieci/zwierzęta domowe nie mają dostępu do niego ani do jego komponentów.

Dla produktów z zasilaniem bateryjnym: Upewnij się, że obszar podłączenia elektrycznego jest wolny od wilgoci i lubrykantów przed ładowaniem. Zawsze używaj ładowarki lub kabla dostarczonego przez producenta do ładowania. Naładuj baterię całkowicie przed pierwszym użyciem.

Ładowanie za pomocą kabla USB magnetycznego: Niektóre produkty są całkowicie wodoodporne, dlatego producent wprowadził ładowanie magnetyczne, aby lepiej chronić silnik przed możliwymi wyciekami.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Opakowanie zawiera kabel USB, który należy podłączyć do kompatybilnego zasilacza lub portu USB laptopa. Umieść produkt poziomo i podłącz go do części magnetycznej, aby rozpocząć ładowanie.

Uwagi dotyczące ochrony środowiska: Proszę usunąć wszelkie odpady zgodnie z międzynarodowymi przepisami w odpowiednich punktach zbiórki. Zalecenia: 2002/96/CE i 2006/66/CE dotyczące lokalnych punktów zbiórki.
Symbol z przekreśloną beczką wskazuje, że produkt należy zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki i że odpady elektroniczne powinny być recyklingowane w jak najlepszy sposób.

Zarządzanie zużytymi bateriami: Baterie i akumulatory nie są odpadami komunalnymi i są uważane za odpady niebezpieczne. Powinny być przewożone do publicznego punktu zbiórki przeznaczonego do ich utylizacji. Baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje chemiczne oznaczone symbolami: Cd (zawiera kadm), Hg (zawiera rtęć) lub Pb (zawiera ołów).
Baterie i akumulatory litowe powinny być transportowane do punktu zbiórki tylko wtedy, gdy są całkowicie rozładowane. Aby uniknąć zwarć, użyj taśmy izolacyjnej do zakrycia terminali elektrycznych częściowo rozładowanych baterii.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa – baterie litowo-jonowe (Li-ion)

Jakie rodzaje baterii litowych istnieją?

Najczęściej występującymi źródłami energii zawierającymi lit w naszych produktach i akcesoriach są: litowo-jonowe (Li-ion), litowo-polimerowe (Li-Po / LiPo), litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4) oraz jednorazowe litowe baterie guzikowe (np. CR2032). Mogą być wbudowane (niewymienne) lub wymienne. Niezależnie od składu chemicznego, poniższe zasady bezpieczeństwa dotyczą wszystkich baterii i ogniw litowych.

Szczególne zagrożenia związane z bateriami litowymi

Baterie zawierające lit (Li-ion) mają wysoką gęstość energii. W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się, uszkodzenia, przeładowania, przegrzania, zwarcia lub kontaktu z wodą mogą się przegrzać, zapalić lub eksplodować (tzw. ucieczka termiczna), co może spowodować pożar, uwolnienie toksycznych gazów i obrażenia ciała.

Bezpieczne i prawidłowe użytkowanie

1. Używaj wyłącznie ładowarki/kabla dostarczonego z produktem lub zatwierdzonego przez producenta.
2. Nie pozostawiaj ładowania bez nadzoru; nie ładuj na powierzchniach łatwopalnych (np. łóżko, kanapa) ani pod kocem.
3. Chroń przed ciepłem, bezpośrednim światłem słonecznym, mrozem i wilgocią; nie przechowuj powyżej +45 °C ani poniżej 0 °C.
4. Nie otwieraj, nie przekłuwaj, nie upuszczaj, nie odkształcaj i nie wrzucaj do ognia.
5. Natychmiast zaprzestań używania i nie ładuj baterii uszkodzonej, spuchniętej, zdeformowanej, wyciekającej, gorącej lub wydzielającej nietypowy zapach; trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych.
6. Przechowuj z dala od dzieci. W przypadku połknięcia natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej.

Kontrole bezpieczeństwa przed i podczas użytkowania

1. Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń; jeśli uszkodzenie jest widoczne, nie używaj go ani nie ładuj.
2. Nie ładuj i nie używaj urządzenia w atmosferze zagrożonej wybuchem (np. w pobliżu łatwopalnych gazów lub oparów).
3. Nie wprowadzaj żadnych nieautoryzowanych modyfikacji urządzenia lub baterii.

Instrukcje dotyczące ładowania i pielęgnacji baterii

1. Ze względów bezpieczeństwa transportu bateria jest dostarczana naładowana w około 40–50%; przed pierwszym użyciem naładuj ją całkowicie.
2. Używaj ładowarki/portu USB o natężeniu co najmniej 1000 mA (1 A); zbyt słaby port (np. w starszym komputerze) może uniemożliwić rozpoczęcie ładowania.
3. Nie pozostawiaj w pełni naładowanego urządzenia podłączonego do ładowarki na długi czas.
4. Po naładowaniu pozwól urządzeniu odpocząć 30–60 minut przed użyciem, aby ogniwa się ustabilizowały.

Ochrona przed głębokim rozładowaniem i przechowywanie

1. Jeśli urządzenie samoczynnie wyłącza się z powodu niskiego napięcia, nie próbuj go natychmiast ponownie włączać; pozostaw je na około 10 minut, a następnie naładuj całkowicie.
2. Nawet podczas długotrwałego przechowywania regularnie (np. co kilka miesięcy) rozładowuj i ładuj baterię ponownie; jeśli to możliwe, przed przechowywaniem wyjmij baterię z urządzenia lub pilota.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Utylizacja

Baterii i urządzeń zasilanych bateriami nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu eksploatacji należy je oddać w wyznaczonym punkcie zbiórki lub odbioru. Symbol „przekreślonego kosza na kółkach” oznacza ten obowiązek selektywnej zbiórki. Aby zapobiec zwarciu, zaklej styki taśmą.

Niniejsze informacje zostały opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, bez roszczenia do kompletności lub dokładności; nie stanowią porady prawnej.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Информация за клиентите/Ръководство за употреба на вибраторни продукти (BG)

Уважаеми клиенти,
Поздравления за закупуването на новата Ви вибраторна играчка! Направили сте отличен избор! Този продукт може да се използва в двойка за съвместна предварителна игра, деликатен масаж, стимулиране на ерогенни зони по време на предварителната игра, самоудоволствие или дори като аксесоар по време на сексуален акт.
С помощта на тази информация за клиентите, искаме да предоставим полезни съвети и идеи за използването на продукта. Следвайки тези указания, можете да получите максимално удоволствие и да удължите живота на продукта. Моля, съхранявайте тази информация на сигурно място и не забравяйте да запазите опаковката на продукта (ако е налична), тъй като тя може да съдържа полезна информация относно продукта, батериите или зареждането.

Вкарване на батериите:

1. Проверете информацията на опаковката, за да видите какъв тип батерии са необходими за продукта (например AA, AAA...), колко батерии са необходими (например 1x, 2x...) и дали опаковката включва необходимите батерии (включени/не включени).
2. Схемите в раздела за информация за клиентите предоставят инструкции за поставяне на батериите. Следвайте схемата, която отговаря на Вашето устройство (1 - 21).
3. Уверете се, че контактите на батериите са чисти, без влага и смазочни вещества, и че се подреждат правилно спрямо контактите на вибратора.
4. Избягвайте да използвате метални предмети близо до контактите, тъй като те могат да причинят късо съединение и да повредят устройството.
5. Уверете се, че батериите са поставени правилно, със символите + и – подравнени съгласно инструкциите.
6. Винаги използвайте нови батерии за продукта; не смесвайте стари с нови батерии.
7. След поставянето на батериите, внимателно поставете капака на отделението за батериите и включете вибрацията с помощта на бутона на устройството или дистанционното управление, или с бутона за завъртане.

След употреба: Премахнете батериите от устройството, за да предотвратите евентуални течове, корозия и да удължите живота на продукта.

Информация за поддръжка и почистване:

1. Преди първата употреба и след всяка употреба, продуктът трябва да бъде старателно почистен с вода и сапун. ВАЖНО: Уверете се, че електрическите части не влизат в контакт с вода, тъй като влагата в отделението за батерии може да причини повреда. Ако продуктът е използван анално, почистете го внимателно преди да го използвате вагинално или на други зони.
2. Препоръчва се използването на лубрикант с продукта. Уверете се, че лубрикантът не влезе в контакт с отделението за батерии, тъй като това може да причини повреда на устройството. ВАЖНО: Използвайте само водоразтворими лубриканти, тъй като други, на основа на масло или силикон, могат да повредят материала.
3. След анално или вагинално поставяне, използвайте контрола на устройството, за да активирате продукта. Настройте постепенно и внимателно режимите на вибрация; не натискайте с сила.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

4. След употреба винаги изключвайте устройството, възстановявайки контрола (плъзгане/завъртане/натискане/държане) и внимателно го извадете от интимната зона.
5. Оставете устройството да се охлади преди съхранение.
6. Съхранявайте вибраторната играчка на сухо, хладно и чисто място, тъй като влагата може да повреди батериите и мотора. Пазете я от пряка слънчева светлина!
7. Съхранявайте продукта отделно от други устройства, за да предотвратите химични реакции между различни материали, които могат да причинят повреди.

Предупреждения и обща информация:

1. Дръжте далеч от деца, тъй като те могат да погълнат малките части.
2. Не използвайте продукта върху раздразнена или инфектирана кожа.
3. За да предотвратите евентуални инфекции, не споделяйте продукта с други лица.
4. Прочетете внимателно описанието на материала, за да избегнете възможни алергични реакции (например латекс).
5. Уверете се, че батериите винаги са поставени сигурно и правилно, със символите + и – подравнени съгласно инструкциите.
6. Незабавно спрете използването на продукта, ако почувствате някакво раздразнение на кожата или друг физически дискомфорт.
7. Използвайте продукта отговорно, съгласно предназначението му, за да избегнете възможни наранявания.
8. Ако продуктът не е водоустойчив, уверете се, че отделението за батерии и превключвателите не влизат в контакт с влага.
9. Ако продуктът е водоустойчив, уверете се, че отделението за батерии е плътно затворено.
10. При прегряване, незабавно спрете устройството и го оставете да се охлади преди повторна употреба.
11. Не се опитвайте да презареждате неизползваеми батерии.
12. Не излагайте продукта на топлина или не го хвърляйте във огъня!
13. Внимателната манипулация и употреба на вибраторния продукт ще помогне за предотвратяване на наранявания и инциденти.
14. Не нагрявайте или охлаждайте продукта, освен ако не е посочено изрично.
15. Не огъвайте или стягайте продукта прекомерно, тъй като не е проектиран да издържа на такива сили; това може да счупи продукта и да повреди вътрешните проводници.
16. Продуктът е предназначен изключително за предварителна игра, интимен масаж и самоудоволствие; не го използвайте за други цели.
17. Производителят не носи отговорност за повреди, дефекти или заболявания, причинени от неправилна употреба.
18. Винаги съхранявайте продукта далеч от деца, на сухо, хладно и защитено от пряка слънчева светлина място.

Общи инструкции:

1. Използвайте продукта само когато сте в добро физическо и психическо състояние.
2. Използвайте този продукт на собствена отговорност.

Допълнителна информация (ако е приложимо):

1. Някои вибратори/дилдота имат извита капачка, предназначена за стимулация на G-точката. Когато използвате за стимулация на G-точката, следвайте инструкциите по-горе и поставете вибратора така, че извивката да бъде насочена нагоре и към Вас.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

2. Някои вибратори/дилдота могат да имат едно, две или дори три стимулиращи рамена, които стимулират едновременно клитор и/или анус.
3. Някои вибратори/дилдота са подходящи за анална употреба и могат да бъдат използвани за масаж на простатата. За стимулация на простатата следвайте инструкциите по-горе и поставете вибратора в ануса с извивката насочена нагоре и към Вас. Забележка: Използвайте специален лубрикант за анална употреба. Важно: Уверете се, че държите продукта безопасно, за да избегнете риск от подхлъзване.
4. Някои вибратори имат функция на въртене. Използвайте контролера, за да активирате и деактивирате тази функция.
5. Някои вибратори имат функция на удари. Използвайте контролера, за да активирате и деактивирате тази функция.
6. Някои вибратори/дилдота са надуваеми. За увеличаване на размера, натиснете помпата, за да надуете до желания размер. Внимавайте да не прекалявате и спрете, ако почувствате болка. Обемът може да се регулира с клапата за освобождаване.
7. Някои вибратори/дилдота могат да се използват без ръце, когато са поставени на твърда повърхност (например, плочки, лакирано дърво и др.). Това оставя ръцете Ви свободни за други дейности и позволява различни позиции (например, обратна каубойка, на колене, сгънат и др.).
8. Някои вибратори идват с безжично дистанционно управление, което Ви позволява да прехвърлите контрола на функциите на партньора си.
9. Някои продукти имат функция на всмукване. За да създадете ефект на всмукване, натиснете лекичко няколко пъти върху помпата, ако е необходимо. Избягвайте прекомерното помпане и спрете, ако почувствате болка. Ефектът на всмукване може да бъде регулиран с клапата за освобождаване.

Инструкции за поддръжка:

1. Оставете устройството да се охлади преди съхранение.
2. Преди първата употреба и след всяка употреба, почиствайте продукта старателно със сапун и топла вода. ВАЖНО: Уверете се, че електрическите части не влизат в контакт с вода, тъй като влагата може да причини повреда.
3. Съхранявайте вибраторната играчка на чисто, сухо и хладно място, тъй като влагата може да повреди батериите и мотора. Пазете я от пряка слънчева светлина!
4. Съхранявайте продукта отделно от други устройства, за да избегнете възможни химични реакции, които биха могли да причинят повреди.
5. За да предотвратите повреди и да удължите живота на батериите, премахнете батериите (ако е приложимо) от продукта след всяка употреба.

Информация за продукти с адаптери за захранване и/или презареждаеми батерии: Не позволявайте на деца, хора с умствени увреждания или с ограничени сензорни или физически способности, или на лица без опит и/или подходящи знания да използват адаптера за захранване/зарядното устройство, освен ако не са под наблюдение на отговорно лице или не са получили подходящи инструкции.
Пазете адаптера за захранване/зарядното устройство на сигурно място и се уверете, че деца/домашни любимци не могат да се играят с него или с неговите компоненти.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

За продукти, захранвани с батерии: Уверете се, че електрическите контакти са сухи и без смазочни вещества преди зареждане. Използвайте само зарядното устройство или кабела от производителя за зареждане. Заредете батерията напълно преди първата употреба.

Зареждане с USB магнитен кабел: Някои продукти са напълно водоустойчиви, затова производителят е въвел магнитно зареждане, за да защити по-добре мотора от възможни течове. Опаковката включва USB кабел, който трябва да бъде свързан към съвместим адаптер или USB порт на лаптопа. Поставете продукта хоризонтално и свържете го към магнитната част, за да започне зареждането.

Екологични съвети: Моля, изхвърляйте всички отпадъци в съответствие с международните разпоредби на подходящи пунктове за събиране. Препоръки: 2002/96/ЕО и 2006/66/ЕО относно местните пунктове за събиране.
Символът с кръгла икона с презрително изрязана кошче показва, че продуктът трябва да бъде върнат на подходящо място за събиране и че електрическите отпадъци трябва да бъдат рециклирани по най-добрия възможен начин.

Управление на използвани батерии: Батериите и акумулаторите не са отпадъци от домакинството и се считат за опасни отпадъци. Те трябва да бъдат транспортирани до обществено обозначено място за събиране за изхвърляне. Батериите и акумулаторите могат да съдържат опасни химикали, обозначени със следните символи: Cd (съдържа кадмий), Hg (съдържа живак) или Pb (съдържа олово).
Литиумовите батерии и акумулатори трябва да бъдат транспортирани до мястото за събиране само когато са напълно изтощени. За да се избегнат къси съединения, използвайте изолираща лента, за да покриете електрическите контакти на частично изтощените батерии.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Важна информация за безопасност – литиево-йонни (Li-ion) батерии

Какви видове литиеви батерии съществуват?

Най-често срещаните литиеви източници на енергия в нашите продукти и техните аксесоари са: литиево-йонни (Li-ion), литиево-полимерни (Li-Po / LiPo), литиево-желязо-фосфатни (LiFePO4), както и еднократни литиеви копчевидни батерии (напр. CR2032). Те могат да бъдат вградени (незаменими) или подменяеми. Независимо от химичния им състав, посочените по-долу правила за безопасност се отнасят за всички литиеви батерии и клетки.

Специфични рискове на литиевите батерии

Батериите, съдържащи литий (Li-ion), имат висока енергийна плътност. При неправилна употреба, повреда, презареждане, прегряване, късо съединение или контакт с вода те могат да прегреят, да се възпламенят или да експлодират (т.нар. термичен пробег), което може да причини пожар, отделяне на токсични газове и телесни наранявания.

Безопасна и правилна употреба

1. Използвай само зарядното устройство/кабела, доставени с продукта, или одобрени от производителя.

2. Не оставяй батерията да се зарежда без надзор; не я зареждай върху запалими повърхности (напр. легло, диван) или под завивки.

3. Пази я от топлина, пряка слънчева светлина, замръзване и влага; не съхранявай над +45 °C или под 0 °C.

4. Не отваряй, не пробивай, не изпускай, не деформирай и не хвърляй в огън.

5. Незабавно спри употребата и не зареждай батерия, която е повредена, подута, деформирана, тече, гореща е или излъчва необичайна миризма; държи я далеч от запалими материали.

6. Пази далеч от деца. При поглъщане незабавно потърси медицинска помощ.

Проверки за безопасност преди и по време на употреба

1. Преди всяка употреба проверявай устройството за повреди; ако има видима повреда, не го използвай и не го зареждай.

2. Не зареждай и не използвай устройството в среда с опасност от експлозия (напр. близо до запалими газове или изпарения).

3. Не извършвай никакви неразрешени промени по устройството или батерията.

Инструкции за зареждане и грижа за батерията

1. От съображения за безопасност при транспортиране батерията се доставя заредена на около 40–50%; зареди я напълно преди първата употреба.

2. Използвай зарядно устройство/USB порт с ток от най-малко 1000 mA (1 A); прекалено слаб порт (напр. на по-стар компютър) може да попречи на започването на зареждането.

3. Не оставяй напълно заредено устройство свързано към зарядното за дълго време.

4. След зареждане остави устройството да престои 30–60 минути, преди да го използваш, за да се стабилизират клетките.

Защита срещу дълбоко разреждане и съхранение

1. Ако устройството се изключи само поради ниско напрежение, не се опитвай да го включиш отново веднага; остави го около 10 минути, след което го зареди напълно.

2. Дори при продължително съхранение периодично (напр. на няколко месеца) разреждай и презареждай батерията; ако е възможно, извади батерията от устройството/дистанционното

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

преди съхранение.

Изхвърляне

Батериите и устройствата с батерии не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. В края на жизнения им цикъл ги предай на определен пункт за събиране или обратно приемане. Символът с „зачертаната кофа за боклук на колела“ обозначава това задължение за разделно събиране. За да предотвратиш късо съединение, залепи полюсите с изолирбанд.

Тази информация е изготвена по нашите най-добри познания, без претенции за пълнота или точност; тя не представлява правен съвет.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Informacija klientams / Naudojimosi vadovas vibratoriams (LT)

Gerbiamas klientas,
Sveikiname įsigijus naują vibratorių! Jūs padarėte puikų pasirinkimą!
Šis produktas gali būti naudojamas poroje, švelniam masažui, erogeninių zonų stimuliavimui, autoerotikai ar net kaip priedas seksualiniams santykiams.
Šiuose klientų informacijos dokumentuose pateikiame naudingų patarimų ir idėjų, kaip naudoti produktą. Laikydamiesi šių nurodymų, galėsite pasiekti didžiausią malonumą ir ilgiau naudoti produktą. Prašome išsaugoti šią informaciją saugioje vietoje ir, jei įmanoma, išsaugoti produkto pakuotę, nes ji gali turėti svarbios informacijos apie produktą, baterijas arba įkrovimą.

Baterijų įdėjimas:

1. Patikrinkite pakuotėje esančią informaciją, kokio tipo baterijos reikalingos produktui (pvz., AA, AAA...), kiek baterijų reikia (pvz., 1x, 2x...) ir ar pakuotėje yra reikiamų baterijų (įskaičiuotos / neįskaičiuotos).
2. Klientų informacijos skiltyje esančios diagramos rodo, kaip įdėti baterijas. Laikykitės diagramos, atitinkančios jūsų įrenginį (1 - 21).
3. Įsitikinkite, kad baterijų kontaktai yra švarūs, sausi ir be tepalų, ir kad jie tiksliai atitinka vibratoriaus kontaktus.
4. Venkite naudoti metalinius daiktus šalia kontaktų, nes tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir sugadinti įrenginį.
5. Įsitikinkite, kad baterijos yra įdedamos teisingai, su simboliais + ir – pagal nurodymus.
6. Visada naudokite naujas baterijas, nesumaišykite senų baterijų su naujomis.
7. Įdėjus baterijas, uždėkite baterijų dangtelį atgal, įsitikindami, kad jis tinkamai priglunda, ir aktyvuokite vibraciją naudodami įrenginio arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką arba sukimo mygtuką.

Po naudojimo: Išimkite baterijas iš įrenginio, kad išvengtumėte galimų ištekėjimų, korozijos ir pailgintumėte produkto tarnavimo laiką.

Priežiūros ir valymo informacija:

1. Prieš pirmą kartą naudodami ir po kiekvieno naudojimo, kruopščiai išvalykite produktą su muilu ir šiltu vandeniu. SVARBU: Įsitikinkite, kad elektrinės dalys nesiliestų su vandeniu, nes drėgmė baterijų skyriuje gali sukelti gedimus. Jei produktas buvo naudojamas analiniam, išvalykite jį kruopščiai prieš naudojimą vaginai ar kitoms sritims.
2. Rekomenduojama naudoti lubrikantą kartu su produktu. Įsitikinkite, kad lubrikantas nesiliečia su baterijų skyriumi, nes tai gali sukelti įrenginio gedimus. SVARBU: Naudokite tik vandens pagrindo lubrikantus, kurie yra tirpūs vandenyje, nes kiti, pagaminti iš aliejaus arba silikono, gali pažeisti medžiagą.
3. Po analinio ar vaginalinio švelnaus įdėjimo, naudokite įrenginio valdymą, kad aktyvuotumėte produktą. Palaipsniui ir atsargiai reguliuokite vibracijos režimus; nebandykite jų keisti su jėga.
4. Po naudojimo visada išjunkite įrenginį, naudodami valdymo mygtuką (slydimas / sukimas / spaudimas / ilgai laikymas) ir atsargiai išimkite iš intymios zonos.
5. Leiskite įrenginiui atvėsti prieš laikydami jį.
6. Laikykite vibratorių švarioje, sausoje ir vėsioje vietoje, nes drėgmė gali sugadinti baterijas ir variklį. Laikykite jį nuo tiesioginių saulės spindulių!

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

7. Laikykite produktą atskirai nuo kitų įrenginių, kad išvengtumėte cheminių reakcijų tarp įvairių medžiagų, kurios gali sukelti žalą.

Įspėjimai ir bendros informacijos:

1. Laikykite atokiau nuo vaikų, kad jie nesugebėtų praryti mažų dalių.
2. Nenaudokite produkto ant dirginamos arba užkrėstos odos.
3. Siekiant išvengti galimų infekcijų, nenaudokite produkto su kitais žmonėmis.
4. Atidžiai perskaitykite medžiagos aprašymą, kad išvengtumėte galimų alerginių reakcijų (pvz., Latekso).
5. Įsitikinkite, kad baterijos visada yra saugiai ir teisingai įdėtos, su simboliais + ir – pagal nurodymus.
6. Nedelsdami nustokite naudoti produktą, jei patiriate odos dirginimą ar kitą fizinį diskomfortą.
7. Naudokite produktą atsakingai, pagal jo paskirtį, kad išvengtumėte galimų sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų.
8. Jei produktas nėra atsparus vandeniui, įsitikinkite, kad baterijų skyrius ir jungikliai nesiliestų su drėgme.
9. Jei produktas atsparus vandeniui, įsitikinkite, kad baterijų skyrius yra tinkamai uždarytas.
10. Perkaitus produktą, nedelsdami išjunkite įrenginį ir leiskite jam atvėsti prieš naudodami vėl.
11. Nenaudokite neišsikraunančių baterijų.
12. Nesekite produkto šilumos arba nedėkite jo į ugnį!
13. Atsargiai elkitės su vibratoriumi, kad išvengtumėte sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų.
14. Nenaudokite produkto, jei jis yra per karštas arba šaltas, nebent tai yra aiškiai nurodyta.
15. Nespauskite arba nesukite produkto per stipriai, nes jis nėra skirtas tokioms apkrovoms ir tai gali sukelti produkto pažeidimus ir vidinių laidų sugadinimą.
16. Produktas skirtas tik preliminariniam naudojimui, intymiam masažui ir autoerotikai; nenaudokite jo kitais tikslais.
17. Tiekėjas neatsako už žalą, defektus ar ligas, atsiradusias dėl netinkamo naudojimo.
18. Laikykite produktą atokiai nuo vaikų, švarioje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių.

Bendra informacija:

1. Naudokite produktą tik sveikos fizinės ir psichinės būklės.
2. Naudokite šį produktą savo atsakomybe.

Papildoma informacija (jei taikoma):

1. Kai kurie vibratorių / dildo turi kreivą galvą, skirtą G taško stimuliacijai. Naudodami produktą G taško stimuliacijai, laikykitės aukščiau pateiktų nurodymų ir įdėkite vibratorių taip, kad kreivasis galas būtų nukreiptas į viršų ir link jūsų.
2. Kai kurie vibratorių / dildo turi vieną, du arba net tris stimuliuojančius įrankius, kurie tuo pačiu metu stimuliuoja klitorį arba anusą.
3. Kai kurie vibratorių / dildo yra tinkami analiniam naudojimui ir gali būti naudojami prostatės masažui. Stimuliuojant prostatę, laikykitės aukščiau pateiktų nurodymų ir įdėkite vibratorių į anusą, kad kreivasis galas būtų nukreiptas į viršų ir link jūsų. Pastaba: Naudokite specialų analinį lubrikantą. Svarbu: Laikykite produktą saugiai, kad išvengtumėte slydimo rizikos.
4. Kai kurie vibratoriai turi sukimosi funkciją. Naudokite valdymo pultą, kad įjungtumėte ir išjungtumėte sukimosi funkciją, ir reguliuokite greitį pagal savo pageidavimus.
5. Kai kurie vibratoriai turi šildymo funkciją. Įjunkite šildymo funkciją, kad produktas pasiektų optimalų temperatūros lygį, prieš naudodami jį.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

6. Kai kurie produktai, skirti analiniam naudojimui, turi specialią apsaugą, kad būtų išvengta prarijimo. Įsitikinkite, kad ši apsauga yra nepažeista prieš naudojimą.
7. Kai kurie produktai turi pratęstą ir platų pagrindą, kad būtų išvengta netikėto įsiskverbimo ir sužeidimo. Naudokite šiuos produktus atsargiai ir laikykitės saugumo gairių.
8. Kai kurie produktai turi nuotolinio valdymo pultą, kuris leidžia perduoti valdymą funkcijų pasirinkimui jūsų partneriui.
9. Kai kurie produktai turi siurbimo funkciją. Norėdami sukurti siurbimo efektą, švelniai paspauskite siurblio svirtį kelis kartus, jei reikia. Venkite per didelio siurbimo ir sustokite, jei jaučiate skausmą. Siurbimo efektą galima reguliuoti su atleidimo vožtuvu.

Produkto priežiūros instrukcijos:

1. Leiskite įrenginiui atvėsti prieš laikydami jį.
2. Prieš pirmą kartą naudojimą ir po kiekvieno naudojimo, kruopščiai išvalykite produktą su muilu ir šiltu vandeniu. SVARBU: Įsitikinkite, kad elektrinės dalys nesiliestų su vandeniu, nes drėgmė gali sukelti gedimus.
3. Laikykite vibratorių švarioje, sausoje ir vėsioje vietoje, nes drėgmė gali sugadinti baterijas ir variklį. Laikykite jį nuo tiesioginių saulės spindulių!
4. Laikykite produktą atskirai nuo kitų įrenginių, kad išvengtumėte cheminių reakcijų tarp įvairių medžiagų, kurios gali sukelti žalą.
5. Norėdami išvengti galimų pažeidimų ir pailginti baterijų tarnavimo laiką, po kiekvieno naudojimo išimkite baterijas (jei taip yra).

Svarbi informacija apie maitinimo adapterius ir / arba įkrovimo baterijas: Neleiskite vaikams, asmenims su intelekto sutrikimais ar fiziniais ar sensoriniais apribojimais arba tiems, kurie neturi patirties ir / arba žinių, naudoti maitinimo adapterio / įkroviklio, nebent jie būtų prižiūrimi atsakingo asmens arba gautų tinkamas instrukcijas.
Laikykite maitinimo adapterį / įkroviklį saugioje vietoje ir užtikrinkite, kad vaikai / naminiai gyvūnai negalėtų žaisti su juo arba jo komponentais.

Baterijoms maitinamiems produktams: Įsitikinkite, kad elektros jungtis yra sausa ir be lubrikantų prieš įkrovimą. Naudokite tik gamintojo pateiktą įkroviklį arba kabelį įkrovimui. Įkraukite bateriją iki galo prieš pirmą naudojimą.

USB magnetinio įkrovimo instrukcijos: Kai kurie produktai yra visiškai atsparūs vandeniui, todėl gamintojas įdiegė magnetinį įkrovimą, kad geriau apsaugotų variklį nuo galimų nuotėkių. Pakuotėje yra USB kabelis, kurį reikia prijungti prie suderinamo adapterio arba kompiuterio USB prievado. Padėkite produktą horizontaliai ir prijunkite jį prie magnetinės dalies, kad pradėtumėte įkrovimą.

Aplinkos apsaugos pastabos: Prašome pašalinti bet kokius atliekas pagal tarptautinius reglamentus atitinkamose surinkimo vietose. Rekomendacijos: 2002/96/CE ir 2006/66/CE dėl vietinių surinkimo punktų. Šis perbrauktas šiukšlių konteinerio simbolis reiškia, kad produktą reikia grąžinti į tinkamą surinkimo punktą ir kad elektros atliekos turi būti perdirbamos kuo geriau.

Atliekamų baterijų tvarkymas: Baterijos ir akumuliatoriai nėra namų atliekos ir laikomi pavojingomis atliekomis. Juos reikia pristatyti į viešai paskirtą surinkimo punktą. Baterijos ir akumuliatoriai gali turėti

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

pavojingų cheminių medžiagų, kurias rodo šie simboliai: Cd (turinys cinko), Hg (turinys gyvsidabrio) arba Pb (turinys švino).
Ličio baterijas reikia pristatyti į surinkimo punktą tik tada, kai jos yra visiškai išsikrovusios. Norėdami išvengti trumpojo jungimo, naudokite izoliacinę juostą, kad uždengtumėte baterijų elektros kontaktus, jei jie yra dalinai išsikrovę.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Svarbi saugos informacija – ličio jonų (Li-ion) baterijos

Kokie ličio baterijų tipai egzistuoja?

Dažniausiai mūsų gaminiuose ir jų priedu ose naudojami ličio energijos šaltiniai yra: ličio jonų (Li-ion), ličio polimero (Li-Po / LiPo), ličio geležies fosfato (LiFePO4) baterijos, taip pat vienkartinės ličio monetinės baterijos (pvz., CR2032). Jos gali būti įmontuotos (nekeičiamos) arba keičiamos. Nepriklausomai nuo cheminės sudėties, žemiau pateiktos saugos taisyklės taikomos visoms ličio baterijoms ir elementams.

Konkretūs ličio baterijų pavojai

Ličio (Li-ion) baterijos turi didelį energijos tankį. Netinkamai naudojant, pažeidus, perkraunant, perkaitinus, sukėlus trumpąjį jungimą arba veikiant vandeniui, jos gali perkaisti, užsidegti arba sprogti (vadinamasis šiluminis pabėgimas), o tai gali sukelti gaisrą, toksiškų dujų išsiskyrimą ir sužalojimus.

Saugus ir tinkamas naudojimas

1. Naudok tik su produktu pateiktą arba gamintojo patvirtintą kroviklį/kabelį.
2. Nepalik įkraunamos baterijos be priežiūros; nekrauk ant degių paviršių (pvz., lova, sofa) ar po antklode.
3. Saugok nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių, šalčio ir drėgmės; nelaikyk aukštesnėje nei +45 °C ar žemesnėje nei 0 °C temperatūroje.
4. Neardyk, nepradurk, nemesk, nedeformuok ir nemesk į ugnį.
5. Iškart nustok naudoti ir nekrauk pažeistos, išsipūtusios, deformuotos, tekančios, karštos ar neįprastą kvapą skleidžiančios baterijos; laikyk atokiau nuo degių medžiagų.
6. Laikyk vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus, iškart kreipkis į gydytoją.

Saugos patikros prieš ir naudojant

1. Prieš kiekvieną naudojimą patikrink įrenginį, ar nėra pažeidimų; jei pažeidimas pastebimas, nenaudok ir nekrauk jo.
2. Nekrauk ir nenaudok įrenginio sprogioje aplinkoje (pvz., netoli degių dujų ar garų).
3. Neatlik jokių neleistinų pakeitimų įrenginyje ar baterijoje.

Įkrovimo ir baterijos priežiūros instrukcijos

1. Dėl transportavimo saugumo baterija pristatoma įkrauta apie 40–50 %; prieš pirmą naudojimą įkrauk ją visiškai.
2. Naudok kroviklį/USB jungtį, kurios srovė ne mažesnė nei 1000 mA (1 A); per silpna jungtis (pvz., senesniame kompiuteryje) gali neleisti pradėti įkrovimo.
3. Nepalik visiškai įkrauto įrenginio ilgai prijungto prie kroviklio.
4. Įkrovus įrenginį, prieš naudojant palauk 30–60 minučių, kad elementai stabilizuotųsi.

Apsauga nuo visiško išsikrovimo ir laikymas

1. Jei įrenginys pats išsijungia dėl žemos įtampos, nemėgink jo iš karto vėl įjungti; palauk apie 10 minučių, tada visiškai įkrauk.
2. Net ilgai laikant, periodiškai (pvz., kas kelis mėnesius) iškrauk ir vėl įkrauk baterija; jei galima, prieš laikymą išimk baterija iš įrenginio ar nuotolinio valdymo pulto.

Utilizavimas

Baterijų ir baterijomis maitinamų prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Pasibaigus jų tarnavimo laikui, atiduok juos į tam skirtą surinkimo ar priėmimo punktą. Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolis rodo šią atskiro surinkimo pareigą. Siekiant išvengti trumpojo jungimo, uždenk kontaktus izoliacine juosta.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Ši informacija parengta pagal mūsų geriausias žinias, nepretenduojant į išsamumą ar tikslumą; ji nėra teisinė konsultacija.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Pircēja informācija/ Lietošanas instrukcija vibrācijas produktiem (LV)

Cienījamais klients,
Apsveicam ar jūsu jauniegādāto vibrācijas rotaļlietu! Jūs esat izdarījis lielisku izvēli!
Šo produktu var izmantot pāros priekšspēles laikā, maigiem masāžām, erogēno zonu stimulācijai priekšspēles laikā, pašapmierināšanai vai kā papildinājumu seksuālajam kontaktam.
Ar šo Pircēja informāciju mēs vēlamies sniegt noderīgus padomus un ieteikumus produkta lietošanai. Sekojot šai informācijai, jūs varēsiet iegūt vislielāko baudu un pagarināt produkta kalpošanas ilgumu. Lūdzu, glabājiet šo Pircēja informāciju drošā vietā un neaizmirstiet saglabāt produkta iepakojumu (ja tāds ir), jo tas var saturēt noderīgu informāciju par produktu, baterijām vai uzlādi.

Bateriju ievietošana:

1. Lūdzu, pārbaudiet iepakojuma informāciju, lai noteiktu, kādas baterijas produkts prasa (piemēram, AA, AAA…), cik daudz (piemēram, 1x, 2x…), un vai iepakojums satur nepieciešamās baterijas (iekļautas/nekļautas).
2. Pircēja informācijas sadaļā esošās shēmas sniedz instrukcijas par bateriju ievietošanu. Sekojiet diagrammai, kas atbilst jūsu ierīcei (1 - 21).
3. Pārliecinieties, ka bateriju savienotāji ir tīri, bez mitruma un eļļas, un ka tie pareizi saskan ar vibratora kontaktiem.
4. Izvairieties no metāla objektu izmantošanas tuvumā pie kontaktiem, jo tie var izraisīt īssavienojumu un bojāt ierīci.
5. Pārliecinieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi, ar + un – simboliem saskaņā ar norādēm.
6. Vienmēr lietojiet tikai jaunas baterijas produktam; nesajauciet vecās un jaunās baterijas.
7. Pēc bateriju ievietošanas, droši pievienojiet bateriju nodalījuma vāku, nodrošinot labu saskari, un aktivizējiet vibrāciju, izmantojot ierīces vai tālvadības pults pogu vai griešanas pogu.

Pēc lietošanas: Izņemiet baterijas no ierīces, lai novērstu iespējamās noplūdes, koroziju un pagarinātu produkta kalpošanas ilgumu.

Uzturēšanas un tīrīšanas informācija:

1. Pirms pirmās lietošanas un pēc katras lietošanas reizes produkts ir rūpīgi jāiztīra ar ziepēm un siltu ūdeni. SVARĪGI: Pārliecinieties, ka elektriskās daļas nesaskaras ar ūdeni, jo mitrums bateriju nodalījumā var izraisīt darbības traucējumus. Ja produkts ir izmantots anāli, pirms lietošanas uz maksts vai citām zonām, to rūpīgi izskalojiet.
2. Ieteicams izmantot lubrikantu ar produktu. Pārliecinieties, ka lubrikants nesaskaras ar bateriju nodalījumu, jo tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus. SVARĪGI: Lietojiet tikai ūdenī šķīstošus, ūdens bāzes lubrikantus, jo citi eļļas vai silikona lubrikanti var bojāt materiālu.
3. Pēc maigas anālās vai vaginālās ievietošanas, izmantojiet ierīces vadības paneli, lai aktivizētu to. Pakāpeniski un uzmanīgi regulējiet vibrācijas režīmus; nepieliet pārāk lielu spēku.
4. Pēc lietošanas vienmēr izslēdziet ierīci, atiestatot vadības paneli (slīdot/griežot/spiežot/ilgi turot), un uzmanīgi izņemiet to no intīmās zonas.
5. Atļaujiet ierīcei atdzist pirms uzglabāšanas.
6. Uzglabājiet savu vibrācijas rotaļlietu tīrā, sausā, vēsā vietā, jo mitrums var bojāt baterijas un motoru. Turiet to tālāk no tiešiem saules stariem!
7. Uzglabājiet produktu atsevišķi no citiem izstrādājumiem, lai izvairītos no ķīmiskām reakcijām starp dažādiem materiāliem, kas var izraisīt bojājumus.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Brīdinājumi un vispārīga informācija:

1. Turiet prom no bērniem, jo tie var norīt mazas detaļas.
2. Neizmantot produktu uz iekaisušas vai inficētas ādas.
3. Lai novērstu iespējamas infekcijas, nesadaliet produktu ar citiem cilvēkiem.
4. Rūpīgi izlasiet materiāla aprakstu, lai izvairītos no iespējamām alerģiskām reakcijām (piemēram, Latekss).
5. Pārliecinieties, ka baterijas ir vienmēr droši un pareizi ievietotas, ar + un – simboliem saskaņā ar norādēm.
6. Nekavējoties pārtrauciet produkta lietošanu, ja rodas nepatīkama ādas kairinājums vai citas fiziskas problēmas.
7. Izmantojiet produktu atbildīgi, atbilstoši paredzētajam mērķim, lai izvairītos no iespējamiem ievainojumiem.
8. Ja produkts nav ūdensizturīgs, pārliecinieties, ka bateriju nodalījums un slēdži nesaskaras ar mitrumu.
9. Ja produkts ir ūdensizturīgs, pārliecinieties, ka bateriju nodalījums ir pareizi noslēgts.
10. Ja ierīce uzkarst, nekavējoties izslēdziet to un ļaujiet tai atdzist pirms atkārtotas lietošanas.
11. Neveiciet neuzlādējamu bateriju uzlādi.
12. Neeksponējiet produktu siltumam un nededziniet to!
13. Pareiza vibrācijas produkta apstrāde un lietošana palīdzēs jums izvairīties no ievainojumiem un negadījumiem.
14. Neapsildiet un neatdzesējiet produktu, izņemot vietas, kur tas ir īpaši norādīts.
15. Nepārspiediet vai nesaspiediet produktu pārāk stipri, jo tas nav paredzēts šādām slodzēm; tas var saplīst un bojāt iekšējos vadus.
16. Produkts ir paredzēts tikai priekšspēlei, intīmai masāžai un pašapmierināšanai; neizmantojiet to citiem mērķiem.
17. Piegādātājs nav atbildīgs par iespējamiem bojājumiem, defektiem vai slimībām, kas rodas nepareizas lietošanas dēļ.
18. Vienmēr uzglabājiet produktu bērniem nepieejamā, sausa, vēsā vietā, tālāk no saules gaismas.

Vispārīga informācija:

1. Lietojiet produktu tikai veselīgā fiziskā un mentālā stāvoklī.
2. Lietojiet šo produktu uz savu risku.

Papildu informācija (ja ir):

1. Dažiem vibrātoriem/dildo ir izliekta galva, kas paredzēta G-punkta stimulēšanai. G-punkta stimulēšanas laikā ievērojiet iepriekš minētās instrukcijas un ievietojiet vibratoru tā, lai izliektais gals būtu vērsts uz augšu un pret jums.
2. Daži vibratori/dildo var būt aprīkoti ar vienu, diviem vai pat trim stimulējošiem rokturiem, kas vienlaikus stimulē klitoru vai anālo atveri.
3. Daži vibratori/dildo ir piemēroti anālai lietošanai un var tikt izmantoti prostatas masāžai. Prostatisko stimulāciju veicot, ievērojiet iepriekš minētās instrukcijas un ievietojiet vibratoru anālā atverē, tā, lai izliektais gals būtu vērsts uz augšu un pret jums. Piezīme: Lietojiet tikai īpaši anālai lietošanai paredzētu lubrikantu. Svarīgi: Pārliecinieties, ka turat produktu droši, lai novērstu tā slīdēšanu.
4. Dažiem vibrātoriem ir rotācijas funkcija. Izmantojiet vadības paneli, lai šo funkciju ieslēgtu un izslēgtu.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

5. Dažiem vibrātoriem ir pulsēšanas funkcija. Izmantojiet vadības paneli, lai aktivizētu un deaktivizētu šo funkciju.
6. Daži vibratori/dildo ir uzpūšami. Lai palielinātu diametru, ja nepieciešams, atkārtoti spiediet sūkņa rokturi. Izvairieties no pārmērīgas uzpūšanas. Diametru var samazināt, izmantojot izplūdes vārstu.
7. Daži vibratori/dildo ir aprīkoti ar sūkšanas pamatni, kas ļauj produktu fiksēt uz gludas, tīras, sausas virsmas (piemēram, flīzes, pulēta koka utt.). Tas ļauj brīvām rokām citām aktivitātēm un dažādām pozām (piemēram, atpakaļ uz leju, jāšana, tupēšana utt.).
8. Daži saukti "lāpstiņas" seksa aksesuāri ir aprīkoti ar bezvadu tālvadības pulti. Tas ļauj pāradresēt produkta funkciju kontroli partnerim.
9. Daži seksa aksesuāri ir aprīkoti ar sūkšanas funkciju. Lai radītu sūkšanas efektu, ja nepieciešams, atkārtoti spiediet sūkņa rokturi vai vadības paneli. Izvairieties no pārmērīgas sūkšanas un pārtrauciet, ja rodas sāpes. Sūkšanas efektu var regulēt ar izplūdes vārstu.

Uzturēšanas norādījumi:

1. Atļaujiet ierīcei atdzist pirms uzglabāšanas.
2. Pirms pirmās lietošanas un pēc katras lietošanas reizes rūpīgi iztīriet produktu ar ziepēm un siltu ūdeni. SVARĪGI: Pārliecinieties, ka elektriskās daļas nesaskaras ar ūdeni, jo mitrums var izraisīt darbības traucējumus.
3. Uzglabājiet savu vibrācijas rotaļlietu tīrā, sausā, vēsā vietā, jo mitrums var bojāt baterijas un motoru. Turiet to tālāk no tiešiem saules stariem!
4. Uzglabājiet produktu atsevišķi no citiem izstrādājumiem, lai izvairītos no iespējamiem ķīmiskām reakcijām, kas var izraisīt bojājumus.
5. Lai izvairītos no bojājumiem un pagarinātu bateriju kalpošanas ilgumu, izņemiet baterijas (ja tādas ir) no produkta pēc katras lietošanas reizes.

Svarīga informācija produktiem ar barošanas adapteriem un/vai uzlādējamām baterijām: Nedodiet bērniem, mentāli traucētiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar jutīgu vai fizisku ierobežojumu, kā arī cilvēkiem bez pieredzes un/vai zināšanām izmantot barošanas adapteri/uzlādes ierīci, ja vien viņi nav uzraudzīti vai ja viņiem nav sniegtas atbilstošas instrukcijas.
Turiet barošanas adapteri/uzlādes ierīci drošā vietā un pārliecinieties, ka bērni/mājdzīvnieki nevar spēlēties ar to vai tās sastāvdaļām.

Par bateriju darbības produktiem: Pārliecinieties, ka elektriskā savienojuma zona ir brīva no mitruma un lubrikantiem pirms uzlādes. Vienmēr izmantojiet tikai ražotāja piedāvāto uzlādes ierīci vai kabeli uzlādei. Pilnībā uzlādējiet bateriju pirms pirmās lietošanas.

Magnētiskās USB uzlādes kabelis: Daži produkti ir pilnīgi ūdensizturīgi, tādēļ ražotājs ir ieviesis magnētisko uzlādi, lai labāk aizsargātu motoru no iespējamām noplūdēm. Iepakojumā ir iekļauts USB kabelis, kas jāpievieno piemērotam adapterim vai portam uz datoru. Novietojiet produktu horizontāli un pievienojiet to magnētiskajam daļai, lai uzsāktu uzlādi.

Vides piezīmes: Lūdzu, iznīciniet jebkādas atkritumu pēc starptautiskajām regulācijām atbilstošajā pārstrādes centrā. Vadlīnijas: 2002/96/EC un 2006/66/EC attiecībā uz vietējiem savākšanas punktiem. Krustotās riteņu kastes simbols norāda, ka produkts jānodod atbilstošajā savākšanas punktā un ka elektriskos atkritumus jāiznīcina vislabākajā veidā.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Izmantojušo bateriju apstrāde: Baterijas un akumulatorus nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos, jo tās ir uzskatāmas par bīstamām atkritumiem. Tām jābūt nogādātām norādītajos sabiedriskajos savākšanas punktos. Baterijas un akumulatori var saturēt bīstamas ķīmiskas vielas, kas norādītas ar šādiem simboliem: Cd (satur kadmiju), Hg (satur dzīvsudrabu), vai Pb (satur svinu).
Līdzekļu akumulatori un akumulatori jātransportē uz savākšanas punktu tikai tad, kad tie ir pilnībā iztukšoti. Lai izvairītos no īssavienojumiem, izmantojiet izolējošo lentu, lai aizvērtu elektriskos terminālus daļēji iztukšotām baterijām.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Svarīga drošības informācija – litija jonu (Li-ion) baterijas

Kādi litija bāzes bateriju veidi pastāv?

Mūsu produktos un to piederumos visbiežāk sastopamie litiju saturošie enerģijas avoti ir: litija jonu (Li-ion), litija polimēru (Li-Po / LiPo), litija dzelzs fosfāta (LiFePO4) baterijas, kā arī vienreiz lietojamas litija pogu baterijas (piem., CR2032). Tās var būt iebūvētas (nenomaināmas) vai nomaināmas. Neatkarīgi no ķīmiskā sastāva, zemāk minētie drošības noteikumi attiecas uz visām litija baterijām un elementiem.

Litija bateriju specifiskie riski

Litiju saturošām (Li-ion) baterijām ir augsts enerģijas blīvums. Nepareizas lietošanas, bojājumu, pārlādēšanas, pārkaršanas, īssavienojuma vai saskares ar ūdeni gadījumā tās var pārkarst, aizdegties vai eksplodēt (tā sauktā termiskā skrejceļa efekts), kas var izraisīt ugunsgrēku, toksisku gāzu izdalīšanos un miesas bojājumus.

Droša un pareiza lietošana

1. Izmanto tikai kopā ar produktu piegādāto vai ražotāja apstiprinātu lādētāju/kabeli.
2. Neatstāj lādēšanu bez uzraudzības; nelādē uz uzliesmojošām virsmām (piemēram, gulta, dīvāns) vai zem segām.
3. Sargā no karstuma, tiešiem saules stariem, sala un mitruma; neuzglabā virs +45 °C vai zem 0 °C.
4. Neatver, necaurdur, nemet, nedeformē un nemet ugunī.
5. Nekavējoties pārtrauc lietošanu un nelādē bojātu, uzbriedušu, deformētu, sūcošu, karstu vai neparastu smaku izstarojošu bateriju; turi to tālāk no uzliesmojošiem materiāliem.
6. Turi bērniem nepieejamā vietā. Norīšanas gadījumā nekavējoties meklē medicīnisko palīdzību.

Drošības pārbaudes pirms un lietošanas laikā

1. Pirms katras lietošanas pārbaudi ierīci, vai tai nav bojājumu; ja bojājums ir redzams, nelieto un nelādē to.
2. Nelādē un nelieto ierīci sprādzienbīstamā vidē (piem., viegli uzliesmojošu gāzu vai tvaiku tuvumā).
3. Neveic ierīcē vai baterijā nekādas neatļautas izmaiņas.

Lādēšanas un baterijas kopšanas norādījumi

1. Transportēšanas drošības nolūkos baterija tiek piegādāta uzlādēta apmēram 40–50 % apmērā; pirms pirmās lietošanas uzlādē to pilnībā.
2. Izmanto lādētāju/USB portu ar strāvu vismaz 1000 mA (1 A); pārāk vājš ports (piem., vecākā datorā) var neļaut sākt lādēšanu.
3. Neatstāj pilnībā uzlādētu ierīci ilgstoši pievienotu lādētājam.
4. Pēc uzlādes ļauj ierīcei nostabilizēties 30–60 minūtes, pirms to lieto, lai elementi stabilizētos.

Aizsardzība pret pilnīgu izlādi un uzglabāšana

1. Ja ierīce pati izslēdzas zemā sprieguma dēļ, nemēģini to nekavējoties atkal ieslēgt; ļauj tai atpūsties apmēram 10 minūtes un pēc tam uzlādē to pilnībā.
2. Arī ilgstošas uzglabāšanas laikā periodiski (piem., reizi vairākos mēnešos) izlādē un no jauna uzlādē bateriju; ja iespējams, pirms uzglabāšanas izņem bateriju no ierīces vai tālvadības pults.

Utilizācija

Baterijas un ar baterijām darbināmas ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Kalpošanas laika beigās nodod tās noteiktā savākšanas vai pieņemšanas punktā. Simbols „pārsvītrota atkritumu tvertne uz riteņiem“ norāda uz šo dalītās savākšanas pienākumu. Lai novērstu īssavienojumu, aplīmē polus ar

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

izolācijas lenti.

Šī informācija ir sagatavota pēc mūsu labākajām zināšanām, bez pretenzijām uz pilnīgumu vai precizitāti; tā nav uzskatāma par juridisku konsultāciju.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Οδηγίες Χρήσης/Ενημέρωση Πελατών για Προϊόντα Δόνησης (GR)

Αγαπητέ Πελάτη,
Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας παιχνιδιού δόνησης! Κάνατε μια εξαιρετική επιλογή!
Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ζευγαρωτά για κοινό παιχνίδι, ήπιους μασάζ, τόνωση των ερωτικών περιοχών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αυτοϊκανοποίηση ή ακόμη και ως πρόσθετο εργαλείο για σεξουαλική επαφή.
Με αυτές τις Οδηγίες Χρήσης, επιθυμούμε να σας παρέχουμε χρήσιμες συμβουλές και ιδέες για τη χρήση του προϊόντος. Ακολουθώντας αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να επιτύχετε τη μέγιστη απόλαυση και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης σε ασφαλές μέρος και μην ξεχάσετε να διατηρήσετε τη συσκευασία του προϊόντος (εάν υπάρχει) καθώς μπορεί να περιέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τις μπαταρίες ή τη φόρτιση.

Τοποθέτηση Μπαταριών:

1. Παρακαλούμε ελέγξτε τις πληροφορίες στη συσκευασία για τον τύπο των μπαταριών που απαιτεί το προϊόν (π.χ. AA, AAA…), την ποσότητα (π.χ. 1x, 2x…) και αν η συσκευασία περιλαμβάνει τις απαραίτητες μπαταρίες (περιλαμβάνονται/όχι περιλαμβάνονται).
2. Τα διαγράμματα στην ενότητα Οδηγιών Πελάτη περιλαμβάνουν τις οδηγίες για την τοποθέτηση των μπαταριών. Ακολουθήστε το διάγραμμα που ταιριάζει στη συσκευή σας (1 - 21).
3. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές των μπαταριών είναι καθαρές, χωρίς υγρασία και λιπαντικά, και ότι ευθυγραμμίζονται σωστά με τις επαφές του δονητή.
4. Αποφύγετε τη χρήση μεταλλικών αντικειμένων κοντά στις επαφές, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και να καταστρέψουν τη συσκευή.
5. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά, με τα σύμβολα + και – ευθυγραμμισμένα όπως υποδεικνύεται.
6. Χρησιμοποιείτε πάντα νέες μπαταρίες για το προϊόν σας. Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες.
7. Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών, τοποθετήστε ξανά το καπάκι της θήκης των μπαταριών με ασφάλεια, εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει καλή επαφή, και ενεργοποιήστε τη δόνηση με το κουμπί της συσκευής ή του τηλεχειριστηρίου, ή με το κουμπί περιστροφής.

Μετά τη Χρήση: Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή για να αποφύγετε πιθανή διαρροή, διάβρωση και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Πληροφορίες Συντήρησης και Καθαρισμού:

1. Πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση, το προϊόν χρειάζεται ενδελεχή καθαρισμό με σαπούνι και χλιαρό νερό. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά μέρη δεν έρχονται σε επαφή με νερό, καθώς η υγρασία στη θήκη των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Αν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί πρωκτικά, καθαρίστε το σχολαστικά πριν το χρησιμοποιήσετε στον κόλπο ή σε άλλη περιοχή.
2. Συνιστάται η χρήση λιπαντικού με το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι το λιπαντικό δεν έρχεται σε επαφή με τη θήκη των μπαταριών, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικά με βάση το νερό, καθώς άλλα λιπαντικά με βάση το λάδι ή τη σιλικόνη μπορεί να καταστρέψουν το υλικό.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

3. Μετά από ήπια πρωκτική ή κολπική εισαγωγή, χρησιμοποιήστε το χειριστήριο της συσκευής για να την ενεργοποιήσετε. Ρυθμίστε τις λειτουργίες δόνησης αργά και προσεκτικά, αποφεύγοντας έντονες αλλαγές.
4. Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά τη χρήση, επαναφέροντας το χειριστήριο στην αρχική του θέση (ολίσθηση/περιστροφή/πάτημα/πατημένο για πολύ καιρό) και αφαιρέστε την προσεκτικά από την ευαίσθητη περιοχή.
5. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη φύλαξη.
6. Φυλάξτε το δονητικό παιχνίδι σε καθαρό, ξηρό, δροσερό μέρος, καθώς η υγρασία μπορεί να βλάψει τις μπαταρίες και τον κινητήρα. Μακριά από άμεσο ηλιακό φως!
7. Αποθηκεύστε το προϊόν χωριστά από άλλες συσκευές, καθώς τα διάφορα υλικά μπορεί να αλληλεπιδράσουν χημικά και να προκληθεί ζημιά.

Προειδοποιήσεις και Γενικές Πληροφορίες:

1. Φυλάξτε μακριά από τα παιδιά, καθώς μπορεί να καταπιούν μικρά μέρη.
2. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ερεθισμένο ή μολυσμένο δέρμα.
3. Για την αποφυγή πιθανών λοιμώξεων, μην μοιράζεστε το προϊόν με άλλους.
4. Διαβάστε προσεκτικά την περιγραφή του υλικού για να αποφύγετε πιθανές αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. Latex).
5. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι πάντα σωστά και ασφαλώς τοποθετημένες, με τα σύμβολα + και – ευθυγραμμισμένα όπως υποδεικνύεται.
6. Σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος αν αισθανθείτε οποιοδήποτε δυσάρεστο ερεθισμό του δέρματος ή άλλη σωματική δυσφορία.
7. Χρησιμοποιείτε το προϊόν υπεύθυνα και μόνο για τον προορισμό του, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.
8. Εάν το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο, βεβαιωθείτε ότι η θήκη των μπαταριών και οι διακόπτες δεν έρχονται σε επαφή με υγρασία.
9. Εάν το προϊόν είναι αδιάβροχο, βεβαιωθείτε ότι η θήκη των μπαταριών είναι σωστά σφραγισμένη.
10. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
11. Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
12. Μην εκθέτετε το προϊόν σε θερμότητα ή μην το ρίχνετε στη φωτιά!
13. Η σωστή χειρισμός και χρήση του προϊόντος δόνησης εξασφαλίζει ότι δεν θα υποστείτε τραυματισμούς ή ατυχήματα.
14. Μην ζεσταίνετε ή ψύχετε το προϊόν, εκτός αν συνιστάται ρητά.
15. Μην λυγίζετε ή πιέζετε το προϊόν πολύ έντονα, καθώς δεν είναι σχεδιασμένο να αντέχει σε τέτοιες δυνάμεις και μπορεί να σπάσει ή να βλάψει τα εσωτερικά καλώδια.
16. Το προϊόν προορίζεται μόνο για προετοιμασία, οικεία μασάζ και αυτοϊκανοποίηση. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς.
17. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές, ελαττώματα ή ασθένειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση.
18. Φυλάξτε πάντα το προϊόν μακριά από τα παιδιά, σε ξηρό, δροσερό μέρος, προστατευμένο από το ηλιακό φως.

Γενικές Πληροφορίες:

1. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε υγιή φυσική και ψυχική κατάσταση.
2. Χρησιμοποιείτε το προϊόν με δική σας ευθύνη.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Προαιρετικές Πληροφορίες (αν ισχύει):

1. Ορισμένοι δονητές/άγγιστρα διαθέτουν καμπυλωτή κεφαλή σχεδιασμένη για διέγερση του σημείου G. Όταν χρησιμοποιείτε για διέγερση του σημείου G, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες και εισάγετε το δονητή με την καμπυλωτή κεφαλή στραμμένη προς τα πάνω και προς εσάς.
2. Ορισμένοι δονητές/άγγιστρα μπορεί να έχουν ένα, δύο ή ακόμη και τρία διεγερτικά άκρα που διεγείρουν ταυτόχρονα την κλειτορίδα ή τον πρωκτό.
3. Ορισμένοι δονητές είναι κατάλληλοι για πρωκτική χρήση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μασάζ του προστάτη. Για διέγερση του προστάτη, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες και εισάγετε το δονητή στον πρωκτό με την καμπυλωτή κεφαλή στραμμένη προς τα πάνω και προς εσάς. Σημείωση: Χρησιμοποιείτε λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για πρωκτική χρήση. Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το προϊόν με ασφάλεια για να αποφύγετε την ολίσθηση.
4. Ορισμένοι δονητές διαθέτουν λειτουργία περιστροφής. Χρησιμοποιήστε τη μονάδα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
5. Ορισμένοι δονητές διαθέτουν λειτουργία ώθησης. Χρησιμοποιήστε τη μονάδα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
6. Ορισμένοι δονητές/άγγιστρα είναι φουσκωτά. Για να αυξήσετε τη διάμετρο, πατήστε το μοχλό αντλίας επανειλημμένα αν χρειαστεί. Αποφύγετε την υπερβολική άντληση. Η διάμετρος μπορεί να μειωθεί χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα απελευθέρωσης.
7. Ορισμένοι δονητές/άγγιστρα διαθέτουν βεντούζα που επιτρέπει στη συσκευή να προσαρμόζεται σε μια λεία, καθαρή, ξηρή επιφάνεια (π.χ. πλακάκια, γυαλισμένο ξύλο κ.λπ.). Αυτό σας αφήνει ελεύθερα τα χέρια για άλλες δραστηριότητες και επιτρέπει διάφορες θέσεις (π.χ. αντίστροφη καουμπόισσα, οδήγηση, σκύψιμο κ.λπ.).
8. Ορισμένα αξεσουάρ σεξουαλικής ικανοποίησης διαθέτουν ασύρματο τηλεχειριστήριο. Αυτό σας επιτρέπει να δώσετε τον έλεγχο των λειτουργιών του προϊόντος στον σύντροφό σας.
9. Ορισμένα προϊόντα σεξουαλικής ικανοποίησης διαθέτουν λειτουργία αναρρόφησης. Για να δημιουργήσετε ένα εφέ αναρρόφησης, πατήστε το μοχλό αντλίας ή τον έλεγχο επανειλημμένα αν χρειαστεί. Αποφύγετε την υπερβολική άντληση και σταματήστε αν αισθανθείτε πόνο. Το εφέ αναρρόφησης μπορεί να ρυθμιστεί με τη βαλβίδα απελευθέρωσης.

Οδηγίες Συντήρησης:

1. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την αποθήκευση.
2. Πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε το προϊόν σχολαστικά με σαπούνι και χλιαρό νερό. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά μέρη δεν έρχονται σε επαφή με νερό, καθώς η υγρασία μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
3. Φυλάξτε το δονητικό παιχνίδι σε καθαρό, ξηρό, δροσερό μέρος, καθώς η υγρασία μπορεί να βλάψει τις μπαταρίες και τον κινητήρα. Μακριά από άμεσο ηλιακό φως!
4. Αποθηκεύστε το προϊόν χωριστά από άλλες συσκευές για να αποφύγετε πιθανές χημικές αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
5. Για να αποφύγετε ζημιές και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αφαιρέστε τις μπαταρίες (αν ισχύει) από τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Σημαντικές Πληροφορίες για Προϊόντα με Αντάπτορες Τροφοδοσίας και/ή Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες: Μην επιτρέπετε σε παιδιά, άτομα με ψυχικές ή σωματικές περιορισμούς, ή άτομα χωρίς εμπειρία και/ή κατάλληλη γνώση να χρησιμοποιούν τον αντάπτορα/φορτιστή, εκτός εάν υπό την επίβλεψη υπεύθυνου ατόμου ή αν έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες.
Κρατήστε τον αντάπτορα/φορτιστή σε ασφαλές μέρος και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά/ζώα δεν μπορούν να παίξουν με αυτόν ή τα εξαρτήματά του.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Για Επαναφορτιζόμενα Προϊόντα: Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική περιοχή σύνδεσης είναι καθαρή από υγρασία και λιπαντικά πριν από τη φόρτιση. Χρησιμοποιείτε πάντα τον εργοστασιακό φορτιστή ή καλώδιο για τη φόρτιση. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Φόρτιση μέσω Μαγνητικού Καλωδίου USB: Ορισμένα προϊόντα είναι πλήρως αδιάβροχα, οπότε ο κατασκευαστής έχει εισαγάγει τη μαγνητική φόρτιση για καλύτερη προστασία του κινητήρα από πιθανές διαρροές. Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα καλώδιο USB, το οποίο πρέπει να συνδεθεί σε έναν συμβατό αντάπτορα ή USB θύρα υπολογιστή. Τοποθετήστε τη συσκευή οριζόντια και συνδέστε την με το μαγνητικό μέρος για να ξεκινήσει η φόρτιση.

Περιβαλλοντικές Σημειώσεις: Παρακαλώ απορρίψτε οποιοδήποτε απόβλητο σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς στις κατάλληλες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Οδηγίες: 2002/96/ΕΚ και 2006/66/ΕΚ σχετικά με τα τοπικά σημεία συλλογής.
Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχού υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής και ότι τα ηλεκτρικά απόβλητα πρέπει να ανακυκλωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Χειρισμός Χρησιμοποιημένων Μπαταριών: Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν είναι οικιακά απόβλητα και θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Πρέπει να παραδοθούν σε δημόσιο σημείο συλλογής για απόρριψη. Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές μπορεί να περιέχουν επικίνδυνα χημικά που υποδεικνύονται με τα παρακάτω σύμβολα: Cd (περιέχει κάδμιο), Hg (περιέχει υδράργυρο) ή Pb (περιέχει μόλυβδο).
Οι λιθίου μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να μεταφέρονται μόνο στο σημείο συλλογής όταν είναι πλήρως αποφορτισμένες. Για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα, χρησιμοποιήστε μονωτική ταινία για να καλύψετε τις ηλεκτρικές επαφές των μερικώς αποφορτισμένων μπαταριών.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Σημαντική ενημέρωση ασφαλείας – μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion)

Ποιοι τύποι μπαταριών λιθίου υπάρχουν;

Οι πηγές ενέργειας που περιέχουν λίθιο και απαντώνται συχνότερα στα προϊόντα μας και τα αξεσουάρ τους είναι: ιόντων λιθίου (Li-ion), πολυμερών λιθίου (Li-Po / LiPo), φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LiFePO4), καθώς και μπαταρίες τύπου κουμπιού μίας χρήσης (π.χ. CR2032). Μπορεί να είναι ενσωματωμένες (μη αντικαταστάσιμες) ή αντικαταστάσιμες. Ανεξάρτητα από τη χημική τους σύσταση, οι παρακάτω κανόνες ασφαλείας ισχύουν για όλες τις μπαταρίες και τα στοιχεία λιθίου.

Ειδικοί κίνδυνοι των μπαταριών λιθίου

Οι μπαταρίες που περιέχουν λίθιο (Li-ion) έχουν υψηλή πυκνότητα ενέργειας. Σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού, ζημιάς, υπερφόρτισης, υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος ή έκθεσης σε νερό, μπορεί να υπερθερμανθούν, να αναφλεγούν ή να εκραγούν (το λεγόμενο «θερμικό δρομολόγιο»), γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, απελευθέρωση τοξικών αερίων και τραυματισμό.

Ασφαλής και σωστή χρήση

1. Χρησιμοποίησε μόνο τον φορτιστή/καλώδιο που παρέχεται με το προϊόν ή έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
2. Μην αφήνεις τη φόρτιση χωρίς επίβλεψη· μην τη φορτίζεις πάνω σε εύφλεκτες επιφάνειες (π.χ. κρεβάτι, καναπές) ή κάτω από κουβέρτες.
3. Προστάτεψέ την από θερμότητα, άμεσο ηλιακό φως, παγετό και υγρασία· μην την αποθηκεύεις πάνω από +45 °C ή κάτω από 0 °C.
4. Μην την ανοίγεις, την τρυπάς, τη ρίχνεις, την παραμορφώνεις ή την πετάς στη φωτιά.
5. Σταμάτησε αμέσως τη χρήση και μη φορτίζεις μπαταρία που είναι κατεστραμμένη, πρησμένη, παραμορφωμένη, παρουσιάζει διαρροή, είναι ζεστή ή αναδίδει ασυνήθιστη οσμή· κράτησέ την μακριά από εύφλεκτα υλικά.
6. Κράτησέ τη μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζήτησε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Έλεγχοι ασφαλείας πριν και κατά τη χρήση

1. Πριν από κάθε χρήση έλεγχε τη συσκευή για τυχόν ζημιές· μην τη χρησιμοποιείς ή τη φορτίζεις εάν υπάρχει εμφανής ζημιά.
2. Μη φορτίζεις ή χρησιμοποιείς τη συσκευή σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης (π.χ. κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή ατμούς).
3. Μην πραγματοποιείς καμία μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση στη συσκευή ή στην μπαταρία.

Οδηγίες φόρτισης και φροντίδας της μπαταρίας

1. Για λόγους ασφαλείας κατά τη μεταφορά, η μπαταρία παραδίδεται φορτισμένη περίπου στο 40–50%· φόρτισέ την πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.
2. Χρησιμοποίησε φορτιστή/θύρα USB με ρεύμα τουλάχιστον 1000 mA (1 A)· μια πολύ αδύναμη θύρα (π.χ. σε παλαιότερο υπολογιστή) μπορεί να εμποδίσει την εκκίνηση της φόρτισης.
3. Μην αφήνεις την πλήρως φορτισμένη συσκευή συνδεδεμένη στον φορτιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4. Μετά τη φόρτιση, άφησε τη συσκευή να «ξεκουραστεί» για 30–60 λεπτά πριν τη χρήση, ώστε να σταθεροποιηθούν τα στοιχεία.

Προστασία από πλήρη αποφόρτιση και αποθήκευση

1. Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί μόνη της λόγω χαμηλής τάσης, μην προσπαθήσεις να την ενεργοποιήσεις αμέσως ξανά· άφησέ την για περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια φόρτισέ την πλήρως.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

2. Ακόμη και κατά τη μακροχρόνια αποθήκευση, αποφόρτιζε και φόρτιζε ξανά την μπαταρία περιοδικά (π.χ. κάθε λίγους μήνες)· εάν είναι δυνατόν, αφαίρεσε την μπαταρία από τη συσκευή/το τηλεχειριστήριο πριν την αποθήκευση.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες και οι συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, παράδωσέ τις σε καθορισμένο σημείο συλλογής ή επιστροφής. Το σύμβολο του «διαγραμμένου κάδου με ρόδες» υποδεικνύει αυτή την υποχρέωση χωριστής συλλογής. Για την αποφυγή βραχυκυκλώματος, κάλυψε τους πόλους με μονωτική ταινία.

Οι πληροφορίες αυτές έχουν συνταχθεί με βάση τις καλύτερες γνώσεις μας, χωρίς αξίωση πληρότητας ή ακρίβειας· δεν αποτελούν νομική συμβουλή.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Vibratsioonitoodete Kasutamisjuhised/Kliendi Teavitus (EE)

Kallis Klient,
Palju õnne uue vibratsioonimänguasja ostmise puhul! Tegite suurepärase valiku!
See toode on mõeldud kasutamiseks paarikaupa, kerge massaaži, erogeensete piirkondade stimuleerimiseks mängimise ajal, eneserahuldamiseks või täiendavaks vahendiks seksuaalses vahekorras. Nende Kasutamisjuhiste abil soovime anda teile kasulikke näpunäiteid ja ideid toote kasutamiseks. Järgides neid juhiseid, saate saavutada maksimaalse naudingu ja pikendada toote eluiga. Palun hoidke need Kasutamisjuhised turvalises kohas ning ärge unustage säilitada toote pakendit (kui see on olemas), kuna see võib sisaldada kasulikke teavet toote, patareide või laadimise kohta.

Patareide Paigaldamine:

1. Palun kontrollige pakendi teavet, et teada saada, millist tüüpi patareid teie toode vajab (nt AA, AAA...), nende kogus (nt 1x, 2x...) ja kas pakendis on vajalikud patareid (kaasas/ei ole kaasas).
2. Juhiste jaotisest leiate diagrammid, mis sisaldavad patareide paigaldamise juhiseid. Järgige oma seadme diagrammi (1 - 21).
3. Veenduge, et patareide kontaktid oleksid puhtad, ilma niiskuse ja määrdeaineteta, ning et need oleksid õigesti joondatud vibratsiooniaparaadi kontaktidega.
4. Vältige metalliliste objektide kasutamist kontaktide läheduses, kuna need võivad põhjustada lühise ja kahjustada seadet.
5. Veenduge, et patareid oleksid paigaldatud õigesti, + ja – sümbolid olevat õigesti joondatud nagu näidatud.
6. Kasutage alati uusi patareid oma tootes. Ärge segage vana ja uusi patareid.
7. Pärast patareide paigaldamist asetage patareide karp uuesti kindlalt paika, tagades hea kontakti, ja aktiveerige vibratsioon seadme või puldi nuppu vajutades või pöörates.

Pärast Kasutamist: Eemaldage patareid seadmest, et vältida võimalikke lekkimisi, korrosiooni ja pikendada toote eluiga.

Hooldus- ja Puhastusjuhised:

1. Enne esmakordset kasutamist ja pärast igat kasutamist puhastage toode hoolikalt seebiveega ja leige veega. TÄHELEPANU: Veenduge, et elektrilised osad ei puutuks kokku veega, kuna niiskus patareide korpuses võib põhjustada kahjustusi. Kui toode on kasutatud anaalselt, puhastage see hoolikalt enne, kui kasutate seda tupe või muu piirkonna jaoks.
2. Soovitatav on kasutada toote kasutamisel määrdeainet. Veenduge, et määrdeaine ei puutu kokku patareide korpusega, kuna see võib põhjustada seadme kahjustusi. TÄHELEPANU: Kasutage ainult veepõhiseid määrdeaineid, kuna teised õli- või silikoonipõhised määrdeained võivad materjali kahjustada.
3. Pärast õrna anaalse või tupe sisestamist kasutage seadme juhtimisseadet, et aktiveerida see. Reguleerige vibratsioonifunktsioone aeglaselt ja ettevaatlikult, vältides järske muutusi.
4. Alati lülitage seade välja pärast kasutamist, pöörates juhtimisnupu algasendisse (libistamine/pööramine/vajutamine/kinnihoidmine) ja eemaldage see ettevaatlikult tundlikust piirkonnast.
5. Laske seadmel enne ladustamist jahtuda.
6. Hoidke vibratsioonimänguasi puhtas, kuivas ja jahedas kohas, kuna niiskus võib kahjustada patareide ja mootori komponente. Hoidke eemal otsesest päikesevalgusest!

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

7. Ladustage toode eraldi teistest seadmetest, kuna erinevad materjalid võivad keemiliselt reageerida ja põhjustada kahjustusi.

Hoiatused ja Üldteave:

1. Hoidke lastele kättesaamatus kohas, kuna nad võivad alla neelata väikeseid osi.
2. Ärge kasutage toodet ärritunud või nakatunud nahal.
3. Infektsioonide vältimiseks ärge jagage toodet teistega.
4. Kontrollige materjali kirjeldust allergiliste reaktsioonide vältimiseks (nt lateks).
5. Veenduge, et patareid oleksid alati õigesti ja turvaliselt paigaldatud, + ja – sümbolid olevat õigesti joondatud nagu näidatud.
6. Lõpetage kohe toote kasutamine, kui tunnete nahal ebamugavust või muid füüsilisi häireid.
7. Kasutage toodet vastutustundlikult ja ainult selleks ettenähtud eesmärkidel, et vältida võimalikke vigastusi.
8. Kui toode ei ole veekindel, veenduge, et patareide korpus ja lülitid ei puutu kokku niiskuse või vedelikega.
9. Kui toode on veekindel, veenduge, et patareide korpus oleks korralikult suletud.
10. Ükskõik millise ülekuumenemise korral lülitage seade kohe välja ja laske sellel jahtuda, enne kui kasutate seda uuesti.
11. Ärge proovige laadida mitte-laetavaid patareid.
12. Ärge jätke toodet kuumuse kätte ega visake seda tulle!
13. Õige käsitsemine ja kasutamine tagab, et te ei kannata vigastusi ega õnnetusi.
14. Ärge soojendage ega jahutage toodet, välja arvatud juhul, kui see on selgesõnaliselt soovitatud.
15. Ärge painutage ega pingutage toodet liigselt, kuna see ei ole ette nähtud sellistele jõududele ja võib puruneda või kahjustada sisemisi juhtmeid.
16. Toode on mõeldud ainult ettevalmistamiseks, intiimseks massaažiks ja eneserahuldamiseks. Ärge kasutage seda muudel eesmärkidel.
17. Tarnija ei vastuta mistahes kahjustuste, defektide või haiguste eest, mis tulenevad sobimatust kasutamisest.
18. Hoidke toode alati lastele kättesaamatutes kohtades, kuivas, jahedas kohas, kaitstuna päikesevalguse eest.

Üldteave:

1. Kasutage toodet ainult tervislikus füüsilises ja vaimses seisundis.
2. Kasutage toodet oma vastutusel.

Valikuline Teave (kui kehtib):

1. Mõned vibratsiooniseadmed/tõukurid on varustatud kõverdatud pea, mis on mõeldud G-punkti stimuleerimiseks. G-punkti stimuleerimiseks järgige ülaltoodud juhiseid ja sisestage vibratsiooniseade kõverdatud pea ülespoole ja teie suunas.
2. Mõned vibratsiooniseadmed/tõukurid võivad olla varustatud ühe, kahe või isegi kolme stimuleeriva otsikuga, mis stimuleerivad samaaegselt klitorist või anaalset piirkonda.
3. Mõned vibratsiooniseadmed on sobivad anaalseks kasutamiseks ja neid saab kasutada eesnäärme massaažiks. Eesnäärme stimuleerimiseks järgige ülaltoodud juhiseid ja sisestage vibratsiooniseade anusesse kõverdatud pea ülespoole ja teie suunas. Märkus: Kasutage spetsiaalselt anaalseks kasutamiseks mõeldud määrdeainet. Tähtis: Veenduge, et hoidke toodet kindlalt, et vältida libisemist.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

4. Mõned vibratsiooniseadmed on varustatud pöörlevate funktsioonidega. Kasutage juhtimisseadet, et aktiveerida ja deaktiveerida seda funktsiooni.
5. Mõned vibratsiooniseadmed on varustatud pulsatsiooni funktsiooniga. Kasutage juhtimisseadet, et aktiveerida ja deaktiveerida seda funktsiooni.
6. Mõned vibratsiooniseadmed/tõukurid on täispuhutavad. Kasutage pumpamise hooba, et suurendada diameetrit, kui on vajalik. Vältige liigset pumpamist. Diameetrit saab vähendada vabastamisventiili abil.
7. Mõned vibratsiooniseadmed/tõukurid on varustatud imemispadjaga, mis võimaldab seadme kinnitamist siledale, puhtale, kuiva pinnale (nt plaadid, poleeritud puit jne). See jätab teie käed vabaks teiste tegevuste jaoks ja võimaldab erinevaid asendeid (nt tagurpidi cowboy, juhtimine, kummardamine jne).
8. Mõned seksuaalrahulolu tooted on varustatud traadita puldiga. See võimaldab anda oma toote juhtimise oma partnerile.
9. Mõned seksuaalrahulolu tooted on varustatud vaakumifunktsiooniga. Vaakumiefekti loomiseks vajutage pumpamise hooba või juhtimist korduvate vajutustega, kui on vajalik. Vältige liigset pumpamist ja lõpetage, kui tunnete valu. Vaakumiefekti saab reguleerida vabastamisventiili abil.

Hooldusjuhised:

1. Laske seadmel jahtuda enne ladustamist.
2. Enne esmakordset kasutamist ja pärast iga kasutamist puhastage toode hoolikalt seebiveega ja leige veega. TÄHELEPANU: Veenduge, et elektrilised osad ei puutuks kokku veega, kuna niiskus võib põhjustada kahjustusi.
3. Hoidke vibratsioonimänguasi puhtas, kuivas ja jahedas kohas, kuna niiskus võib kahjustada patareide ja mootori komponente. Hoidke eemal otsesest päikesevalgusest!
4. Ladustage toode eraldi teistest seadmetest, kuna erinevad materjalid võivad keemiliselt reageerida ja põhjustada kahjustusi.
5. Patareide (kui kehtib) eemaldamine pärast iga kasutamist aitab vältida kahjustusi ja pikendab patarei eluiga.

Olulised Teave Toote Kohta, Millel On Võimsuse Adapterid ja/ või Laetavad Patareid: Ärge laske lastel, vaimsete või füüsiliste piirangutega isikutel, ega inimestel, kellel puudub kogemus ja/või vajalik teadlikkus, kasutada adapterit/ laadijat ilma vastutava isiku järelevalveta või sobiva juhendamiseta.
Hoia adapter/ laadija ohutus kohas, veendudes, et lapsed/loomad ei pääse sellele ligi ega mängi sellega või selle komponentidega.

Laetavate Toodete Kohta: Veenduge, et elektriühenduse piirkond oleks puhas niiskusest ja määrdeainetest enne laadimist. Kasutage alati tootja originaal laadijat või kaablit laadimiseks. Laadige patarei täielikult enne esmakordset kasutamist.

Laadimine Magnetilise USB Kaabli Läbi: Mõned tooted on täielikult veekindlad, nii et tootja on kasutusele võtnud magnetilise laadimise, et kaitsta mootori võimalike lekkide eest. Pakend sisaldab USB kaablit, mille tuleb ühendada sobiva adapteri või arvuti USB portiga. Asetage seade horisontaalselt ja ühendage see magnetilise osaga, et laadimine alata.

Keskkonnaalased Märkused: Palun utiliseerige kõik jäätmed vastavalt rahvusvahelistele eeskirjadele sobivates ringlussevõtu rajatistes. Juhised: 2002/96/EK ja 2006/66/EK kohalike kogumispunktide kohta.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Rattasümbol näitab, et toode peab olema tagastatud sobivasse kogumispunkti ja et elektrilised jäätmed tuleb ringlusse võtta võimalikult hästi.

Kasutatud Patareide Käsitsemine: Patareid ja akud ei ole kodujäätmed ja neid käsitletakse ohtlike jäätmetena. Need tuleb anda avalikku kogumispunkti. Patareid ja akud võivad sisaldada ohtlikke kemikaale, mida näidatakse järgmiste sümbolitega: Cd (sisaldab kaadmiumi), Hg (sisaldab elavhõbedat) või Pb (sisaldab pliid).
Liitiumakud ja akud tuleb viia kogumispunkti ainult siis, kui need on täielikult tühjendatud. Lühise vältimiseks kasutage isoleerlinti, et katta osaliselt tühjenenud patareide elektrilised kontaktid.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Oluline ohutusteave – liitium-ioon (Li-ion) patareid

Millised liitiumipõhised patareid on olemas?

Meie toodetes ja nende tarvikutes kõige sagedamini esinevad liitiumit sisaldavad energiaallikad on: liitium-ioon (Li-ion), liitium-polümeer (Li-Po / LiPo), liitium-raud-fosfaat (LiFePO4) ning ühekordselt kasutatavad liitium-nööppatareid (nt CR2032). Need võivad olla sisseehitatud (mitteeemaldatavad) või eemaldatavad. Sõltumata keemilisest koostisest kehtivad allpool toodud ohutusreeglid kõikidele liitiumipõhistele patareidele ja elementidele.

Liitiumipõhiste patareide erilised ohud

Liitiumit sisaldavatel (Li-ion) patareidel on kõrge energiatihedus. Ebaõige käsitsemise, kahjustuse, ülelaadimise, ülekuumenemise, lühise või veega kokkupuute korral võivad need üle kuumeneda, süttida või plahvatada (nn termiline lämbumine), mis võib põhjustada tulekahju, mürgiste gaaside eraldumise ja kehavigastusi.

Ohutu ja nõuetekohane kasutamine

1. Kasuta ainult tootega kaasas olevat või tootja poolt heakskiidetud laadijat/kaablit.
2. Ära jäta laadimist järelevalveta; ära laadi seda süttivatel pindadel (nt voodi, diivan) ega tekkide all.
3. Kaitse kuumuse, otsese päikesevalguse, külma ja niiskuse eest; ära hoiusta üle +45 °C või alla 0 °C.
4. Ära ava, torka läbi, viska maha, deformeeri ega viska tulle.
5. Lõpeta kohe kasutamine ja ära laadi kahjustatud, paisunud, deformeerunud, lekkivat, kuuma või ebatavalist lõhna eritavat patareid; hoia see süttivatest materjalidest eemal.
6. Hoia lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral pöördu kohe arsti poole.

Ohutuskontrollid enne ja kasutamise ajal

1. Kontrolli seadet enne igat kasutamist võimalike kahjustuste suhtes; nähtava kahjustuse korral ära kasuta või laadi seda.
2. Ära laadi või kasuta seadet plahvatusohtlikus keskkonnas (nt tuleohtlike gaaside või aurude läheduses).
3. Ära tee seadmele ega akule mingeid lubamatuid muudatusi.

Laadimise ja aku hoolduse juhised

1. Transpordi ohutuse tagamiseks tarnitakse aku laetuna umbes 40–50%; laadi see enne esimest kasutamist täielikult täis.
2. Kasuta laadijat/USB-porti, mille voolutugevus on vähemalt 1000 mA (1 A); liiga nõrk port (nt vanemas arvutis) võib takistada laadimise algust.
3. Ära jäta täielikult laetud seadet pikaks ajaks laadijaga ühendatuks.
4. Pärast laadimist lase seadmel 30–60 minutit puhata, enne kui seda kasutad, et elemendid stabiliseeruksid.

Kaitse sügava tühjenemise eest ja hoiustamine

1. Kui seade lülitub madala pinge tõttu iseenesest välja, ära proovi seda kohe uuesti sisse lülitada; lase sellel umbes 10 minutit puhata ja laadi see seejärel täielikult täis.
2. Isegi pikaajalise hoiustamise ajal tühjenda ja laadi aku perioodiliselt (nt paari kuu tagant) uuesti; võimaluse korral eemalda aku enne hoiustamist seadmest või kaugjuhtimispuldist.

Utiliseerimine

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Patareisid ja patareidega töötavaid seadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kasutusea lõppedes vii need selleks ettenähtud kogumis- või tagastuspunkti. „Läbikriipsutatud ratastega prügikasti“ sümbol viitab sellele eraldi kogumise kohustusele. Lühiste vältimiseks kata poolused teibiga.

See teave on koostatud meie parimate teadmiste kohaselt, ilma pretensioonita täielikkusele või täpsusele; see ei kujuta endast õigusnõustamist.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Instruktioner för Vibrationsprodukter/Kundmeddelande (SE)

Kära Kund,
Grattis till ditt köp av en vibrationsleksak! Du har gjort ett utmärkt val!
Denna produkt är avsedd för par, för lätt massage, stimulering av erogena zoner under lek, onani eller som ett komplement i sexuell aktivitet.
Med dessa Instruktioner för användning vill vi ge dig användbara tips och idéer för att använda din produkt. Genom att följa dessa instruktioner kan du uppnå maximal njutning och förlänga produktens livslängd. Vänligen förvara dessa instruktioner på en säker plats och kom ihåg att behålla produktens förpackning (om den finns), eftersom den kan innehålla användbar information om produkten, batterier eller laddning.

Batteriinstruktioner:

1. Kontrollera förpackningens information för att ta reda på vilken typ av batterier din produkt behöver (t.ex. AA, AAA...), hur många batterier (t.ex. 1x, 2x...) och om nödvändiga batterier ingår (inklusive/ej inkluderade).
2. I instruktionerna finns diagram som visar hur batterierna ska installeras. Följ ditt enhetsdiagram (1 - 21).
3. Se till att batterikontakterna är rena, utan fukt eller smörjmedel, och att de är korrekt inriktade med vibrationsapparatens kontakter.
4. Undvik att använda metallföremål nära kontakterna, då detta kan orsaka kortslutningar och skada enheten.
5. Se till att batterierna är korrekt installerade med + och – symbolerna korrekt inriktade som visat.
6. Använd alltid nya batterier i din produkt. Blanda inte gamla och nya batterier.
7. Efter installationen av batterierna, sätt tillbaka batterilocket ordentligt på plats för att säkerställa bra kontakt och aktivera vibrationerna genom att trycka på eller vrida på enhetens eller fjärrkontrollens knapp.

Efter Användning: Ta ut batterierna ur enheten för att förhindra eventuella läckage, korrosion och för att förlänga produktens livslängd.

Underhålls- och Rengöringsinstruktioner:

1. Före första användning och efter varje användning, rengör produkten noggrant med tvål och ljummet vatten. OBS: Se till att elektriska delar inte kommer i kontakt med vatten, eftersom fukt kan orsaka skador på enheten. Om produkten har använts analt, rengör den noggrant innan du använder den för vaginalt bruk eller andra områden.
2. Det är rekommenderat att använda glidmedel med produkten. Se till att glidmedlet inte kommer i kontakt med batterihöljet, eftersom det kan orsaka skador på enheten. OBS: Använd endast vattenbaserade glidmedel, eftersom andra oljebaserade eller silikonbaserade glidmedel kan skada materialet.
3. Efter att ha försiktigt införlivat produkten analt eller vaginalt, använd enhetens styrsystem för att aktivera den. Justera vibrationsfunktionerna långsamt och försiktigt, undvik plötsliga förändringar.
4. Stäng alltid av enheten efter användning genom att vrida styrknappen till dess ursprungliga position (skjutande/vridande/tryckande/hållande) och ta försiktigt bort den från det känsliga området.
5. Låt enheten svalna innan förvaring.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

6. Förvara vibrationsleksaken på en ren, torr och sval plats, eftersom fukt kan skada batteriernas och motorns komponenter. Håll den borta från direkt solljus!
7. Förvara produkten separat från andra enheter, eftersom olika material kan reagera kemiskt och orsaka skador.

Varningar och Allmän Information:

1. Håll produkten utom räckhåll för barn, eftersom de kan svälja små delar.
2. Använd inte produkten på irriterad eller infekterad hud.
3. För att undvika infektioner, dela inte produkten med andra.
4. Kontrollera materialbeskrivningen för att undvika allergiska reaktioner (t.ex. latex).
5. Se till att batterierna alltid är korrekt och säkert installerade med + och – symbolerna korrekt inriktade som visat.
6. Sluta omedelbart använda produkten om du upplever obehag eller andra fysiska besvär.
7. Använd produkten ansvarsfullt och endast för avsedda ändamål för att undvika skador.
8. Om produkten inte är vattentålig, se till att batterihöljet och knapparna inte kommer i kontakt med fukt eller vätskor.
9. Om produkten är vattentålig, se till att batterihöljet är ordentligt stängt.
10. Vid eventuell överhettning, stäng av enheten omedelbart och låt den svalna innan du använder den igen.
11. Försök inte att ladda icke-uppladdningsbara batterier.
12. Lämna inte produkten i värme eller kasta den i eld!
13. Korrekt hantering och användning säkerställer att du inte utsätter dig för skador eller olyckor.
14. Värm eller kyla inte produkten, utom om det uttryckligen rekommenderas.
15. Böj eller sträck inte produkten överdrivet, eftersom den inte är avsedd för sådana krafter och kan gå sönder eller skada interna ledningar.
16. Produkten är endast avsedd för förberedelse, intim massage och onani. Använd inte den för andra ändamål.
17. Leverantören ansvarar inte för några skador, defekter eller sjukdomar som uppstår på grund av felaktig användning.
18. Förvara alltid produkten utom räckhåll för barn, på en torr, sval plats, skyddad från solljus.

Allmän Information:

1. Använd produkten endast när du är i god fysisk och mental hälsa.
2. Använd produkten på egen risk.

Valfri Information (om tillämpligt):

1. Vissa vibrationsprodukter/pluggar är utrustade med en böjd topp för G-punktsstimulering. För att stimulera G-punkten, följ ovanstående instruktioner och införliva vibrationsprodukten med den böjda toppen uppåt och mot dig.
2. Vissa vibrationsprodukter/pluggar kan ha en eller flera stimulerande spetsar som stimulerar klitoris eller analområdet samtidigt.
3. Vissa vibrationsprodukter är lämpliga för anal användning och kan användas för prostata massage. För att stimulera prostatan, följ ovanstående instruktioner och införliva vibrationsprodukten analt med den böjda toppen uppåt och mot dig. Obs: Använd speciellt glidmedel avsett för anal användning. Viktigt: Se till att hålla produkten stadigt för att förhindra glidning.
4. Vissa vibrationsprodukter är utrustade med roterande funktioner. Använd styrsystemet för att aktivera och avaktivera denna funktion.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

5. Vissa vibrationsprodukter är utrustade med pulserande funktioner. Använd styrsystemet för att aktivera och avaktivera denna funktion.
6. Vissa vibrationsprodukter/pluggar är uppblåsbara. Använd pumpkontrollen för att öka diametern vid behov. Undvik överdriven pumpning. Diametern kan minskas med hjälp av avlastningsventilen.
7. Vissa vibrationsprodukter/pluggar är utrustade med en sugkopp som möjliggör fastsättning på en jämn, ren, torr yta (t.ex. kakel, polerat trä etc.). Detta frigör dina händer för andra aktiviteter och möjliggör olika positioner (t.ex. bakvänd cowboy, styrning, böjning etc.).
8. Vissa sexprodukter är utrustade med en trådlös fjärrkontroll. Detta gör det möjligt att överlåta kontrollen av din produkt till din partner.
9. Vissa sexprodukter är utrustade med en vakuumfunktion. För att skapa vakuumeffekt, tryck på pumpkontrollen eller styrsystemet upprepade gånger vid behov. Undvik överdriven pumpning och avsluta om du känner smärta. Vakuumeffekten kan justeras med hjälp av avlastningsventilen.

Underhållsinstruktioner:

1. Låt enheten svalna innan förvaring.
2. Före första användning och efter varje användning, rengör produkten noggrant med tvål och ljummet vatten. OBS: Se till att elektriska delar inte kommer i kontakt med vatten, eftersom fukt kan orsaka skador på enheten.
3. Förvara vibrationsleksaken på en ren, torr och sval plats, eftersom fukt kan skada batteriernas och motorns komponenter. Håll den borta från direkt solljus!
4. Förvara produkten separat från andra enheter, eftersom olika material kan reagera kemiskt och orsaka skador.
5. Ta ut batterierna (om tillämpligt) efter varje användning för att undvika skador och för att förlänga batteriets livslängd.

Viktig Information om Strömadaptrar och/eller Uppladdningsbara Batterier: Låt inte barn, personer med psykiska eller fysiska begränsningar, eller personer utan erfarenhet och/eller nödvändig medvetenhet använda adaptern/laddaren utan tillsyn eller lämplig vägledning.
Förvara adaptern/laddaren på en säker plats, se till att barn/djur inte kan nå den eller leka med den eller dess komponenter.

För Uppladdningsbara Produkter: Se till att elanslutningsområdet är rent från fukt och smörjmedel innan laddning. Använd alltid tillverkarens original-laddare eller kabel för laddning. Ladda batteriet helt innan första användning.

Laddning via Magnetisk USB-Kabel: Vissa produkter är helt vattentåliga, därför har tillverkaren infört magnetisk laddning för att skydda motorn från eventuella läckor. Förpackningen innehåller en USB-kabel som ska anslutas till en lämplig adapter eller datorns USB-port. Placera enheten horisontellt och anslut den med den magnetiska delen för att starta laddningen.

Miljöinformation: Vänligen återvinn alla avfall enligt internationella regler på lämpliga återvinningsanläggningar. Anvisningar: 2002/96/EG och 2006/66/EG lokala insamlingsställen.
Ratt-symbolet indikerar att produkten ska returneras till ett lämpligt insamlingsställe och att elektriskt avfall ska återvinnas så bra som möjligt.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Hantera Använda Batterier: Batterier och ackumulatorer är inte hushållsavfall och ska behandlas som farligt avfall. De ska lämnas till en offentlig insamlingspunkt. Batterier och ackumulatorer kan innehålla farliga kemikalier, visade med följande symboler: Cd (innehåller kadmium), Hg (innehåller kvicksilver) eller Pb (innehåller bly).
Litiumbatterier och -ackumulatorer ska endast lämnas till insamlingspunkten om de är helt urladdade. För att undvika kortslutning, använd isoleringstejp för att täcka de elektriska kontakterna på delvis urladdade batterier.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Viktig säkerhetsinformation – litiumjonbatterier (Li-ion)

Vilka typer av litiumbaserade batterier finns?

De litiumhaltiga energikällor som oftast förekommer i våra produkter och deras tillbehör är: litiumjon (Li-ion), litiumpolymer (Li-Po / LiPo), litiumjärnfosfat (LiFePO4) samt engångs litium-knappceller (t.ex. CR2032). De kan vara inbyggda (icke utbytbara) eller utbytbara. Oavsett kemisk sammansättning gäller nedanstående säkerhetsregler för alla litiumbaserade batterier och celler.

Särskilda risker med litiumbaserade batterier

Litiumhaltiga (Li-ion) batterier har hög energitäthet. Vid felaktig hantering, skada, överladdning, överhettning, kortslutning eller kontakt med vatten kan de överhettas, fatta eld eller explodera (så kallad termisk rusning), vilket kan orsaka brand, utsläpp av giftiga gaser och personskada.

Säker och korrekt användning

1. Använd endast den laddare/kabel som medföljer produkten eller som godkänts av tillverkaren.
2. Lämna inte laddningen obevakad; ladda inte på brandfarliga ytor (t.ex. säng, soffa) eller under täcken.
3. Skydda den från värme, direkt solljus, frost och fukt; förvara inte över +45 °C eller under 0 °C.
4. Öppna, punktera, tappa, deformera eller kasta inte i eld.
5. Sluta omedelbart använda och ladda inte ett batteri som är skadat, uppsvullet, deformerat, läcker, hett eller avger en ovanlig lukt; håll det borta från brandfarliga material.
6. Förvaras utom räckhåll för barn. Vid förtäring, sök omedelbart läkarhjälp.

Säkerhetskontroller före och under användning

1. Kontrollera enheten för eventuella skador före varje användning; använd eller ladda den inte om skador syns.
2. Ladda eller använd inte enheten i en explosiv atmosfär (t.ex. nära brandfarliga gaser eller ångor).
3. Gör inga obehöriga ändringar på enheten eller batteriet.

Instruktioner för laddning och batteriunderhåll

1. Av transportsäkerhetsskäl levereras batteriet laddat till cirka 40–50 %; ladda det fullständigt före första användning.
2. Använd en laddare/USB-port med minst 1000 mA (1 A); en för svag port (t.ex. på en äldre dator) kan förhindra att laddningen startar.
3. Låt inte den fullständigt laddade enheten vara ansluten till laddaren under en lång tid.
4. Efter laddning, låt enheten vila 30–60 minuter innan användning så att cellerna stabiliseras.

Skydd mot djup urladdning och förvaring

1. Om enheten stängs av själv på grund av låg spänning, försök inte slå på den igen direkt; låt den vila cirka 10 minuter och ladda den därefter fullständigt.
2. Även vid långvarig förvaring bör batteriet regelbundet (t.ex. med några månaders mellanrum) laddas ur och laddas om; ta om möjligt ut batteriet ur enheten/fjärrkontrollen innan förvaring.

Avfallshantering

Batterier och batteridrivna enheter får inte kastas i hushållsavfallet. Lämna dem vid slutet av deras livslängd till en avsedd insamlings- eller återlämningsplats. Symbolen med den “överkorsade soptunnan på hjul” markerar denna skyldighet till separat insamling. För att förhindra kortslutning, tejpa över polerna.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Denna information har sammanställts efter bästa förmåga, utan anspråk på fullständighet eller korrekthet; den utgör inte juridisk rådgivning.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Instructies voor Vibratieproducten/Klantinformatie (NL/BE)

Beste Klant,
Gefeliciteerd met je aankoop van een vibratortje! Je hebt een uitstekende keuze gemaakt!
Dit product is bedoeld voor koppels, voor lichte massage, stimulatie van erogene zones tijdens het spel, zelfbevrediging of als aanvulling bij seksuele activiteiten.
Met deze Gebruiksaanwijzing willen we je nuttige tips en ideeën geven voor het gebruik van je product. Door deze instructies te volgen, kun je maximale plezier bereiken en de levensduur van het product verlengen. Bewaar deze instructies op een veilige plaats en vergeet niet de verpakking van het product te bewaren (indien aanwezig), omdat deze nuttige informatie kan bevatten over het product, batterijen of opladen.

Batterij Instructies:

1. Controleer de informatie op de verpakking om te zien welk type batterijen je product nodig heeft (bijv. AA, AAA...), hoeveel batterijen (bijv. 1x, 2x...) en of de benodigde batterijen inbegrepen zijn (inbegrepen/niet inbegrepen).
2. In de instructies vind je diagrammen die laten zien hoe de batterijen moeten worden geplaatst. Volg het diagram voor jouw apparaat (1 - 21).
3. Zorg ervoor dat de batterijcontacten schoon zijn, zonder vocht of smeermiddelen, en dat ze correct uitgelijnd zijn met de contacten van het vibratieapparaat.
4. Vermijd het gebruik van metalen voorwerpen in de buurt van de contacten, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken en schade aan de eenheid kan veroorzaken.
5. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst met de + en – symbolen correct uitgelijnd zoals weergegeven.
6. Gebruik altijd nieuwe batterijen in je product. Meng geen oude en nieuwe batterijen.
7. Na installatie van de batterijen, plaats het batterijdeksel weer goed op zijn plaats om een goede verbinding te garanderen en activeer de vibraties door op of te draaien aan de knop van het apparaat of de afstandsbediening.

Na Gebruik: Verwijder de batterijen uit het apparaat om mogelijke lekkages, corrosie en om de levensduur van het product te verlengen.

Onderhouds- en Reinigingsinstructies:

1. Reinig het product grondig met zeep en lauw water vóór het eerste gebruik en na elk gebruik. LET OP: Zorg ervoor dat elektrische delen niet in contact komen met water, aangezien vocht schade aan het apparaat kan veroorzaken. Als het product anaal is gebruikt, reinig het dan grondig voordat je het voor vaginaal gebruik of andere gebieden gebruikt.
2. Het is aanbevolen om glijmiddel met het product te gebruiken. Zorg ervoor dat het glijmiddel niet in contact komt met het batterijcompartiment, omdat dit schade aan het apparaat kan veroorzaken. LET OP: Gebruik alleen op water gebaseerde glijmiddelen, aangezien andere op olie- of siliconen gebaseerde glijmiddelen het materiaal kunnen beschadigen.
3. Na het voorzichtig inbrengen van het product anaal of vaginaal, gebruik je het bedieningssysteem van het apparaat om het te activeren. Pas de vibratiefuncties langzaam en voorzichtig aan, vermijd plotselinge veranderingen.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

4. Zet het apparaat altijd uit na gebruik door de bedieningsknop terug te draaien naar de oorspronkelijke positie (duwen/ draaien/ drukken/ vasthouden) en verwijder het voorzichtig uit het gevoelige gebied.
5. Laat het apparaat afkoelen voordat je het opbergt.
6. Bewaar het vibratortje op een schone, droge en koele plaats, omdat vocht de batterijen en motorcomponenten kan beschadigen. Houd het uit direct zonlicht!
7. Bewaar het product afzonderlijk van andere apparaten, omdat verschillende materialen chemisch kunnen reageren en schade kunnen veroorzaken.

Waarschuwingen en Algemene Informatie:

1. Houd het product buiten het bereik van kinderen, aangezien ze kleine onderdelen kunnen inslikken.
2. Gebruik het product niet op geïrriteerde of geïnfecteerde huid.
3. Om infecties te voorkomen, deel het product niet met anderen.
4. Controleer de materiaalbeschrijving om allergische reacties te voorkomen (bijv. latex).
5. Zorg ervoor dat de batterijen altijd correct en veilig zijn geplaatst met de + en – symbolen correct uitgelijnd zoals weergegeven.
6. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als je ongemak of andere lichamelijke klachten ervaart.
7. Gebruik het product verantwoordelijk en alleen voor de beoogde doeleinden om schade te voorkomen.
8. Als het product niet waterdicht is, zorg er dan voor dat het batterijcompartiment en de knoppen geen vocht of vloeistoffen aanraken.
9. Als het product waterdicht is, zorg ervoor dat het batterijcompartiment goed gesloten is.
10. Bij eventuele oververhitting, zet het apparaat onmiddellijk uit en laat het afkoelen voordat je het opnieuw gebruikt.
11. Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.
12. Laat het product niet in de warmte liggen of in vuur werpen!
13. Juiste omgang en gebruik zorgt ervoor dat je jezelf niet blootstelt aan verwondingen of ongevallen.
14. Verwarm of koel het product niet, tenzij dit uitdrukkelijk wordt aanbevolen.
15. Buig of rek het product niet overmatig, omdat het niet bedoeld is voor zulke krachten en kan breken of interne bedrading kan beschadigen.
16. Het product is alleen bedoeld voor voorbereiding, intieme massage en zelfbevrediging. Gebruik het niet voor andere doeleinden.
17. De leverancier is niet verantwoordelijk voor enige schade, defecten of ziekten die ontstaan door onjuist gebruik.
18. Bewaar het product altijd buiten het bereik van kinderen, op een droge, koele plaats, beschermd tegen zonlicht.

Algemene Informatie:

1. Gebruik het product alleen wanneer je in goede fysieke en mentale gezondheid verkeert.
2. Gebruik het product op eigen risico.

Optionele Informatie (indien van toepassing):

1. Sommige vibratieproducten/plugs zijn uitgerust met een gebogen punt voor G-punt stimulatie. Volg de bovenstaande instructies en breng het vibratieproduct in met de gebogen punt naar boven en naar je toe om de G-punt te stimuleren.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

2. Sommige vibratieproducten/plugs kunnen een of meerdere stimulerende punten hebben die de clitoris of het anale gebied tegelijkertijd stimuleren.
3. Sommige vibratieproducten zijn geschikt voor anaal gebruik en kunnen worden gebruikt voor prostaatmassage. Volg de bovenstaande instructies en breng het vibratieproduct anaal in met de gebogen punt naar boven en naar je toe om de prostaat te stimuleren. LET OP: Gebruik speciaal glijmiddel voor anaal gebruik. Belangrijk: Zorg ervoor dat je het product stevig vasthoudt om wegglijden te voorkomen.
4. Sommige vibratieproducten zijn uitgerust met roterende functies. Gebruik het bedieningssysteem om deze functie in- en uit te schakelen.
5. Sommige vibratieproducten zijn uitgerust met pulserende functies. Gebruik het bedieningssysteem om deze functie in- en uit te schakelen.
6. Sommige vibratieproducten/plugs zijn opblaasbaar. Gebruik de pompbediening om de diameter indien nodig te vergroten. Vermijd overmatige pompbewegingen. De diameter kan worden verkleind met behulp van de ontlastingsklep.
7. Sommige vibratieproducten/plugs zijn uitgerust met een zuignap die bevestiging mogelijk maakt op een glad, schoon, droog oppervlak (bijv. tegels, gepolijst hout, enz.). Dit laat je handen vrij voor andere activiteiten en maakt verschillende posities mogelijk (bijv. achterwaarts cowboy, besturing, buigen, enz.).
8. Sommige seksspeeltjes zijn uitgerust met een draadloze afstandsbediening. Dit maakt het mogelijk om de controle over je product aan je partner over te dragen.
9. Sommige seksspeeltjes zijn uitgerust met een vacuümfunctie. Om een vacuüm effect te creëren, druk op de pompbediening of het bedieningssysteem herhaaldelijk indien nodig. Vermijd overmatige pompbewegingen en stop als je pijn ervaart. Het vacuüm effect kan worden aangepast met behulp van de ontlastingsklep.

Onderhoudsinstructies:

1. Laat het apparaat afkoelen voordat je het opbergt.
2. Reinig het product grondig met zeep en lauw water vóór het eerste gebruik en na elk gebruik. LET OP: Zorg ervoor dat elektrische delen niet in contact komen met water, aangezien vocht schade aan het apparaat kan veroorzaken.
3. Bewaar het vibratortje op een schone, droge en koele plaats, omdat vocht de batterijen en motorcomponenten kan beschadigen. Houd het uit direct zonlicht!
4. Bewaar het product afzonderlijk van andere apparaten, omdat verschillende materialen chemisch kunnen reageren en schade kunnen veroorzaken.
5. Verwijder de batterijen (indien van toepassing) na elk gebruik om schade te voorkomen en de levensduur van de batterijen te verlengen.

Belangrijke Informatie over Stroomadapters en/of Oplaadbare Batterijen: Laat geen kinderen, personen met geestelijke of fysieke beperkingen, of personen zonder ervaring en/of noodzakelijke bewustheid de adapter/lader gebruiken zonder toezicht of geschikte begeleiding.
Bewaar de adapter/lader op een veilige plaats, zodat kinderen/dieren er niet bij kunnen komen of ermee kunnen spelen.

Voor Oplaadbare Producten: Zorg ervoor dat het aansluitgebied schoon en vrij van vocht en smeermiddelen is voordat je gaat opladen. Gebruik altijd de originele oplader of kabel van de fabrikant voor opladen. Laad de batterij volledig op voordat je het voor de eerste keer gebruikt.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Opladen via Magnetische USB-Kabel: Sommige producten zijn volledig waterdicht; daarom heeft de fabrikant magnetisch opladen geïntroduceerd om de motor te beschermen tegen eventuele lekkages. De verpakking bevat een USB-kabel die moet worden aangesloten op een geschikte adapter of de USB-poort van een computer. Plaats het apparaat horizontaal en sluit het aan met het magnetische gedeelte om het opladen te starten.

Milieu-informatie: Recycling: Gelieve alle afval volgens de internationale regels op geschikte recyclingfaciliteiten te recyclen. Richtlijnen: 2002/96/EG en 2006/66/EG lokale inzamelpunten.
Het rat-symbool geeft aan dat het product moet worden teruggebracht naar een geschikt inzamelpunt en dat elektrisch afval zo goed mogelijk moet worden gerecycled.

Omgaan met Gebruikte Batterijen: Batterijen en accu's zijn geen huisafval en moeten worden behandeld als gevaarlijk afval. Ze moeten worden ingeleverd bij een openbare inzamelpunt. Batterijen en accu's kunnen gevaarlijke chemicaliën bevatten, aangeduid met de volgende symbolen: Cd (bevat cadmium), Hg (bevat kwik) of Pb (bevat lood).
Lithiumbatterijen en -accu's mogen alleen worden ingeleverd bij de inzamelpunt als ze volledig ontladen zijn. Om kortsluiting te voorkomen, gebruik isolatietape om de elektrische contacten op gedeeltelijk ontladen batterijen te bedekken.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Belangrijke veiligheidsinformatie – lithium-ion (Li-ion) batterijen

Welke soorten lithiumbatterijen bestaan er?

De meest voorkomende lithiumhoudende energiebronnen in onze producten en toebehoren zijn: lithium-ion (Li-ion), lithium-polymeer (Li-Po / LiPo), lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4), en wegwerp lithium knoopcelbatterijen (bijv. CR2032). Ze kunnen ingebouwd (niet-vervangbaar) of vervangbaar zijn. Ongeacht hun chemische samenstelling gelden de onderstaande veiligheidsregels voor alle lithiumbatterijen en -cellen.

Specifieke risico's van lithiumbatterijen

Lithiumhoudende (Li-ion) batterijen hebben een hoge energiedichtheid. Bij verkeerd gebruik, beschadiging, overladen, oververhitting, kortsluiting of blootstelling aan water kunnen ze oververhit raken, vlam vatten of exploderen (de zogenaamde thermal runaway), wat brand, het vrijkomen van giftige gassen en persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Veilig en correct gebruik

1. Gebruik alleen de bij het product geleverde of door de fabrikant goedgekeurde oplader/kabel.
2. Laat het opladen niet onbeheerd; laad niet op op brandbare oppervlakken (bijv. bed, bank) of onder dekens.
3. Bescherm tegen hitte, direct zonlicht, vorst en vocht; niet bewaren boven +45 °C of onder 0 °C.
4. Niet openen, doorboren, laten vallen, vervormen of in het vuur gooien.
5. Stop onmiddellijk met gebruiken en laad geen batterij op die beschadigd, opgezwollen, vervormd is, lekt, heet is of een ongewone geur afgeeft; houd deze uit de buurt van brandbare materialen.
6. Buiten bereik van kinderen houden. Bij inslikken onmiddellijk medische hulp inroepen.

Veiligheidscontroles vóór en tijdens gebruik

1. Controleer het apparaat vóór elk gebruik op eventuele schade; gebruik of laad het niet als er zichtbare schade is.
2. Laad of gebruik het apparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving (bijv. in de buurt van brandbare gassen of dampen).
3. Voer geen ongeoorloofde wijzigingen uit aan het apparaat of de batterij.

Instructies voor opladen en batterijonderhoud

1. Om veiligheidsredenen tijdens transport wordt de batterij geleverd met een lading van ongeveer 40–50%; laad deze volledig op vóór het eerste gebruik.
2. Gebruik een oplader/USB-poort met een stroomsterkte van minstens 1000 mA (1 A); een te zwakke poort (bijv. op een oudere computer) kan voorkomen dat het opladen start.
3. Laat het volledig opgeladen apparaat niet lange tijd aangesloten op de oplader.
4. Laat het apparaat na het opladen 30-60 minuten rusten voordat u het gebruikt, zodat de cellen kunnen stabiliseren.

Bescherming tegen diepe ontlading en opslag

1. Als het apparaat zichzelf uitschakelt door een lage spanning, probeer het niet direct weer in te schakelen; laat het ongeveer 10 minuten rusten en laad het daarna volledig op.
2. Ontlaad en laad de batterij ook tijdens langdurige opslag periodiek (bijv. elke paar maanden) opnieuw op; verwijder indien mogelijk de batterij uit het apparaat/de afstandsbediening voordat u het opbergt.

Afvoer

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Batterijen en batterijgevoede apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Lever ze aan het einde van hun levensduur in bij een aangewezen inzamel- of innamepunt. Het symbool van de “doorgestreepte afvalcontainer op wielen” wijst op deze verplichting tot gescheiden inzameling. Om kortsluiting te voorkomen, plak de polen af met tape.

Deze informatie is naar beste weten samengesteld, zonder aanspraak op volledigheid of juistheid; het vormt geen juridisch advies.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Informacije za korisnike / Uputstvo za upotrebu vibracionih proizvoda(RS)

Poštovani korisniče,
Čestitamo na kupovini novog vibracionog rekvizita! Doneli ste odličan izbor!
Ovaj proizvod se može koristiti u paru za zajedničku predigru, nežne masaže, stimulaciju erogenih zona tokom predigre, za samozadovoljavanje, ili kao dodatak tokom seksualnog odnosa.
Ovde ćemo ti dati korisne savete i preporuke za upotrebu. Pravilnim korišćenjem možeš maksimalno uživati i produžiti vek trajanja proizvoda. Sačuvaj ove informacije i, ako je moguće, originalno pakovanje jer može sadržati važne podatke o proizvodu, baterijama ili punjenju.

Umetanje baterija:

1. Pogledaj pakovanje za informacije o vrsti baterija (npr. AA, AAA), količini (npr. 1x, 2x) i da li su uključene.
2. Prati odgovarajući dijagram iz uputstva (1–21).
3. Proveri da su kontakti čisti, suvi i bez lubrikanata.
4. Ne koristi metalne predmete blizu kontakata – može doći do kratkog spoja.
5. Umetni baterije pravilno, prema oznakama + i –.
6. Koristi isključivo nove baterije – ne mešaj stare i nove.
7. Nakon umetanja, zatvori poklopac i uključi vibraciju pomoću dugmeta, daljinskog upravljača ili točkića.

Nakon upotrebe: Izvadi baterije da sprečiš curenje i produžiš trajanje proizvoda.

Informacije o održavanju i čišćenju:

1. Pre prve upotrebe i nakon svake upotrebe, proizvod treba temeljno oprati toplom vodom i sapunom. VAŽNO: Pazite da električni delovi ne dođu u kontakt s vodom jer vlaga u delu za baterije može izazvati kvar. Ako je proizvod korišćen analno, obavezno ga temeljno očistite pre vaginalne ili bilo koje druge upotrebe.
2. Preporučuje se korišćenje lubrikanta. Pazite da lubrikant ne dođe do dela za baterije jer može izazvati kvar uređaja. VAŽNO: Koristite isključivo lubrikante na bazi vode; uljani ili silikonski lubrikanti mogu oštetiti materijal.
3. Nakon blagog analnog ili vaginalnog ubacivanja, aktivirajte uređaj pomoću kontrolne komande. Postepeno i pažljivo menjajte vibracione modove – ne primenjujte silu.
4. Nakon korišćenja isključite uređaj (pomeranjem/okretanjem/pritisnom dugmeta) i pažljivo uklonite iz intimne regije.
5. Ostavite uređaj da se ohladi pre odlaganja.
6. Čuvajte uređaj na čistom, suvom i hladnom mestu jer vlaga može oštetiti baterije i motor. Držati dalje od direktnog sunca!
7. Čuvajte proizvod odvojeno od drugih kako biste izbegli hemijske reakcije između materijala koje mogu izazvati oštećenje.

Upozorenja i opšte informacije:

1. Držati van domašaja dece – postoji opasnost gutanja sitnih delova.
2. Ne koristiti na iritiranoj ili inficiranoj koži.
3. Zbog mogućih infekcija, ne deliti proizvod sa drugima.
4. Pažljivo pročitaj sastav materijala da bi se izbegle alergijske reakcije (npr. latex).
5. Uvek pravilno postavi baterije prema oznakama + i –.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

6. Prekini upotrebu odmah ako osetiš iritaciju ili nelagodnost.
7. Koristi proizvod odgovorno i samo za njegovu namenu da izbegneš povrede.
8. Ako nije vodootporan, ne dozvoli vlagu kod baterija ili prekidača.
9. Ako jeste vodootporan, proveri da je zatvoren dobro.
10. Ako se pregreje, isključi i pusti da se ohladi.
11. Ne pokušavaj da puniš obične (nepunjive) baterije.
12. Ne izlagati toploti ili bacati u vatru!
13. Pravilno korišćenje smanjuje rizik od povreda.
14. Ne zagrevaj niti hladi osim ako je preporučeno.
15. Ne savijaj ili ne stiskaj prejako – može se polomiti.
16. Proizvod je namenjen za predigru, masažu i samozadovoljstvo – ne koristi ga drugačije.
17. Dobavljač ne snosi odgovornost za štetu nastalu nepravilnom upotrebom.
18. Čuvati na suvom, hladnom i van domašaja dece.

Opšte informacije:

1. Koristi proizvod samo ako si fizički i psihički zdrav.
2. Korišćenje je na sopstveni rizik

Dodatne informacije (ako su primenljive):

1. Neki vibratori/dildoi imaju zakrivljeni vrh za stimulaciju G tačke. Prilikom upotrebe, postavi zakrivljeni deo ka gore i ka sebi.
2. Neki modeli imaju jedan, dva ili tri stimulativna nastavka za istovremenu stimulaciju klitorisa ili anusa.
3. Neki vibratori/dildoi su pogodni za analnu upotrebu i masažu prostate. U tom slučaju, umetni ga u anus tako da zakrivljeni vrh bude okrenut nagore i ka sebi.
   Napomena: koristi lubrikant namenjen za analnu upotrebu i drži proizvod čvrsto da ne isklizne.
4. Neki vibratori imaju funkciju rotacije – koristi kontrolu za uključivanje/isključivanje.
5. Neki vibratori imaju funkciju potiskivanja – aktivira/deaktivira se preko kontrolera.
6. Neki modeli su naduvavajući – za povećanje prečnika više puta pritisni pumpicu. Ne preteruj. Smanjenje se vrši ventilom.
7. Neki modeli imaju vakuumsku bazu koja se lepi za glatku, čistu i suvu površinu (npr. pločice). Oslobađa ti ruke i omogućava razne poze (npr. obrnuta kaubojka, čučanj…).
8. Neki modeli imaju bežični daljinski – prepusti partneru kontrolu.
9. Neki modeli imaju usisnu funkciju – pumpicom ili kontrolom stvara se efekat usisavanja. Ne preteruj i stani ako osetiš bol. Smanjenje pritiska – preko ventila.

Uputstvo za održavanje:

1. Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što ga odložite.
2. Pre prve i nakon svake upotrebe, temeljno operite proizvod toplom vodom i sapunom.
   VAŽNO: Električni delovi ne smeju doći u kontakt s vodom – vlaga može izazvati kvar.
3. Čuvajte vibrator na čistom, suvom i hladnom mestu – vlaga može oštetiti baterije i motor. Držite ga dalje od direktne sunčeve svetlosti!
4. Čuvajte proizvod odvojeno od drugih uređaja da biste izbegli moguće hemijske reakcije i oštećenja.
5. Radi očuvanja proizvoda i dužeg trajanja baterije, izvadite baterije (ako ih ima) nakon svake upotrebe.

Važne informacije za proizvode sa punjačem i/ili punjivim baterijama: Nemojte dozvoliti deci, mentalno

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

ometenim osobama, osobama sa senzorim i fizičkim smetnjama, ili onima bez iskustva ili znanja da koriste punjač bez nadzora odgovorne osobe ili bez odgovarajuće obuke.
Držite punjač na sigurnom mestu – deca ili kućni ljubimci ne smeju da se igraju s njim ili njegovim delovima.

Za uređaje na baterije: Pre punjenja, osigurajte da kontakti nisu vlažni ili premazani lubrikantom. Koristite isključivo originalni punjač/kabl. Napunite bateriju potpuno pre prve upotrebe.

Punjene pomoću magnetnog USB kabla:
Neki proizvodi su potpuno vodootporni, pa je proizvođač uveo magnetno punjenje radi bolje zaštite motora od curenja. U pakovanju se nalazi USB kabl koji se povezuje sa odgovarajućim adapterom ili USB portom na računaru. Postavi proizvod horizontalno i spoji ga na magnetni deo da započne punjenje.

Napomene o zaštiti životne sredine:
Otpad treba odložiti u skladu sa međunarodnim propisima na odgovarajućem reciklažnom mestu.
Smernice: 2002/96/EC i 2006/66/EC u vezi sa lokalnim sakupljanjem otpada.

Simbol precrtanog kante na točkićima znači da proizvod treba vratiti na odgovarajuće mesto za elektronski otpad i da se isti mora reciklirati na odgovarajući način.

Rukovanje iskorišćenim baterijama:
Baterije i akumulatori nisu kućni otpad – smatraju se opasnim otpadom. Moraju se odneti na ovlašćeno javno sakupljalište.
Oznake opasnih hemikalija: Cd (sadrži kadmijum), Hg (živu), Pb (olovo).
Litijumske baterije se moraju isprazniti pre odlaganja, a kontakte polupraznih baterija treba prelepiti izolir trakom da se spreči kratak spoj.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Važno bezbednosno obaveštenje – litijum-jonske (Li-ion) baterije

Koje vrste litijumskih baterija postoje?

Najčešći izvori energije na bazi litijuma u našim proizvodima i dodatnoj opremi su: litijum-jonske (Li-ion), litijum-polimerne (Li-Po / LiPo), litijum-gvožđe-fosfatne (LiFePO4) baterije, kao i baterije dugme za jednokratnu upotrebu (npr. CR2032). Mogu biti ugrađene (nezamenjive) ili zamenjive. Bez obzira na hemijski sastav, dole navedena bezbednosna pravila važe za sve litijumske baterije i ćelije.

Posebne opasnosti litijumskih baterija

Litijumske (Li-ion) baterije imaju veliku energetsku gustinu. U slučaju nepravilnog rukovanja, oštećenja, prepunjenja, pregrevanja, kratkog spoja ili izlaganja vodi, mogu se pregrejati, zapaliti ili eksplodirati (tzv. termički bekstvo), što može izazvati požar, oslobađanje toksičnih gasova i telesne povrede.

Bezbedna i pravilna upotreba

1. Koristi isključivo punjač/kabl isporučen uz proizvod ili odobren od strane proizvođača.
2. Ne ostavljaj bateriju bez nadzora tokom punjenja; ne puni je na zapaljivim površinama (npr. krevet, kauč) ili ispod ćebeta.
3. Zaštiti je od toplote, direktne sunčeve svetlosti, mraza i vlage; ne skladišti na temperaturi iznad +45 °C ili ispod 0 °C.
4. Ne otvaraj, ne buši, ne bacaj, ne deformiši i ne bacaj u vatru.
5. Odmah prestani sa upotrebom i ne puni bateriju koja je oštećena, naduvena, deformisana, curi, vruća je ili ima neuobičajen miris; drži je dalje od zapaljivih materijala.
6. Drži van domašaja dece. U slučaju gutanja odmah potraži lekarsku pomoć.

Bezbednosne provere pre i tokom upotrebe

1. Pre svake upotrebe provjeri uređaj na eventualna oštećenja; ako je oštećenje vidljivo, ne koristi ga i ne puni.
2. Ne puni i ne koristi uređaj u okruženju sa opasnošću od eksplozije (npr. u blizini zapaljivih gasova ili para).
3. Ne vrši nikakve neovlašćene izmene na uređaju ili bateriji.

Uputstva za punjenje i negu baterije

1. Iz bezbednosnih razloga prilikom transporta, baterija se isporučuje napunjena na oko 40–50%; pre prve upotrebe je potpuno napuni.
2. Koristi punjač/USB port sa strujom od najmanje 1000 mA (1 A); preslab port (npr. na starijem računaru) može sprečiti pokretanje punjenja.
3. Ne ostavljaj potpuno napunjen uređaj dugo priključen na punjač.
4. Nakon punjenja ostavi uređaj da se stabilizuje 30–60 minuta pre upotrebe, da bi se ćelije stabilizovale.

Zaštita od dubokog pražnjenja i skladištenje

1. Ako se uređaj sam isključi zbog niskog napona, ne pokušavaj da ga odmah ponovo uključiš; ostavi ga oko 10 minuta, a zatim ga potpuno napuni.
2. I tokom dugotrajnog skladištenja redovno (npr. na nekoliko meseci) isprazni i ponovo napuni bateriju; ako je moguće, izvadi bateriju iz uređaja ili daljinskog upravljača pre skladištenja.

Odlaganje

Baterije i uređaje na baterije ne treba odlagati sa kućnim otpadom. Na kraju veka trajanja predaj ih na određeno sakupljalište ili mesto preuzimanja. Simbol „precrtane kante na točkićima“ ukazuje na ovu

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

obavezu odvojenog sakupljanja. Radi sprečavanja kratkog spoja, prelepi polove izolir trakom.

Ove informacije su sastavljene prema našem najboljem znanju, bez pretenzije na potpunost ili tačnost; ne predstavljaju pravni savet.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Información para el cliente / Manual de uso para productos con vibración (ES)

Estimado cliente,
¡Felicidades por tu nueva compra de un juguete vibrador! ¡Has hecho una gran elección!
Este producto puede usarse en pareja durante los juegos previos, para masajes suaves, estimulación de zonas erógenas, masturbación o como complemento durante el acto sexual.
Aquí encontrarás consejos útiles para disfrutar del producto al máximo y alargar su vida útil. Conserva esta información y, si es posible, también el embalaje original con detalles sobre baterías y carga.

Inserción de baterías:

1. Consulta el embalaje para saber el tipo (AA, AAA…), cantidad (1x, 2x…) y si están incluidas.
2. Sigue el diagrama correspondiente (1–21).
3. Asegúrate de que los contactos estén limpios, secos y sin lubricantes.
4. Evita usar objetos metálicos cerca de los contactos.
5. Coloca las baterías según los símbolos + y –.
6. Usa siempre baterías nuevas, no mezcles viejas con nuevas.
7. Coloca la tapa del compartimento y activa el vibrador con el botón, control remoto o perilla.

Después del uso: Retira las baterías para evitar fugas y conservar el producto en buen estado.

Información de mantenimiento y limpieza:

1. Antes del primer uso y después de cada uso, limpia bien el producto con agua tibia y jabón. IMPORTANTE: Evita que las partes eléctricas entren en contacto con agua, ya que la humedad en el compartimento de pilas puede provocar fallos. Si el producto se ha usado analmente, límpialo a fondo antes de usarlo vaginalmente o en otra zona.
2. Se recomienda usar lubricante. Evita que el lubricante entre en el compartimento de pilas. IMPORTANTE: Usa solo lubricantes solubles en agua, ya que los de base oleosa o silicona pueden dañar el material.
3. Tras una inserción anal o vaginal suave, enciende el dispositivo desde el control. Ajusta gradualmente la vibración, sin forzar.
4. Tras el uso, apaga el dispositivo (deslizando/girando/pulsando) y retíralo con cuidado.
5. Deja enfriar antes de guardarlo.
6. Guarda en un lugar limpio, seco y fresco. La humedad puede dañar las pilas y el motor. ¡Evita la luz solar directa!
7. Guarda el producto separado de otros para evitar reacciones químicas entre materiales distintos.

Advertencias e información general:

1. Mantén el producto fuera del alcance de los niños por riesgo de tragar piezas pequeñas.
2. No usar en piel irritada o infectada.
3. Para evitar infecciones, no compartas el producto.
4. Lee bien los materiales para evitar alergias (ej. látex).
5. Inserta las pilas correctamente según los símbolos + y –.
6. Si sientes irritación o malestar, deja de usarlo.
7. Úsalo de forma responsable, solo para su propósito.
8. Si no es resistente al agua, no lo expongas a humedad.
9. Si es resistente al agua, asegúrate de que esté bien cerrado.
10. Si se sobrecalienta, apágalo y deja enfriar.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

11. No recargues pilas que no sean recargables.
12. No expongas al calor ni al fuego.
13. Un uso adecuado evita accidentes.
14. No calientes ni enfríes el producto salvo que se indique.
15. No dobles ni presiones con fuerza – puede romperse.
16. Solo para juegos preliminares, masajes íntimos y placer personal.
17. El proveedor no se responsabiliza por daños por uso indebido.
18. Guárdalo en lugar fresco, seco y fuera del alcance infantil.

Información general:

1. Úsalo solo si estás sano física y mentalmente.
2. Úsalo bajo tu propia responsabilidad.

Información opcional (si aplica):

1. Algunos vibradores/dildos tienen una cabeza curva para estimular el punto G. Al usarlo, coloca la curva hacia arriba y hacia ti.
2. Algunos modelos tienen uno, dos o tres brazos estimulantes para clítoris o ano.
3. Algunos son adecuados para uso anal y masaje prostático. Para la próstata, introduce el vibrador con la curva hacia arriba y hacia ti.
   Nota: usa lubricante específico para anal y sujeta firmemente el producto.
4. Algunos vibradores tienen función rotatoria – se controla con el botón.
5. Algunos tienen función de empuje – activa y desactiva con el mando.
6. Algunos modelos son inflables – presiona la bomba para aumentar diámetro. Usa válvula para reducir. No inflar en exceso.
7. Algunos tienen base de succión – se fijan a superficies lisas y secas (azulejos, madera…). Permite manos libres y múltiples posiciones (vaquera invertida, de cuclillas…).
8. Algunos productos incluyen mando a distancia inalámbrico – tu pareja puede tomar el control.
9. Algunos accesorios tienen función de succión – presiona la bomba o mando. No excedas y detente si hay dolor. Ajusta con válvula.

Instrucciones de mantenimiento:

1. Deja que el dispositivo se enfríe antes de guardarlo.
2. Antes del primer uso y después de cada uso, limpia el producto con agua tibia y jabón.
   IMPORTANTE: No dejes que las partes eléctricas entren en contacto con el agua – la humedad puede provocar fallos.
3. Guarda el juguete en un lugar limpio, seco y fresco – la humedad puede dañar las pilas y el motor. ¡Evita la luz solar directa!
4. Guarda el producto por separado para evitar reacciones químicas que puedan dañarlo.
5. Para evitar daños y prolongar la vida útil de la batería, retira las pilas (si las hay) después de cada uso.

Información importante para productos con adaptadores de corriente y/o baterías recargables: No permitas que niños, personas con discapacidades mentales, sensoriales o físicas, o sin experiencia/conocimiento utilicen el adaptador/cargador sin supervisión o sin instrucciones claras. Guarda el adaptador/cargador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.

Para productos con batería: Asegúrate de que la zona de conexión esté seca y sin lubricantes antes de

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

cargar. Usa solo el cargador/cable original. Carga completamente la batería antes del primer uso.

Carga con cable USB magnético:
Algunos productos son totalmente impermeables, por lo que el fabricante ha implementado carga magnética para proteger mejor el motor contra filtraciones. El paquete incluye un cable USB que debe conectarse a un adaptador compatible o puerto USB del ordenador. Coloca el producto en posición horizontal y acércalo a la zona magnética para comenzar la carga.

Notas medioambientales:
Desecha los residuos de acuerdo con la normativa internacional en un punto de reciclaje adecuado.
Directivas: 2002/96/CE y 2006/66/CE sobre recogida local.
El símbolo del cubo tachado indica que el producto debe entregarse en un punto de recogida autorizado para reciclaje de residuos eléctricos.

Gestión de pilas usadas:
Las pilas y acumuladores no deben desecharse con residuos domésticos – son residuos peligrosos. Deben depositarse en un punto de recogida oficial.
Símbolos de sustancias peligrosas: Cd (cadmio), Hg (mercurio), Pb (plomo).
Las pilas de litio deben estar completamente descargadas antes de ser entregadas. Cubre los terminales de las pilas parcialmente descargadas con cinta aislante.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Información importante de seguridad – baterías de iones de litio (Li-ion)

¿Qué tipos de baterías de litio existen?

Las fuentes de energía con litio más comunes en nuestros productos y sus accesorios son: iones de litio (Li-ion), polímero de litio (Li-Po / LiPo), litio-hierro-fosfato (LiFePO4), así como pilas de botón de litio de un solo uso (por ejemplo, CR2032). Pueden estar integradas (no reemplazables) o ser reemplazables. Independientemente de su composición química, las siguientes normas de seguridad se aplican a todas las baterías y celdas de litio.

Riesgos específicos de las baterías de litio

Las baterías que contienen litio (Li-ion) tienen una alta densidad energética. Si se manipulan incorrectamente, se dañan, se sobrecargan, se sobrecalientan, sufren un cortocircuito o se exponen al agua, pueden sobrecalentarse, incendiarse o explotar (el llamado “thermal runaway”), lo que puede provocar incendios, liberación de gases tóxicos y lesiones personales.

Uso seguro y adecuado

1. Utiliza únicamente el cargador/cable suministrado con el producto o aprobado por el fabricante.
2. No dejes la batería cargando sin supervisión; no la cargues sobre superficies inflamables (por ejemplo, cama, sofá) ni bajo mantas.
3. Protégela del calor, la luz solar directa, las heladas y la humedad; no la almacenes por encima de +45 °C ni por debajo de 0 °C.
4. No la abras, perfores, dejes caer, deformes ni la arrojes al fuego.
5. Deja de usar de inmediato y no cargues ninguna batería que esté dañada, hinchada, deformada, con fugas, caliente o que emita un olor inusual; mantenla alejada de materiales inflamables.
6. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, busca atención médica de inmediato.

Comprobaciones de seguridad antes y durante el uso

1. Revisa el dispositivo antes de cada uso para detectar posibles daños; no lo uses ni lo cargues si hay daños visibles.
2. No cargues ni utilices el dispositivo en una atmósfera explosiva (por ejemplo, cerca de gases o vapores inflamables).
3. No realices ninguna modificación no autorizada en el dispositivo o en la batería.

Instrucciones de carga y cuidado de la batería

1. Por motivos de seguridad en el transporte, la batería se entrega cargada aproximadamente al 40–50 %; cárgala completamente antes del primer uso.
2. Utiliza un cargador/puerto USB con una corriente de al menos 1000 mA (1 A); un puerto demasiado débil (por ejemplo, en un ordenador antiguo) puede impedir que se inicie la carga.
3. No dejes el dispositivo completamente cargado conectado al cargador durante mucho tiempo.
4. Después de cargar, deja reposar el dispositivo entre 30 y 60 minutos antes de usarlo para que las celdas se estabilicen.

Protección contra la descarga profunda y almacenamiento

1. Si el dispositivo se apaga solo por bajo voltaje, no intentes encenderlo de nuevo inmediatamente; déjalo reposar unos 10 minutos y luego cárgalo por completo.
2. Incluso durante el almacenamiento prolongado, descarga y recarga la batería periódicamente (por ejemplo, cada pocos meses); si es posible, retira la batería del dispositivo o del mando a distancia antes de guardarlo.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Eliminación

Las baterías y los dispositivos alimentados por baterías no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Al final de su vida útil, entrégalas en un punto de recogida o devolución designado. El símbolo del “contenedor tachado” indica esta obligación de recogida separada. Para evitar cortocircuitos, cubre los terminales con cinta aislante.

Esta información se ha elaborado según nuestro mejor conocimiento, sin pretensión de exhaustividad o exactitud; no constituye asesoramiento legal.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Asiakastiedote / Käyttöohje väriseville tuotteille(FI)

Hyvä asiakas,
Onnittelut uuden vibraatiotuotteen ostamisesta! Valitsit erinomaisesti!
Tätä tuotetta voi käyttää yhdessä esileikkiin, hellään hierontaan, erogeenisten alueiden stimulaatioon, itsetyydytykseen tai yhdyntään lisänä.
Tässä asiakastiedotteessa annamme vinkkejä, joiden avulla saat parhaan nautinnon ja pidennät laitteen käyttöikää. Säilytä ohjeet ja alkuperäispakkaus (jos mahdollista), sillä se voi sisältää tärkeää tietoa.

Paristojen asettaminen:

1. Tarkista pakkauksesta paristotyyppi (AA, AAA...), määrä ja sisältyvätkö ne pakkaukseen.
2. Seuraa oikeaa kaaviota ohjeista (1–21).
3. Varmista, että kontaktit ovat puhtaat, kuivat ja ilman liukastetta.
4. Vältä metalliesineitä kontaktien läheisyydessä.
5. Aseta paristot oikein + ja – suuntaisesti.
6. Käytä vain uusia paristoja – älä sekoita vanhoja ja uusia.
7. Sulje paristolokero ja käynnistä tuote painikkeella tai säätimellä.

Käytön jälkeen: Poista paristot vuotojen estämiseksi ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi.

Huolto- ja puhdistusohjeet:

1. Pese tuote lämpimällä vedellä ja saippualla ennen ensimmäistä käyttöä ja jokaisen käytön jälkeen. TÄRKEÄÄ: Vältä veden pääsyä sähköosiin – paristotilaan päässyt kosteus voi aiheuttaa toimintahäiriön. Jos käytetty anaalisesti, puhdista ennen muuta käyttöä.
2. Suosittelemme liukuvoiteen käyttöä. Älä anna sen joutua paristotilaan. TÄRKEÄÄ: Käytä vain vesipohjaista liukuvoidetta; öljy- tai silikonipohjaiset voivat vahingoittaa materiaalia.
3. Asetuksen jälkeen käynnistä laite säätimestä. Vaihda asetuksia hellävaraisesti.
4. Käytön jälkeen sammuta laite (liu’uttamalla/kääntämällä/painamalla/pitkällä painalluksella) ja poista se varovasti.
5. Anna jäähtyä ennen säilytystä.
6. Säilytä kuivassa, viileässä ja puhtaassa paikassa. Kosteus voi vahingoittaa. Suojaa auringolta!
7. Säilytä erillään muista laitteista – vältät materiaalien kemialliset reaktiot.

Varoitukset ja yleistä tietoa:

1. Pidä poissa lasten ulottuvilta – pieniä osia voi joutua suuhun.
2. Älä käytä ärtyneelle tai tulehtuneelle iholle.
3. Hygieniasyistä älä jaa tuotetta muiden kanssa.
4. Tarkista materiaalit mahdollisten allergioiden varalta (esim. lateksi).
5. Aseta paristot oikein – + ja – suunnassa.
6. Lopeta käyttö heti, jos iho ärtyy tai tunnet epämukavuutta.
7. Käytä tuotetta vastuullisesti ja oikein.
8. Jos tuote ei ole vesitiivis, vältä kosteutta paristojen tai kytkimien kohdalla.
9. Jos vesitiivis, varmista tiivis sulkeminen.
10. Ylikuumentuessa sammuta ja anna jäähtyä.
11. Älä yritä ladata kertakäyttöisiä paristoja.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

12. Älä altista kuumuudelle tai heitä tuleen.
13. Oikea käyttö ehkäisee vahinkoja.
14. Älä lämmitä tai jäähdytä ilman suositusta.
15. Älä taivuta tai purista – se voi rikkoutua.
16. Tarkoitettu vain esileikkiin, hierontaan ja itsetyydytykseen.
17. Toimittaja ei vastaa väärinkäytöstä johtuvista vaurioista.
18. Säilytä viileässä, kuivassa, lasten ulottumattomissa.

Yleistä:

1. Käytä vain terveenä, sekä fyysisesti että henkisesti.
2. Käyttö tapahtuu omalla vastuullasi.

Valinnainen tieto (tarvittaessa):

1. Joissakin vibraattoreissa/dildoissa on kaareva pää G-pisteen stimulointiin – aseta kaareva pää ylöspäin ja itseäsi kohti.
2. Joissakin malleissa on 1–3 lisäuloketta klitoriksen tai peräaukon stimulointiin.
3. Joissain malleissa on mahdollisuus anaalikäyttöön ja eturauhasen hierontaan – kaareva pää ylös ja itseä kohti.
   Tärkeää: käytä anaaliliukuvoidetta ja pidä tukevasti kiinni.
4. Joissakin vibraattoreissa on pyörivä toiminto – ohjataan säätimestä.
5. Joissakin malleissa on työntötoiminto – aktivointi ohjaimella.
6. Jotkut ovat täytettäviä – pumpulla voi suurentaa. Vähennä painetta venttiilistä. Älä ylitäytä.
7. Joissain on imukuppi – kiinnittyy sileisiin, puhtaisiin pintoihin (esim. laatat). Vapauttaa kädet ja mahdollistaa useita asentoja (esim. kyykky, ratsastus…).
8. Joissakin malleissa on langaton kaukosäädin – voit antaa ohjauksen kumppanillesi.
9. Joissakin malleissa on imutoiminto – pumpun tai säätimen kautta. Lopeta, jos tunnet kipua. Vapauta venttiilillä.

Huolto-ohjeet:

1. Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.
2. Pese tuote lämpimällä vedellä ja saippualla ennen ensimmäistä käyttöä ja jokaisen käytön jälkeen.
   TÄRKEÄÄ: Sähköosat eivät saa joutua kosketuksiin veden kanssa – kosteus voi rikkoa laitteen.
3. Säilytä vibraattori puhtaassa, kuivassa ja viileässä paikassa – kosteus voi vahingoittaa paristoja ja moottoria. Vältä auringonvaloa!
4. Säilytä erillään muista laitteista – kemialliset reaktiot voivat vaurioittaa materiaaleja.
5. Poista paristot (jos sovellettavissa) jokaisen käytön jälkeen akun eliniän pidentämiseksi.

Tärkeää ladattaville tuotteille tai verkkolaitteille: Älä anna lasten, kehitysvammaisten tai kokemattomien henkilöiden käyttää laturia ilman valvontaa tai ohjeistusta.
Säilytä laturi turvallisesti – lasten ja lemmikkien ei tule päästä siihen käsiksi.

Paristokäyttöisille tuotteille: Varmista, ettei liitinalue ole kostea tai liukasteen peitossa. Käytä vain alkuperäistä laturia/johtoa. Lataa täysin ennen ensimmäistä käyttöä.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Magneettinen USB-latauskaapeli:
Jotkut tuotteet ovat täysin vesitiiviitä, joten valmistaja on ottanut käyttöön magneettisen latauksen moottorin suojaamiseksi vuodolta. Pakkaukseen sisältyy USB-kaapeli, joka liitetään yhteensopivaan adapteriin tai tietokoneen USB-porttiin. Aseta tuote vaakasuoraan ja kiinnitä se magneettiosaan latauksen aloittamiseksi.

Ympäristöhuomautukset:
Hävitä jätteet kansainvälisten säädösten ja paikallisten kierrätyspisteiden mukaisesti. Direktiivit: 2002/96/EY ja 2006/66/EY.
Yli viivattu roskakori-symboli tarkoittaa, että tuote on vietävä sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen ja kierrätettävä oikein.

Paristojen käsittely:
Paristot ja akut ovat ongelmajätettä – niitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ne tulee toimittaa viralliseen keräyspisteeseen.
Vaaralliset aineet: Cd (kadmium), Hg (elohopea), Pb (lyijy).
Litiumakut on purettava kokonaan ennen toimitusta. Osittain puretut paristot tulee suojata teipillä oikosulkujen estämiseksi.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Tärkeä turvallisuustiedote – litiumioniakut (Li-ion)

Millaisia litiumpohjaisia akkuja on olemassa?

Tuotteissamme ja niiden lisävarusteissa yleisimmin esiintyvät litiumia sisältävät energialähteet ovat: litiumioni (Li-ion), litiumpolymeeri (Li-Po / LiPo), litiumrautafosfaatti (LiFePO4) sekä kertakäyttöiset litium-nappiparistot (esim. CR2032). Ne voivat olla kiinteästi asennettuja (ei-vaihdettavia) tai vaihdettavia. Kemiallisesta koostumuksesta riippumatta alla olevat turvallisuussäännöt koskevat kaikkia litiumpohjaisia akkuja ja kennoja.

Litiumpohjaisten akkujen erityisriskit

Litiumia sisältävillä (Li-ion) akuilla on korkea energiatiheys. Väärän käsittelyn, vaurioitumisen, ylilatauksen, ylikuumenemisen, oikosulun tai veden kanssa kosketuksiin joutumisen seurauksena ne voivat ylikuumentua, syttyä tai räjähtää (ns. lämpökaraus), mikä voi aiheuttaa tulipalon, myrkyllisten kaasujen vapautumisen ja henkilövahinkoja.

Turvallinen ja asianmukainen käyttö

1. Käytä vain tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan hyväksymää laturia/kaapelia.
2. Älä jätä latausta ilman valvontaa; älä lataa syttyvillä pinnoilla (esim. sängyllä, sohvalla) tai peittojen alla.
3. Suojaa kuumuudelta, suoralta auringonvalolta, pakkaselta ja kosteudelta; älä säilytä yli +45 °C tai alle 0 °C lämpötilassa.
4. Älä avaa, puhkaise, pudota, muodonmuuta tai heitä tuleen.
5. Lopeta käyttö välittömästi äläkä lataa akkua, joka on vaurioitunut, turvonnut, epämuodostunut, vuotaa, on kuuma tai haisee epätavalliselta; pidä se poissa syttyvistä materiaaleista.
6. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nielaisun sattuessa hakeudu välittömästi lääkäriin.

Turvallisuustarkastukset ennen käyttöä ja käytön aikana

1. Tarkista laite mahdollisten vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä; älä käytä tai lataa sitä, jos vaurio on näkyvissä.
2. Älä lataa tai käytä laitetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä (esim. syttyvien kaasujen tai höyryjen lähellä).
3. Älä tee laitteeseen tai akkuun luvattomia muutoksia.

Lataus- ja akunhoito-ohjeet

1. Kuljetusturvallisuuden vuoksi akku toimitetaan noin 40–50 % latauksella; lataa se täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
2. Käytä laturia/USB-porttia, jonka virta on vähintään 1000 mA (1 A); liian heikko portti (esim. vanhemmassa tietokoneessa) voi estää latauksen käynnistymisen.
3. Älä jätä täyteen ladattua laitetta pitkäksi aikaa kiinni laturiin.
4. Anna laitteen levätä latauksen jälkeen 30–60 minuuttia ennen käyttöä, jotta kennot vakautuvat.

Suojaus syväpurkautumiselta ja säilytys

1. Jos laite sammuu itsestään alhaisen jännitteen takia, älä yritä käynnistää sitä välittömästi uudelleen; anna sen levätä noin 10 minuuttia ja lataa se sitten täyteen.
2. Myös pitkäaikaisen säilytyksen aikana pura ja lataa akku säännöllisesti (esim. muutaman kuukauden välein); jos mahdollista, irrota akku laitteesta/kaukosäätimestä ennen säilytystä.

Hävittäminen

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Paristoja ja paristokäyttöisiä laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Käyttöiän päätyttyä toimita ne niille tarkoitettuun keräys- tai palautuspisteeseen. ”Yli rastitettu roskakori”-symboli osoittaa tämän erilliskeräysvelvoitteen. Oikosulun estämiseksi peitä navat teipillä.

Nämä tiedot on koottu parhaan tietomme mukaan, ilman täydellisyys- tai tarkkuusvaatimusta; ne eivät ole oikeudellista neuvontaa.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Informação ao Cliente / Manual de Utilizador para Produtos Vibratórios(PT)

Caro cliente,
Parabéns pela sua nova compra! Fizeste uma excelente escolha!
Este produto pode ser usado a dois para preliminares, massagens suaves, estimulação de zonas erógenas, masturbação ou como acessório durante o ato sexual.
Este manual fornece dicas úteis para tirar o máximo prazer e prolongar a durabilidade. Guarda estas informações e, se possível, a embalagem original.

Inserção de pilhas:

1. Verifica na embalagem o tipo de pilhas (AA, AAA...), quantidade (1x, 2x...) e se estão incluídas.
2. Segue o diagrama correspondente (1–21).
3. Garante que os contactos estejam limpos e secos.
4. Evita usar metais perto dos contactos.
5. Coloca as pilhas conforme os símbolos + e –.
6. Utiliza apenas pilhas novas – não mistures antigas e novas.
7. Fecha bem o compartimento e ativa a vibração com o botão ou controlo remoto.

Após uso: Retira as pilhas para evitar fugas e aumentar a durabilidade do produto.

Informações de manutenção e limpeza:

1. Antes da primeira utilização e após cada uso, lave bem com água morna e sabão. IMPORTANTE: Não deixe partes elétricas entrarem em contacto com água, pois pode causar falhas. Se usado analmente, limpe bem antes de usar noutra zona.
2. Use lubrificante. Evite que este entre no compartimento das pilhas. IMPORTANTE: Utilize apenas lubrificante à base de água; os de base oleosa ou silicone podem danificar o material.
3. Após inserção suave, ative o dispositivo com o comando. Ajuste suavemente os modos de vibração.
4. Após o uso, desligue o produto (deslizar/rodar/carregar) e retire com cuidado.
5. Deixe arrefecer antes de guardar.
6. Guarde num local limpo, seco e fresco. Evite sol direto. Humidade pode danificar o motor e pilhas.
7. Armazene o produto separado de outros dispositivos para evitar reações químicas entre materiais.

Avisos e informações gerais:

1. Manter fora do alcance das crianças – contém peças pequenas.
2. Não usar sobre pele irritada ou infetada.
3. Para evitar infeções, não partilhar o produto.
4. Verifica os materiais para evitar reações alérgicas (ex: látex).
5. As pilhas devem ser colocadas corretamente (+ e –).
6. Se sentires desconforto, para imediatamente de usar.
7. Usa apenas conforme o propósito indicado.
8. Se não for à prova de água, evita humidade perto das pilhas ou botões.
9. Se for à prova de água, garante fecho adequado.
10. Se sobreaquecer, desliga e deixa arrefecer.
11. Não tentes recarregar pilhas não recarregáveis.
12. Não exponhas ao calor ou fogo.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

13. Um bom uso previne acidentes.
14. Não aqueças nem arrefeças salvo indicação.
15. Não dobres nem apertes em excesso – pode partir-se.
16. Só para preliminares, massagem íntima e prazer pessoal.
17. O fornecedor não se responsabiliza por uso incorreto.
18. Guardar em local seco, fresco e longe das crianças.

Informação geral:

1. Usa apenas se estiveres física e mentalmente saudável.
2. O uso é da tua responsabilidade.

Informações opcionais (se aplicável):

1. Alguns vibradores/dildos têm cabeça curva para o ponto G – inserir com a curvatura virada para cima e para ti.
2. Alguns têm braços estimuladores (1–3) para o clitóris ou ânus.
3. Alguns são apropriados para uso anal e massagem da próstata. Inserir com a curvatura voltada para cima e para ti.
   Importante: usar lubrificante anal e segurar firmemente.
4. Alguns vibradores têm rotação – controlar pelo comando.
5. Alguns têm função de impulso – ativar/desativar pelo painel de controlo.
6. Alguns são insufláveis – usar bomba para alargar. Evitar excesso. Reduzir com válvula.
7. Alguns têm ventosa – fixam-se em superfícies lisas (azulejo, madeira…) e permitem mãos livres e posições variadas.
8. Alguns modelos têm comando remoto sem fios – permite ao parceiro controlar.
9. Alguns têm função de sucção – pressionar bomba ou botão. Não exagerar, parar em caso de dor. Regular com válvula.

Instruções de manutenção:

1. Deixe o dispositivo arrefecer antes de guardar.
2. Antes do primeiro uso e após cada utilização, lave com água morna e sabão.
   IMPORTANTE: Não molhe as partes elétricas – a humidade pode causar avarias.
3. Guarde o brinquedo num local limpo, seco e fresco – a humidade pode danificar as pilhas e o motor. Evite exposição solar direta!
4. Guarde separadamente de outros dispositivos para evitar reações químicas entre materiais.
5. Para evitar danos e preservar a bateria, retire as pilhas (se aplicável) após cada uso.

Informação importante para produtos com adaptador e/ou baterias recarregáveis: Não permita que crianças, pessoas com limitações físicas ou mentais ou sem experiência usem o adaptador/cabo sem supervisão ou instruções adequadas.
Mantenha o adaptador em local seguro, longe do alcance de crianças/animais.

Para produtos com bateria: Certifique-se de que a zona de ligação está seca e sem lubrificante antes de carregar. Use apenas o carregador/cabo original. Carregue totalmente antes do primeiro uso.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Carregamento com cabo USB magnético:
Alguns produtos são totalmente à prova de água, e por isso o fabricante introduziu carregamento magnético para melhor proteção do motor contra fugas. A embalagem inclui um cabo USB que deve ser ligado a um adaptador compatível ou porta USB de computador. Coloca o produto na horizontal e liga-o à zona magnética para iniciar o carregamento.

Notas ambientais:
Elimina os resíduos de acordo com os regulamentos internacionais no local apropriado de reciclagem.
Diretrizes: 2002/96/CE e 2006/66/CE.
O símbolo do contentor riscado indica que o produto deve ser entregue num ponto de recolha para reciclagem adequada de resíduos elétricos.

Manuseamento de pilhas usadas:
As pilhas e acumuladores não são lixo doméstico – são resíduos perigosos e devem ser entregues num ponto público de recolha.
Podem conter: Cd (cádmio), Hg (mercúrio), Pb (chumbo).
As pilhas de lítio devem estar completamente descarregadas antes da entrega. Isole os terminais com fita adesiva para evitar curto-circuitos.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Informação de segurança importante – baterias de iões de lítio (Li-ion)

Que tipos de baterias de lítio existem?

As fontes de energia com lítio mais comuns nos nossos produtos e respetivos acessórios são: iões de lítio (Li-ion), polímero de lítio (Li-Po / LiPo), lítio ferro fosfato (LiFePO4), bem como pilhas de botão de lítio de utilização única (por exemplo, CR2032). Podem ser integradas (não substituíveis) ou substituíveis. Independentemente da sua composição química, as regras de segurança abaixo aplicam-se a todas as baterias e células de lítio.

Riscos específicos das baterias de lítio

As baterias que contêm lítio (Li-ion) têm uma elevada densidade energética. Em caso de manuseamento incorreto, danos, sobrecarga, sobreaquecimento, curto-circuito ou exposição à água, podem sobreaquecer, incendiar-se ou explodir (o chamado “thermal runaway”), o que pode causar incêndio, libertação de gases tóxicos e lesões pessoais.

Uso seguro e adequado

1. Utiliza apenas o carregador/cabo fornecido com o produto ou aprovado pelo fabricante.
2. Não deixes a bateria a carregar sem vigilância; não a carregues sobre superfícies inflamáveis (por exemplo, cama, sofá) ou debaixo de cobertores.
3. Protege-a do calor, luz solar direta, gelo e humidade; não a armazenes acima de +45 °C ou abaixo de 0 °C.
4. Não a abras, perfures, deixes cair, deformes nem a atires ao fogo.
5. Para imediatamente de utilizar e não carregues uma bateria danificada, inchada, deformada, com fugas, quente ou com odor invulgar; mantém-a afastada de materiais inflamáveis.
6. Mantém fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão, procura imediatamente ajuda médica.

Verificações de segurança antes e durante a utilização

1. Verifica o dispositivo antes de cada utilização para detetar eventuais danos; não o utilizes nem o carregues se houver danos visíveis.
2. Não carregues nem utilizes o dispositivo numa atmosfera explosiva (por exemplo, perto de gases ou vapores inflamáveis).
3. Não efetues quaisquer modificações não autorizadas no dispositivo ou na bateria.

Instruções de carregamento e cuidados com a bateria

1. Por motivos de segurança no transporte, a bateria é fornecida carregada a cerca de 40–50%; carrega-a completamente antes da primeira utilização.
2. Utiliza um carregador/porta USB com uma corrente de pelo menos 1000 mA (1 A); uma porta demasiado fraca (por exemplo, num computador mais antigo) pode impedir o início do carregamento.
3. Não deixes o dispositivo totalmente carregado ligado ao carregador durante muito tempo.
4. Depois de carregar, deixa o dispositivo repousar durante 30 a 60 minutos antes de o utilizar, para que as células estabilizem.

Proteção contra descarga profunda e armazenamento

1. Se o dispositivo se desligar por si só devido a baixa tensão, não tentes ligá-lo de novo imediatamente; deixa-o repousar cerca de 10 minutos e depois carrega-o completamente.
2. Mesmo durante o armazenamento prolongado, descarrega e recarrega a bateria periodicamente (por exemplo, a cada poucos meses); se possível, retira a bateria do dispositivo/comando antes de o guardar.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Eliminação

As pilhas e os dispositivos alimentados por pilhas não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. No final da sua vida útil, entrega-as num ponto de recolha ou devolução designado. O símbolo do “contentor de lixo com rodas riscado” indica esta obrigação de recolha separada. Para evitar curto-circuitos, cobre os terminais com fita isoladora.

Estas informações foram compiladas de acordo com o nosso melhor conhecimento, sem pretensão de exaustividade ou exatidão; não constituem aconselhamento jurídico.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Kundeinformation / Brugervejledning til vibrationsprodukter(DK)

Kære kunde,
Tillykke med dit nye køb af et vibrationslegetøj! Du har truffet et godt valg!
Produktet kan bruges sammen med en partner til forspil, blid massage, stimulering af erogene zoner, solo-leg eller som supplement til samleje.
Vi giver dig her tips til bedst mulig brug og forlænget levetid. Gem informationen og emballagen (hvis tilgængelig).

Isætning af batterier:

1. Tjek emballagen for batteritype (AA, AAA…), antal og om de medfølger.
2. Følg det rette diagram (1–21).
3. Sørg for, at kontakterne er rene og tørre.
4. Undgå metalgenstande nær kontakterne.
5. Isæt batterierne korrekt (+ og –).
6. Brug kun nye batterier – bland ikke nye og gamle.
7. Sæt låget på igen og tænd vibrationen med knap eller fjernbetjening.
8.

Efter brug: Fjern batterierne for at undgå lækage og forlænge produktets levetid.

Vedligeholdelse og rengøring:

1. Før første brug og efter hver brug, rengør produktet med varmt vand og sæbe. VIGTIGT: Undgå kontakt mellem vand og elektriske dele – fugt i batterirummet kan ødelægge enheden. Ved anal brug, rens grundigt før anden brug.
2. Brug glidecreme, men ikke på batteridækslet. VIGTIGT: Kun brug vandbaserede produkter – olie/silikone kan beskadige materialet.
3. Efter skånsom indsættelse, tænd med kontrolknappen. Skift vibrationsniveauer forsigtigt.
4. Sluk altid efter brug (skub/tryk/hold nede) og fjern produktet forsigtigt.
5. Lad enheden køle af før opbevaring.
6. Opbevar tørt, køligt og rent – fugt skader batterier/motor. Undgå sollys.
7. Opbevar separat fra andre produkter for at undgå kemiske reaktioner.

Advarsler og generel information:

1. Opbevar uden for børns rækkevidde – små dele kan sluges.
2. Må ikke anvendes på irriteret eller inficeret hud.
3. Del ikke produktet – infektionsrisiko.
4. Læs materialebeskrivelsen for allergirisici (f.eks. latex).
5. Indsæt batterier korrekt (+/–).
6. Stop ved ubehag eller hudirritation.
7. Brug ansvarligt og som anvist.
8. Hvis ikke vandtæt – undgå fugt ved batterier og kontakter.
9. Hvis vandtæt – sørg for tæt forsegling.
10. Ved overophedning – sluk og lad køle af.
11. Genoplad ikke engangs-batterier.
12. Må ikke udsættes for varme eller ild.
13. Korrekt brug minimerer risiko for skader.
14. Varm/køl kun hvis anført.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

15. Bøj eller klem ikke for hårdt – kan gå i stykker.
16. Kun til forspil, massage og nydelse.
17. Leverandør fralægger sig ansvar ved forkert brug.
18. Opbevar tørt, køligt og uden for børns rækkevidde.

Generelt:

1. Brug kun i sund fysisk og psykisk tilstand.
2. Brug sker på eget ansvar.

Valgfri information (hvis relevant):

1. Nogle dildoer/vibratorer har buet hoved til G-punkt – indsæt med buen opad og mod dig.
2. Nogle modeller har 1–3 stimulerende arme til klitoris eller anus.
3. Nogle er velegnede til anal brug og prostata-massage. Brug kurvet hoved opad og mod dig. **Vigtigt:** brug analglide og hold godt fast.
4. Nogle har rotationsfunktion – aktiver via kontrol.
5. Nogle har stød/push-funktion – aktiver via knap.
6. Nogle kan pustes op – brug pumpe og undgå overtryk. Tryk kan sænkes med ventil.
7. Nogle har sugekop – fastgøres til glat, ren, tør overflade. Giver hænderne fri og flere stillinger (fx ridning, squats…).
8. Nogle produkter har trådløs fjernbetjening – partneren kan styre.
9. Nogle har sugefunktion – brug pumpe eller knap. Stop ved smerte. Juster med ventil.

Vedligeholdelsesinstruktioner:

1. Lad enheden køle af, før den opbevares.
2. Rengør produktet med varmt vand og sæbe før første og efter hver brug. **VIGTIGT:** Elektriske dele må ikke komme i kontakt med vand – fugt kan forårsage fejl.
3. Opbevar vibratoren et rent, tørt og køligt sted – fugt skader batteri og motor. Undgå direkte sollys!
4. Opbevar separat fra andre enheder – undgå kemiske reaktioner.
5. Fjern batterier (hvis relevant) efter hver brug for at undgå skader og forlænge batteriets levetid.

Vigtig info for produkter med strømforsyning og/eller genopladelige batterier: Lad ikke børn, personer med fysiske/mentale funktionsnedsættelser eller uden erfaring bruge opladeren uden opsyn eller instruktion.
Opbevar opladeren sikkert og utilgængeligt for børn og kæledyr.

For batteridrevne produkter: Sørg for, at området er tørt og uden glidecreme inden opladning. Brug kun den medfølgende oplader/kabel. Oplad fuldt før første brug.

Magnetisk USB-opladning:
Nogle produkter er helt vandtætte, så producenten har indført magnetisk opladning for bedre at beskytte motoren mod lækager. Emballagen indeholder et USB-kabel, som tilsluttes en kompatibel adapter eller en USB-port på en computer. Læg produktet vandret og tilslut det magnetiske område for at starte opladning.

Miljønoter:
Bortskaffelse skal ske i henhold til internationale regler og på godkendte genbrugsstationer. Retningslinjer: 2002/96/EF og 2006/66/EF.
Symbolet med den overkrydsede skraldespand betyder, at produktet skal afleveres til korrekt genbrug.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Håndtering af brugte batterier:

Batterier og akkumulatorer er farligt affald – ikke husholdningsaffald. Aflever dem på offentlige indsamlingssteder.

Symboler: Cd (kadmium), Hg (kviksølv), Pb (bly).

Litiumbatterier skal være helt afladede før aflevering. Dæk polerne med isolerende tape for at undgå kortslutning.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Vigtig sikkerhedsinformation – lithium-ion (Li-ion) batterier

Hvilke typer lithiumbaserede batterier findes der?

De mest almindelige lithiumholdige energikilder i vores produkter og tilbehør er: lithium-ion (Li-ion), lithium-polymer (Li-Po / LiPo), lithium-jern-fosfat (LiFePO4) samt engangs lithium-knapcellebatterier (f.eks. CR2032). De kan være indbyggede (ikke udskiftelige) eller udskiftelige. Uanset kemisk sammensætning gælder nedenstående sikkerhedsregler for alle lithiumbaserede batterier og celler.

Særlige risici ved lithiumbaserede batterier

Lithiumholdige (Li-ion) batterier har høj energitæthed. Ved forkert håndtering, beskadigelse, overopladning, overophedning, kortslutning eller kontakt med vand kan de blive overophedede, bryde i brand eller eksplodere (såkaldt termisk løbsk reaktion), hvilket kan forårsage brand, frigivelse af giftige gasser og personskade.

Sikker og korrekt brug

1. Brug kun den oplader/kabel, der følger med produktet, eller som er godkendt af producenten.
2. Lad ikke opladningen være uden opsyn; oplad ikke på brandbare overflader (f.eks. seng, sofa) eller under tæpper.
3. Beskyt mod varme, direkte sollys, frost og fugt; opbevar ikke over +45 °C eller under 0 °C.
4. Åbn, punkter, tab, deformer det ikke og smid det ikke i ild.
5. Stop straks med at bruge og oplad ikke et batteri, der er beskadiget, opsvulmet, deformeret, lækkende, varmt eller lugter usædvanligt; hold det væk fra brandbare materialer.
6. Opbevares utilgængeligt for børn. Ved indtagelse søges straks lægehjælp.

Sikkerhedskontroller før og under brug

1. Kontroller enheden for eventuelle skader før hver brug; brug eller oplad den ikke, hvis der er synlig skade.
2. Oplad eller brug ikke enheden i en eksplosiv atmosfære (f.eks. i nærheden af brandbare gasser eller dampe).
3. Foretag ikke uautoriserede ændringer på enheden eller batteriet.

Vejledning til opladning og batteripleje

1. Af sikkerhedsmæssige årsager under transport leveres batteriet opladet til ca. 40–50 %; oplad det fuldt ud før første brug.
2. Brug en oplader/USB-port med en strøm på mindst 1000 mA (1 A); en for svag port (f.eks. på en ældre computer) kan forhindre opladning i at starte.
3. Lad ikke den fuldt opladede enhed være tilsluttet opladeren i lang tid.
4. Efter opladning skal enheden hvile i 30-60 minutter, før den bruges, så cellerne kan stabilisere sig.

Beskyttelse mod dybdeafladning og opbevaring

1. Hvis enheden slukker af sig selv på grund af lav spænding, skal du ikke forsøge at tænde den igen med det samme; lad den hvile i ca. 10 minutter, og oplad den derefter fuldt ud.
2. Selv ved langvarig opbevaring bør batteriet regelmæssigt (f.eks. hver få måneder) aflades og genoplades; fjern om muligt batteriet fra enheden/fjernbetjeningen før opbevaring.

Bortskaffelse

Batterier og batteridrevne enheder må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Ved slutningen af deres levetid skal de afleveres på et dertil udpeget indsamlings- eller genbrugssted. Symbolet med den

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

“overkrydsede skraldespand med hjul” angiver denne forpligtelse til separat indsamling. For at forhindre kortslutning, tape polerne til.

Disse oplysninger er udarbejdet efter bedste overbevisning, uden krav om fuldstændighed eller nøjagtighed; de udgør ikke juridisk rådgivning.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Informations client / Manuel d'utilisation pour les produits vibrants (FR)

Cher client,
Félicitations pour l'achat de votre nouveau jouet vibrant ! Vous avez fait un excellent choix !

Ce produit peut être utilisé en couple pour les préliminaires, les massages doux, la stimulation des zones érogènes, le plaisir personnel ou comme accessoire lors des rapports sexuels.

Avec ces informations, nous souhaitons vous fournir des conseils utiles et des idées pour l'utilisation du produit. En suivant ces instructions, vous pourrez obtenir un plaisir maximal et prolonger la durée de vie du produit. Veuillez conserver ces informations dans un endroit sûr et n'oubliez pas de garder l'emballage du produit (si disponible), car il peut contenir des informations utiles sur le produit, les piles ou la recharge.

Insertion des piles :

1. Vérifiez les informations sur l'emballage pour connaître le type de piles nécessaires (par ex. AA, AAA...), la quantité (par ex. 1x, 2x...) et si l'emballage comprend les piles nécessaires (incluses/non incluses).
2. Les schémas de la section Informations client fournissent les instructions pour l'insertion des piles. Suivez le schéma correspondant à votre appareil (1 - 21).
3. Assurez-vous que les connecteurs des piles sont propres, sans humidité ni lubrifiant, et qu'ils sont correctement alignés avec les contacts du vibrateur.
4. Évitez d'utiliser des objets métalliques près des contacts, car ils peuvent provoquer un court-circuit et endommager l'appareil.
5. Assurez-vous que les piles sont insérées correctement, avec les symboles + et – alignés comme indiqué.
6. Utilisez toujours des piles neuves pour le produit ; ne mélangez pas des piles anciennes et neuves.
7. Après l'insertion des piles, replacez le couvercle du compartiment à piles de manière sécurisée, en vous assurant d'un contact adéquat, et activez la vibration à l'aide du bouton de l'appareil ou de la télécommande, ou du bouton rotatif.

Après utilisation : Retirez les piles de l'appareil pour éviter les fuites potentielles, la corrosion et pour prolonger la durée de vie du produit.

Informations d'entretien et de nettoyage :

1. Avant la première utilisation et après chaque utilisation, le produit nécessite un nettoyage approfondi avec du savon et de l'eau tiède. IMPORTANT : Assurez-vous que les parties électriques n'entrent pas en contact avec l'eau, car l'humidité dans le compartiment à piles peut provoquer un dysfonctionnement. Si le produit a été utilisé de manière anale, nettoyez-le soigneusement avant de l'utiliser sur le vagin ou toute autre zone.
2. Il est recommandé d'utiliser un lubrifiant avec le produit. Assurez-vous que le lubrifiant n'entre pas en contact avec le compartiment à piles. IMPORTANT : Utilisez uniquement des lubrifiants à base d'eau, car les lubrifiants à base d'huile ou de silicone peuvent endommager le matériau.
3. Après une insertion anale ou vaginale douce, utilisez la commande de l'appareil pour l'activer. Ajustez progressivement les modes de vibration ; ne forcez pas.
4. Éteignez toujours l'appareil après utilisation en réinitialisant la commande (glissement/rotation/pression/pression longue) et retirez-le délicatement de la zone intime.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

5. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
6. Conservez votre jouet vibrant dans un endroit propre, sec et frais, car l'humidité peut endommager les piles et le moteur. Gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil !
7. Conservez le produit séparément des autres appareils pour éviter les réactions chimiques entre différents matériaux qui pourraient causer des dommages.

Avertissements et informations générales :

1. Gardez hors de portée des enfants, car ils pourraient avaler de petites pièces.
2. N'utilisez pas le produit sur une peau irritée ou infectée.
3. Pour éviter les infections éventuelles, ne partagez pas le produit avec d'autres personnes.
4. Lisez attentivement la description des matériaux pour éviter d'éventuelles réactions allergiques (par ex. : Latex).
5. Assurez-vous que les piles sont toujours insérées de manière sûre et correcte, avec les symboles + et – alignés comme indiqué.
6. Cessez immédiatement d'utiliser le produit si vous ressentez une irritation cutanée ou tout autre inconfort physique.
7. Utilisez le produit de manière responsable, conformément à sa destination, pour éviter d'éventuelles blessures.
8. Si le produit n'est pas étanche, assurez-vous que le compartiment à piles et les interrupteurs n'entrent pas en contact avec l'humidité.
9. Si le produit est étanche, assurez-vous que le compartiment à piles est correctement scellé.
10. En cas de surchauffe, éteignez immédiatement l'appareil et laissez-le refroidir avant de le réutiliser.
11. N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
12. N'exposez pas le produit à la chaleur et ne le jetez pas au feu !
13. Une manipulation et une utilisation soigneuses du produit vibrant vous aideront à éviter les blessures et les accidents.
14. Ne chauffez pas et ne refroidissez pas le produit, sauf indication contraire expresse.
15. Ne pliez pas et ne serrez pas le produit trop fort, car il n'est pas conçu pour résister à de telles forces ; cela pourrait le casser et endommager les câbles internes.
16. Le produit est destiné exclusivement aux préliminaires, au massage intime et au plaisir personnel ; ne l'utilisez pas à d'autres fins.
17. Le fournisseur n'est pas responsable des dommages, défauts ou maladies résultant d'une utilisation inappropriée.
18. Conservez toujours le produit hors de portée des enfants, dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Informations générales :

1. Utilisez le produit uniquement en bonne santé physique et mentale.
2. L'utilisation de ce produit se fait à vos propres risques.

Informations optionnelles (si applicable) :

1. Certains vibrateurs/dildos sont équipés d'une tête courbée conçue pour la stimulation du point G. Lors de l'utilisation, insérez le vibrateur de manière à ce que la tête courbée soit orientée vers le haut et vers vous.
2. Certains vibrateurs/dildos peuvent avoir un, deux ou même trois bras stimulants qui stimulent simultanément le clitoris ou l'anus.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

3. Certains vibrateurs/dildos conviennent à une utilisation anale et peuvent être utilisés pour le massage de la prostate. Insérez le vibrateur dans l'anus avec la tête courbée orientée vers le haut et vers vous. Utilisez un lubrifiant spécialement conçu pour l'utilisation anale. Important : Tenez le produit fermement pour éviter tout glissement.
4. Certains vibrateurs disposent d'une fonction de rotation. Utilisez l'unité de commande pour activer et désactiver cette fonction.
5. Certains vibrateurs disposent d'une fonction de poussée. Utilisez l'unité de commande pour activer et désactiver cette fonction.
6. Certains vibrateurs/dildos sont gonflables. Pour augmenter le diamètre, appuyez plusieurs fois sur le levier de la pompe. Évitez le surgonflage. Le diamètre peut être réduit à l'aide de la valve de dégonflage.
7. Certains vibrateurs/dildos disposent d'une ventouse permettant de fixer le produit sur une surface lisse, propre et sèche (par ex. carrelage, bois verni). Cela libère vos mains et permet différentes positions.
8. Certains accessoires sexuels dits « lay-on » sont livrés avec une télécommande sans fil. Celle-ci vous permet de confier le contrôle des fonctions du produit à votre partenaire.
9. Certains accessoires sexuels disposent d'une fonction d'aspiration. Appuyez plusieurs fois sur le levier de la pompe pour créer un effet d'aspiration. Évitez de trop pomper et arrêtez si vous ressentez une douleur. Ajustez avec la valve de dégonflage.

Instructions d'entretien :

1. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
2. Avant la première utilisation et après chaque utilisation, nettoyez le produit soigneusement avec du savon et de l'eau tiède. IMPORTANT : Assurez-vous que les parties électriques n'entrent pas en contact avec l'eau, car l'humidité peut provoquer un dysfonctionnement.
3. Conservez votre jouet vibrant dans un endroit propre, sec et frais, car l'humidité peut endommager les piles et le moteur. Gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil !
4. Conservez le produit séparément des autres appareils pour éviter d'éventuelles réactions chimiques qui pourraient causer des dommages.
5. Pour éviter les dommages et prolonger la durée de vie des piles, retirez les piles (si applicable) du produit après chaque utilisation.

Informations importantes pour les produits avec adaptateurs secteur et/ou batteries rechargeables : Ne permettez pas aux enfants, aux personnes souffrant de handicaps mentaux ou de limitations sensorielles ou physiques, ou aux personnes sans expérience d'utiliser l'adaptateur/chargeur, sauf sous la surveillance d'une personne responsable ou si elles ont reçu des instructions appropriées.
Conservez l'adaptateur/chargeur dans un endroit sûr et assurez-vous que les enfants/animaux domestiques ne peuvent pas jouer avec ou avec ses composants.

Pour les produits fonctionnant sur piles : Assurez-vous que la zone de connexion électrique est exempte d'humidité et de lubrifiants avant la recharge. Utilisez toujours le chargeur ou le câble d'origine pour la recharge. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

Recharge par câble USB magnétique : Certains produits sont entièrement étanches, c'est pourquoi le fabricant a introduit la recharge magnétique pour mieux protéger le moteur contre les fuites éventuelles. L'emballage comprend un câble USB qui doit être connecté à un adaptateur compatible ou à un port USB

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

d'ordinateur portable. Placez le produit à l'horizontale et connectez-le à la partie magnétique pour commencer la recharge.

Notes environnementales : Veuillez éliminer tout déchet conformément aux réglementations internationales dans les points de collecte appropriés. Directives : 2002/96/CE et 2006/66/CE concernant les points de collecte locaux.
Le symbole de la poubelle barrée indique que le produit doit être retourné au point de collecte approprié et que les déchets électriques doivent être recyclés de la meilleure façon possible.

Gestion des piles usagées : Les piles et accumulateurs ne sont pas des déchets ménagers et sont considérés comme des déchets dangereux. Ils doivent être déposés dans un point de collecte public désigné. Les piles et accumulateurs peuvent contenir des substances chimiques dangereuses indiquées par les symboles suivants : Cd (contient du cadmium), Hg (contient du mercure) ou Pb (contient du plomb).
Les piles et accumulateurs au lithium ne doivent être transportés au point de collecte que lorsqu'ils sont entièrement déchargés. Pour éviter les courts-circuits, utilisez du ruban isolant pour recouvrir les bornes électriques des piles partiellement déchargées.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Information de sécurité importante – batteries lithium-ion (Li-ion)

Quels types de batteries au lithium existe-t-il ?

Les sources d'énergie contenant du lithium les plus fréquemment présentes dans nos produits et leurs accessoires sont : lithium-ion (Li-ion), lithium-polymère (Li-Po / LiPo), lithium fer phosphate (LiFePO4), ainsi que les piles bouton au lithium à usage unique (par ex. CR2032). Elles peuvent être intégrées (non amovibles) ou amovibles. Quelle que soit leur composition chimique, les règles de sécurité ci-dessous s'appliquent à toutes les batteries et cellules au lithium.

Risques spécifiques des batteries au lithium

Les batteries contenant du lithium (Li-ion) ont une densité énergétique élevée. En cas de manipulation incorrecte, de dommage, de surcharge, de surchauffe, de court-circuit ou d'exposition à l'eau, elles peuvent surchauffer, s'enflammer ou exploser (phénomène dit d'emballement thermique), ce qui peut provoquer un incendie, un dégagement de gaz toxiques et des blessures corporelles.

Utilisation sûre et appropriée

1. Utilise uniquement le chargeur/câble fourni avec le produit ou approuvé par le fabricant.
2. Ne laisse pas la charge sans surveillance ; ne la charge pas sur des surfaces inflammables (par ex. lit, canapé) ou sous des couvertures.
3. Protège-la de la chaleur, de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité ; ne la stocke pas au-dessus de +45 °C ni en dessous de 0 °C.
4. Ne l'ouvre pas, ne la perce pas, ne la laisse pas tomber, ne la déforme pas et ne la jette pas au feu.
5. Cesse immédiatement d'utiliser et ne recharge pas une batterie endommagée, gonflée, déformée, qui fuit, chaude ou qui dégage une odeur inhabituelle ; tiens-la à l'écart des matières inflammables.
6. Tiens-le hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulte immédiatement un médecin.

Contrôles de sécurité avant et pendant l'utilisation

1. Vérifie l'appareil avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages ; ne l'utilise pas et ne le charge pas si des dommages sont visibles.
2. Ne charge pas et n'utilise pas l'appareil dans une atmosphère explosive (par ex. à proximité de gaz ou de vapeurs inflammables).
3. N'effectue aucune modification non autorisée sur l'appareil ou la batterie.

Instructions de charge et d'entretien de la batterie

1. Pour des raisons de sécurité liées au transport, la batterie est livrée chargée à environ 40–50 % ; charge-la complètement avant la première utilisation.
2. Utilise un chargeur/port USB d'au moins 1000 mA (1 A) ; un port trop faible (par ex. sur un ordinateur plus ancien) peut empêcher le démarrage de la charge.
3. Ne laisse pas l'appareil complètement chargé branché au chargeur pendant une longue période.
4. Après la charge, laisse l'appareil se stabiliser pendant 30 à 60 minutes avant de l'utiliser, afin que les cellules se stabilisent.

Protection contre la décharge profonde et le stockage

1. Si l'appareil s'éteint tout seul en raison d'une tension trop faible, n'essaie pas de le rallumer immédiatement ; laisse-le reposer environ 10 minutes, puis recharge-le complètement.
2. Même en cas de stockage prolongé, décharge et recharge périodiquement la batterie (par ex. tous les quelques mois) ; si possible, retire la batterie de l'appareil/de la télécommande avant le stockage.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.

Élimination

Les batteries et les appareils fonctionnant sur batterie ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. À la fin de leur durée de vie, dépose-les dans un point de collecte ou de reprise désigné. Le symbole de la « poubelle barrée » indique cette obligation de collecte séparée. Pour éviter les courts-circuits, recouvre les bornes avec du ruban adhésif.

Ces informations ont été compilées au mieux de nos connaissances, sans prétention d'exhaustivité ou d'exactitude ; elles ne constituent pas un conseil juridique.

2025 - The content of this document is the intellectual property of Webshop Logisztika Ltd.